

Art. 7811 - 7831

1

2

3

Art. 9811 - 9831

N.B. Con catenaccio fuori.
Bolt out.
Pêne dormant sorti.
Cerrojo hacia fuera.

Art. 9611 - 9631

Для того, чтобы изменить "правый" замок на "левый" вставьте отвертку в специальное отверстие (см. картинку) и используйте ее как рычаг. Выдавите защелку, поверните на 180 градусов и установите снова на место.

Art. 9812 - 9832

Art. 9612 - 9632

Регулировка вылета ролика

Art. 7812 - 7832

Регулировка выноса ролика

Art. 7817 - 7818 - 7838

Для поворота основной защелки ослабьте винт защелки "А" настолько, чтобы освободить ее, поверните и закрутите винт. Повторите для защелки "В".



Art. 7817 - 7818 - 7838	Art. 9819 - 9619 - 9639	Сечение кабеля питания, мм	Длина кабеля питания, м
При подключении электромеханического замка используйте кабель с необходимым сечением пропорциональным длине кабеля:		0,75	0 + 50
		1,5	50 + 100
		2,5	100 + 150
		4	> 150

Параметры источника питания:

12V (AC/DC) ≈ 15W