

1. Не светится красный светодиод «220В»	Перегорел сетевой предохранитель 2А. Слишком низкое или слишком высокое сетевое напряжение.	Заменить предохранитель Проверить напряжение. Оно не должно быть выше 270В и ниже 150В
2. При включении в сеть сгорает предохранитель	Короткое замыкание защитного вариостора. Ненасыщен ИВЭПР	Заменить варистор (FNR 10K471) Отправить ИВЭПР на предприятие – изготовитель для ремонта
3. При подключении источника к сети, выходное напряжение пульсирует от 0 до 5-14В с частотой около 1Гц. Синхронно мигает красный светодиод «220В»	Короткое замыкание в нагрузке, перегрузка по току или недопустимо низкое сетевое напряжение.	Измерить сетевое напряжение питания, оно не должно быть ниже 150В. Убедиться в работоспособности ИВЭПР при подключении его к эквиваленту нагрузки на nominalnyy tok (rezistor - 3 OM dostatichnoj moshchnosti).
4. При подключении аккумулятора не светится зеленый светодиод «АКБ +12В»	Переполосовка аккумулятора. Ненасыщенность аккумулятора.	Изменить полярность включения аккумулятора. Проверить напряжение на аккумуляторе и, если оно ниже 10В, заменить аккумулятор.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Техническое обслуживание должно производиться потребителем. Персонал, необходимый для технического обслуживания источника, должен состоять из электриков, прошедших специальную подготовку и иметь разряд не ниже третьего.

С целью поддержания исправности ИВЭПР в период эксплуатации необходимо проведение регламентных работ, которые включают в себя периодический (не реже одного раза в полгода) внешний осмотр с удалением пыли мягкой тканью или кисточкой, и контроль работоспособности: свечение индикаторов, наличие напряжения на нагрузке.

При появлении нарушений в работе ИВЭПР и невозможности устранения его направляют в ремонт.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантийный срок эксплуатации 3 года с даты выпуска.

В течение гарантийного срока эксплуатации предприятие-изготовитель производит безвозмездный ремонт или замену ИВЭПР. Предприятие-изготовитель не несет ответственности и не возмещает ущерба за дефекты, возникшие по вине потребителя при несоблюдении правил эксплуатации и монтажа, а также в результате воздействия непреодолимых сил (природных явлений, стихийных бедствий, аварий на электростанциях и т.п.). В случае признаков повреждения ИВЭПР сертифицированным гарантами обязательства прекращаются.

В случае выхода ИВЭПР из строя в период гарантийного обслуживания его следует вместе с настоящим паспортом возвратить по адресу:

Сервисный Центр ООО «БИК-Видео»

190020, Санкт-Петербург, Нарвский пр., д. 14.

Тел.: 8 (800) 555-17-26; +7 (812) 747-3266.

Мессенджеры: +7 (981) 680-02-27.

<https://service.bic-video.ru/>; <https://gfccctv.ru/>;

e-mail: service@bic-video.ru; gf@gfccctv.ru.

с указанием наработки ИВЭПР на момент отказа и причины снятия с эксплуатации.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И УПАКОВКЕ

Источник вторичного электропитания GF-UPS1206A-17-8R соответствует требованиям технических условий и признан годным к эксплуатации и упакован согласно требованиям технической документации.

Дата выпуска _____

**ИСТОЧНИК ВТОРИЧНОГО ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
РЕЗЕРВИРОВАННЫЙ****GF-UPS1206A-17-8R****Инструкция по эксплуатации**

Источник вторичного электропитания резервированный «GF-UPS1206A-17-8R» со стабилизованным выходом для питания видеорегистратора (далее – ИВЭПР) предназначен для обеспечения бесперебойного электропитания потребителей приnominalnym напряжением 12В постоянного тока и токе потребления одного канала не более 0.65А. В ИВЭПР имеется возможность регулировки выходного напряжения в пределах от 11,5 до 14В.

Количество каналов 8.

Электропитание ИВЭПР осуществляется от сети переменного тока 50 Гц напряжением от 150В до 270В или от встроенных аккумуляторов (АКБ) напряжением 12В; или от встроенного аккумулятора (АКБ) напряжением 12В и nominalnaya smyskotyu 2x7Ah ili 1x17Ah.

ИВЭПР предназначен для установки внутри помещения и рассчитан на круглогодичный режим работы. ИВЭПР обеспечивает автоматический переход на питание от аккумулятора при отсутствии напряжения сети. ИВЭПР обеспечивает защиту каждого канала от короткого замыкания и перегрузки по току. В ИВЭПР имеется защита АКБ от глубокого разряда.

ПАРАМЕТРЫ GF-UPS1206A-17-8R:

Наименование параметра	Номинальное значение.
Входное напряжение	150-270В, частота 50 Гц
Суммарный выходной ток (не более)	6,0А
Максимальный кратковременный выходной ток (не более)	6,5А
Максимальный ток выхода ток одного канала, не более	0,65А
Максимальный ток выхода видеорегистратора	4А
Постоянное выходное напряжение при:	
номинальной нагрузке	13,6±0,3В
отсутствии сетевого напряжения, от АКБ	11,0 – 12,0В
Напряжение пульсаций (от пика до пика)	не более 30 мВ
Напряжение срабатывания защиты АКБ от глубокого разряда	10,5 В
Масса без аккумулятора, не более	1,5 кг
Габаритные размеры, мм	295x295x80
Индикация рабочих режимов	световая
Время наработки на отказ, не менее	100 000 часов
Рабочая температура	-10°C ... +40°C

КОНСТРУКЦИЯ ИРИБОРА И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Конструкция ИВЭПР предусматривает его использование в настенном положении. В корпусе изделия предусмотрены отверстия для его крепления и для ввода проводов питания и соединительных линий.

Конструктивно источник питания размещен в металлическом корпусе с открываемойся передней дверцей.

На печатной плате ИВЭПР расположены винтовые клеммники X1 для подключения сети 220В, X2 для подключения нагрузки. Для подключения аккумуляторной батареи на плате расположены выводы. Предохранитель FU1 по цепи 220В номиналом 2А и FU2 в цепи аккумуляторной батареи номиналом 6А установлены на печатной плате.

На плате распределения расположены винтовые клеммники X1 для соединения с платой ИВЭПР. Клемма X2 для подключения видеорегистратора расположена на плате распределения и на схеме (рис. 1) обозначена как DVR. Там же расположены клеммы для подключения нагрузки на 8 каналов.

В ИВЭПР имеется возможность регулировки выходного напряжения в пределах от 11,5 до 14В в том случае, когда нет необходимости в резервировании. Для возможности регулирования на плате прибора установлен переменный резистор R17.

На печатной плате источника питания расположены световые индикаторы, отображающие его состояние:

- «220В» «НЛ.1» индикатор красного цвета, индицирует наличие сетевого напряжения 220В.

Индикатор не горит, либо мигает раз в две секунды:

- отсутствие сетевого напряжения;
- токовая перегрузка;
- короткое замыкание на выходе.

Каждое мигание соответствует попытке восстановить напряжение на выходе. Если неисправность, вызвавшая перегрузку, устранена – напряжение на выходе возвращается к исходному значению, снова подключается аккумулятор;

- «АКБ +12В» «НЛ.2» - индикатор зелёного цвета, показывает наличие выходного напряжения и целостность цепи АКБ.

Горят ровным светом:

- наличия выходного напряжения +12В;
- во время питания источника от сети переменного тока или от АКБ, а также целостности цепи АКБ (предохранителя FU2 номиналом 6А).

Гаснет:

- перегрузка по току;
- короткое замыкание в цепи нагрузки;
- нарушение целостности цепи АКБ (перегорание предохранителя FU2);
- пропадание сети переменного тока 220В – при отсутствии АКБ.

Допускается продолжительное время нахождения источника питания в режиме короткого замыкания или перегрузки – мощность, потребляемая и рассорываемая источником в этом режиме, не превышает нескольких Вт.

Кроме того, на плате распределения установлены световые индикаторы работы каждого канала. При нормальной работе канала индикатор светится красным ровным светом, при коротком замыкании на канале или токовой перегрузке индикатор, соответствующий номеру канала, гаснет.

Категорически запрещается переполосовка клавиши АКБ.

Эксплуатация блока питания осуществлять только с заряженным АКБ, в противном случае возможно кратковременное пропадание напряжения на выходе при коротком замыкании по одному из каналов +12В.

Напряжение на выходе восстанавливается или автоматически, сразу после появления сетевого напряжения или, при его отсутствии – вручную при подключении аккумулятора.

Заряд аккумулятора происходит в буферном режиме током 0,2-0,7А. Прибор имеет защиту от глубокого разряда АКБ, при снижении его заряда до 10-10,5В.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ БЛОКА ПИТАНИЯ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ТОЛЬКО С ЗАРЯЖЕННЫМ АКБ, В ПРОТИВНОМ СЛУЧАЕ ВОЗМОЖНО КРАТКОВРЕМЕННОЕ ПРОПАДАНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ НА ВЫХОДЕ ПРИ КОРТОКИМ ЗАМЫКАНИИ ПО ОДНОМУ ИЗ КАНАЛОВ +12В.

ПОРЯДОК УСТАНОВКИ.

Установите ИВЭПР в месте, где он защищен от воздействия атмосферных осадков, механических повреждений и доступа посторонних лиц.

Произведите монтаж линий, соединяющих ИВЭПР с источником сетевого напряжения, и подключите к нему, соблюдая полярность, цепи питания приборов в соответствии со схемой электрических соединений, показанной на рис.1. При длительном отключении ИВЭПР (более суток) и при снятии напряжения 220В, целесообразно отключить аккумулятор, сняв клемму «+».

