




Инструкция по изменению прошивки мониторов Tantos NEO (+, Slim), PRIME (+, Slim), PRIME SD MIRROR, LOKI +, LOKI SD, LILU SD, AMELIE SD, STARK.

1. Вставить SD (microSD) карту в картридер компьютера.
2. Извлеките из архива **имя монитора.rar** папку UPGRADE и скопируйте ее на SD (microSD) карту.
3. При **ВЫКЛЮЧЕННОМ** питании монитора вставьте SD (microSD) карту в слот монитора.
4. Включите питание.
5. Дождитесь появления экрана приглашения «Добро пожаловать».
6. У мониторов **PRIME (+, Slim), PRIME SD MIRROR, LILU SD, AMELIE SD, STARK**, нажмите и удерживайте кнопку  до появления меню инженерных настроек.
7. У мониторов **NEO (+, Slim)** нажмите и удерживайте кнопку  (единственная на панели) до появления меню инженерных настроек.
8. У мониторов **LOKI + и LOKI SD** нажмите и удерживайте кнопку  до появления меню инженерных настроек.
9. В меню инженерных настроек выберите пункт «Обновление программного обеспечения», подтвердите выбор экранной кнопкой справа. На следующем экране появится имя файла новой прошивки.
10. Нажмите экранную кнопку «Обновить» справа внизу.
11. Дождитесь окончания прошивки по строке прогресса.
ВНИМАНИЕ: Не выключайте питание монитора во время прошивки, это может привести к необратимым последствиям, вплоть до полной неработоспособности монитора.
11. Монитор перезагрузится автоматически. Проверьте настройки монитора, при необходимости верните его к заводским установкам и настройте заново.