

ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН: TELECAMERA.RU

Ссылка на RTSP поток:

rtsp://<username>:<password>@<ip>:<port>/cam/realmonitor?channel=<channelNo>&subtype=<typeNo>

Где:

<username>: *имя пользователя*

<password> : *пароль*

<ip> : *IP адрес устройства (камеры)*

<port >: *RTSP порт (по умолчанию 554)*

<channelNo> : *номер канала (если камера – то 1)*

<typeNo> : *номер потока, где основной поток 0, дополнительный 1 is 1,*

Пример:

rtsp://admin:admin@10.7.6.67:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1.

Открыть данную ссылку можно через плеер VLC Media PLayer

Ссылка на Mjpeg поток:

<http://ip/cgi-bin/mjpg/video.cgi?channel=0>

Где:

Ip: *IP адрес устройства (камеры)*

Channel: *номер канала (по умолчанию=0)*

Открыть данную ссылку можно через браузер Mozilla Firefox