

ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН: TELECAMERA.RU

Ссылка на RTSP поток:

rtsp://IP:port/user=username&password=pass&channel=1&stream=0.sdp

Где:

<ip> : IP адрес устройства

<port >: RTSP порт (по умолчанию 554)

<username>: =имя пользователя

<pass> : пароль

<channelNo> : номер канала

<streamNo> : номер потока, где основной поток 0, дополнительный 1,

Пример (пароль отсутствует):

rtsp://10.0.0.7:554/user=admin&password=&channel=1&stream=0.sdp

Открыть данную ссылку можно через плеер VLC Media Player