

Инструкция по включению функции AntiCOVID в контроллере Z-5R (мод. Relay Wiegand) v1.5

1. Функция AntiCOVID добавлена в прошивке контроллера Z-5R (мод. Relay Wiegand) версия 1.5.

Реализован подсчет количества проходов входящих и выходящих человек и блокировка входящих, в случае превышения заданного порога.

2. Для подсчета и индикации проходов к контроллеру возможно подключить:
- кнопка выхода для открытия замка – подсчёт только выходящих, настройка;
 - обычный считыватель только по протоколу Wiegand (прямое/обратное подключение) - подсчёт входящих/выходящих соответственно;
 - кнопочный считыватель только по протоколу Wiegand (только прямое подключение) – подсчёт только входящих.
 - внешнее управление зеленым светодиодом у считывателей – световая индикация наличия вошедших людей;

Считыватели, подключенные по Dallas, не учувствуют в подсчете проходов и не блокируются.

3. По умолчанию подсчет проходов выключен и порог количества проходов равен 0. Для включения подсчёта необходимо установить порог количества проходов. Для этого необходимо:
- с помощью мастер-карты перейти в режим «добавление простых и блокирующих карт»;
 - 1 раз нажать на кнопку выхода – порог сбросится в 0, о чем подтвердит одна короткая вспышка светодиода на контроллере (вместе со звуком) и считывателе (если он подключен);
 - далее, не более чем через 3 сек., необходимо нажать на кнопку выхода необходимое количество раз, порог будет увеличиваться на 1 при каждом нажатии на кнопку. Пауза между нажатиями должна быть не более 3 сек.;
 - через 3 сек. после последнего нажатия произойдет фиксация порога, о чем подтвердит еще одна короткая вспышка светодиода на контроллере (вместе со звуком) и считывателе (если он подключен);
 - далее, при нажатии на кнопку, текущее значение порога будет увеличиваться на 10 единиц. Пауза между нажатиями должна быть не более 3 сек.;
 - через 3 сек. после последнего нажатия или при его отсутствии, произойдет запись порога, о чем сообщат две короткие вспышки светодиода на контроллере (вместе со звуком) и считывателе (если он подключен);
 - дождаться выхода из режима «добавление простых и блокирующих карт» или повторить настройку заново.

Максимальное значение порога количества проходов 254. Установленное значение порога сохраняется после выключения питания.

4. Подсчет количества проходов ведется только в нормальном режиме и в режиме АССЕРТ, для нормального режима работы замка (электромагнитный и электромеханический). Подсчет проходов производится только для «простых» карт, «блокирующие» карты не считаются и не блокируются в случаи превышения порога.

При срабатывании датчика двери, проход считается только при открытии двери (только электромагнитный замок).

Если в течении 60 минут не было ни одного прохода сбрасываются: счетчик, индикация и блокировка входа (если была).