

FARGO® C50

Direct-to-Card Printer



1

Откройте крышку отсека картриджа.

2

Удалите защитную пленку с чистящего ролика, потянув за язычок со стрелкой.

3

Снимите скобу с картриджа.

4

Вставьте картридж в принтер.

5

Закройте крышку отсека картриджа.

6

1) Нажмите замок крышки входного лотка, чтобы ее открыть.
2) Нажмите на рычаг вниз, зафиксируйте у основания.

7

Положите карты во входной лоток.

8

Закройте крышку входного лотка.

9

Откройте крышку выходного лотка.

10

1) Подключите сетевой кабель переменного тока к блоку питания.
2) Вставьте другой конец сетевого кабеля переменного тока в сетевую розетку.
3) Соедините блок питания с принтером.

11

Если принтер снабжен интерфейсом USB, то его пока не надо подсоединять. Кабель USB подсоединяют в процессе установки драйвера.

12

Установка драйвера принтера выполняется в соответствии с инструкциями, показываемыми на экране.



В комплектацию принтера входят:

- Блок питания
- Сетевой кабель стандарт США
- Сетевой кабель европейский стандарт
- Декларация соответствия
- Кабель USB
- Условия гарантии на принтер Fargo
- Установочный компакт-диск (CD) с программным обеспечением (включает руководство по использованию драйвера принтера и утилиту Fargo Workbench для принтеров)
- Краткое руководство по установке

This Quick Start Guide is for informational purposes only. HID makes no warranties, expressed or implied, in this summary. Company, product names and data used in sample output are fictitious. Specifications are subject to change without notice.

HID GLOBAL, HID, the HID logo and Fargo are the trademarks or registered trademarks of HID Global Corporation, or its licensors, in the U.S. and other countries.

© 2010, 2011 HID Global Corporation. All rights reserved.



All configurations without a lamination module are ENERGY STAR qualified printers.



Microsoft, Windows and the Windows logo are trademarks, or registered trademarks of Microsoft Corporation in the United States and other countries.