

## Список ошибок блока вызова DP400, DP300, DP303

[ Е Г Г О н ]

| Номер ошибки | Рабочий режим<br>Значение  |
|--------------|--|
| 3            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ошибочный набор с клавиатуры</li> <li>• Чтение незаписанного ключа</li> <li>• Прикладывание копий на основе МК2004 и ТМ-08 при включенном режиме защиты</li> <li>• Введен неверно код входа в режим программирования</li> </ul> |
| 4            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Обрыв линии</li> <li>• В квартире отсутствует (отключена) трубка</li> </ul>   |
| 5            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Короткое замыкание линии</li> </ul>   |
| 6            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Попытка вызова квартиры с заблокированной связью</li> </ul>   |
| 7            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Нажата кнопка «В» в дежурном режиме при запрете индивидуальных кодов</li> </ul>   |

| Номер ошибки | Режим записи / чтения<br>Значение   |
|--------------|---|
| 9            | <p><b><u>Загрузка программы из носителя информации</u></b><br/>В процессе загрузки программного обеспечения произошел сбой связи с БВ</p>   |
| 10           | <p><b><u>Загрузка программы из носителя информации</u></b><br/>В случае приложения к считывателю носителя информации, с версией прошивки в которой установлен серийный номер, отличный от серийного номера данного блока вызова</p> <p><b><u>Запись КФ из носителя информации</u></b><br/>При несовпадении серийного номера БВ и серийного номера в носителе информации</p> |
| 11           | <p><b><u>Запись КФ в носитель информации (ключ ТМ DS1996)</u></b><br/>Неудачная попытка перезаписи, вызванная ошибкой связи с ТМ</p>  |
| 12           | <p><b><u>Запись КФ из носителя информации</u></b><br/>В процессе передачи информации произошел сбой связи с БВ</p>  |