

## Аппаратные изменения контрольного прибора Proteus Kit для версии ПО 3.4

1. Исключена проводная зона № 52.
2. Вход проводной зоны №52 преобразован в выход индикации охраны/тревоги. Выход активизируется при постановке системы на охрану в любом из режимов «Дома» или «Ушел». При возникновении тревоги сигнал выхода становится пульсирующим. Напряжение на выходе индикации охраны/тревоги в активизированном состоянии: примерно 4 В. Допустимая нагрузка 30 мА. Выход может использоваться для подключения светового индикатора статуса системы сигнализации.