

ЦВЕТНОЙ МОНИТОР ВИДЕОДОМОФОНА TANTOS Rocky Wi Fi HD XL (ЦИФРОВОЙ)

7" монитор видеодомофона **TANTOS Rocky Wi Fi HD XL** с поддержкой режима **Wi-Fi** предназначен для полнофункциональной работы с подъездным ЦИФРОВЫМ аудиодомофоном типа **RAIKMANN**, **MARSHALL** и т.п.

На вход ПАНЕЛЬ 1 подключается ТОЛЬКО подъездная видеокамера.
Входы ПАНЕЛЬ 2 и КАМЕРА 1/2 монитора работают в штатном режиме.



ПРОГРАММИРОВАНИЕ НОМЕРА КВАРТИРЫ

Для записи номера квартиры необходимо замкнуть между собой СЕРЫЕ провода, затем с вызывной панели подъездного аудиодомофона 3 раза набрать необходимый номер квартиры, дожидаясь после каждого набора хотя бы одного звонка на подъездном домофоне, затем его сбрасывая.

После программирования СЕРЫЕ проводники разомкнуть и ЗАИЗОЛИРОВАТЬ!

Для настройки звука с подъездным аудиодомофоном есть две независимые регулировки: регулировка громкости в динамике и регулировка усиления микрофона видеодомофона