

Настройка считывателя терминала R20-Face (X)

Для настройки параметров встроенного в терминал R20-Face (X) считывателя необходимо:

1. Убедиться, что прошивка терминала U05_GD-V35.3304 или старше. Для этого добавьте в утилиту RusGuardFaceConfig терминал по IP или загрузите список терминалов с сервера RusGuard.
2. Если необходимо обновить прошивку терминала:
 - Скачайте ее с сайта
 - Зайдите на WEB интерфейс терминала (например <http://192.168.1.11:8090/>)
Нажмите Upload firmware и выберите скаченную прошивку
 - Нажмите Upgrade firmware, подождите несколько минут. Во время обновления прошивки терминал несколько раз перезагрузиться. Запрещается отключать питание терминала во время процесса обновления прошивки.
3. Запустите утилиту RusGuardReaderConfig. Необходима версия 17.0 или старше. Переключите выбор интерфейсов на Терминал R20-Face (X), введите IP терминала, нажмите Считать конфиг.
4. Задайте необходимые параметры считывателя. Считыватель настраивается аналогично другим считывателям линеек R5, R10, R15 и др. Ознакомиться с настройками считывателей можно просмотрев обучающие видео:
 - https://youtu.be/Xk6IIhR23_Y
 - <https://youtu.be/bcZ8fXkZeD0>

и нажмите Записать конфиг.

5. После завершения настроек рекомендуется перезагрузить терминал нажав Перезагрузить терминал.

Все утилиты и прошивку можно скачать с сайта в разделе Поддержка-Программы и драйверы <https://www.rgsec.ru/support/software>