

## Список ошибок блока вызова DP400, DP300, DP303

[ Е Г Г О н ]

Номер ошибки	Рабочий режим Значение
3	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ошибочный набор с клавиатуры</li> <li>• Чтение незаписанного ключа</li> <li>• Прикладывание копий на основе МК2004 и ТМ-08 при включенном режиме защиты</li> <li>• Введен неверно код входа в режим программирования</li> </ul>
4	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Обрыв линии</li> <li>• В квартире отсутствует (отключена) трубка</li> </ul>
5	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Короткое замыкание линии</li> </ul>
6	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Попытка вызова квартиры с заблокированной связью</li> </ul>
7	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Нажата кнопка «В» в дежурном режиме при запрете индивидуальных кодов</li> </ul>

Номер ошибки	Режим записи / чтения Значение
9	<p><b><u>Загрузка программы из носителя информации</u></b> В процессе загрузки программного обеспечения произошел сбой связи с БВ</p>
10	<p><b><u>Загрузка программы из носителя информации</u></b> В случае приложения к считывателю носителя информации, с версией прошивки в которой установлен серийный номер, отличный от серийного номера данного блока вызова</p> <p><b><u>Запись КФ из носителя информации</u></b> При несовпадении серийного номера БВ и серийного номера в носителе информации</p>
11	<p><b><u>Запись КФ в носитель информации (ключ ТМ DS1996)</u></b> Неудачная попытка перезаписи, вызванная ошибкой связи с ТМ</p>
12	<p><b><u>Запись КФ из носителя информации</u></b> В процессе передачи информации произошел сбой связи с БВ</p>