

Программирование пультов SKY-TX31L и SKY-TX40L

Внимание! Запись нового радиокода на кнопку перезаписываемого пульта производится, только если ячейка памяти, соответствующая этой кнопке пуста. Т.е. при нажатии на кнопку индикатор пульта не светится.

Для того чтобы очистить все ячейки памяти от старых (заводских) кодов, нужно сделать следующее:

1. Нажмите и удерживайте нажатыми кнопки А и В. Индикатор мигнет три раза.
2. Продолжая удерживать кнопку А, отпустите кнопку В.
3. Удерживая кнопку А, нажмите три раза кнопку В. Индикатор замигает - все коды с пульта удалены.
4. Отпустите все кнопки. При нажатии на любую кнопку перезаписываемого пульта индикатор не загорается - память очищена.

Далее запишите новый код на перезаписываемый пульт:

1. Поднесите рабочий (master) пульт к перезаписываемому (slave) пульту.
2. Нажмите и удерживайте нужную кнопку на перезаписываемом (slave) пульте.
3. Нажмите и удерживайте нужную кнопку на рабочем (master) пульте.
4. Дождитесь, когда индикатор перезаписываемого пульта часто замигает. Это означает успешное завершение записи на кнопку пульта.
5. При необходимости повторите процедуру для остальных кнопок перезаписываемого пульта.