

**DC-045-155 SL+HO+DA+BC PRO****NOTEDO**  
DOOR CLOSER  
ДВЕРИ ЗАКРЫВАЮТСЯ ОСТОРОЖНО®**Паспорт изделия****Общая информация**

Наименование: Доводчик NOTEDO DC-045-155 SL+HO+DA+BC PRO

Описание: Доводчик дверной механо-гидравлический, накладной, верхнего расположения, со скользящей тягой SL, двухскоростной, с функциями: регулируемой фиксацией угла открывания HO, задержкой закрывания - DA, амортизации открывания - BC, регулировки момента закрывания - PA.

Область применения: устанавливается на распашные двери с упором, рекомендуемая ширина дверного полотна до 1400 мм, вес дверного полотна до 150 кг.

**Функции доводчика**

Скорость "Закрывания"	да
Скорость "Доводки"	да
Фиксация двери в открытом положении Hold Open (HO)	да, регулируемая
Задержка закрывания двери Delay Action (DA)	да, до 120 секунд
Амортизация открывания двери Back Check (BC)	да
Регулировка момента закрывания Power Adjustment (PA)	да

**Технические характеристики**

Вес дверного полотна, кг	до 150
Ширина дверного полотна, мм	до 1400
Усилие доводчика по стандарту EN 1154	EN3-EN6
Максимальный угол открывания двери	160°
Рабочий диапазон температур	от -38° до +60°
Ресурс, циклы закрывания	не менее 500 000
Габариты тела дверного доводчика (ДхШхВ), мм	288x60x45
Габариты штанги (ДхШхВ), мм	430x30x20
Длина штанги с торцевыми заглушками, мм	444
Страна-изготовитель	КНР

Дверной доводчик - неремонтируемое изделие, разборка **ЗАПРЕЩЕНА!****Комплектность**

1. Дверной доводчик (тело в комплекте с крышкой)	1 шт.
2. Штанга со скользящей тягой (из 2-х частей)	1 шт.
3. Колпачок декоративный	1 шт.
4. Комплект крепежа: винт М8 1 шт., винт М6 1 шт., шуруп 6 шт., винт М5 6 шт.	1 шт.
5. Заглушка торцевая для штанги	2 шт.
6. Ключ шестигранный	2 шт.
7. Инструкция по монтажу и регулировке (совмещенная с паспортом изделия)	1 шт.
8. Монтажная схема	1 шт.

ND045-V102-1124

**Правила эксплуатации и гарантийные обязательства**

- НЕ ДОПУСКАЕТСЯ резко толкать дверь и ускорять ее открытие и закрытие, это ведет к выдавливанию масла через резиновые уплотнители, вследствие чего доводчик выходит из строя.
- Техническое обслуживание доводчика: ТРЕБУЕТСЯ РЕГУЛИРОВАТЬ винты «закрывания» (S), «доводки» (L), «задержки закрывания» (DA) и «амортизации открывания» (BC) каждый раз при снижении или повышении температуры окружающей среды на 15°C таким образом, чтобы открытая на 90° дверь полностью закрывалась примерно за 5 сек. (при отключенных опциях DA и BC).
- ТРЕБУЕТСЯ один раз в 3 месяца затягивать винт крепления рычага к доводчику.
- НЕ ДОПУСКАЕТСЯ использовать доводчик и фиксатор HO как ограничитель открывания двери, используйте дверной упор.
- НЕ ДОПУСКАЕТСЯ полное выкручивание винтов «закрывания» (S), «доводки» (L), «задержки закрывания» (DA) и «амортизации открывания» (BC)  
! Полное выкручивание винтов регулировки приводит к разгерметизации доводчика, вытеканию масла, повреждению защитной крышки и потере работоспособности вследствие неправильной эксплуатации, рис.8 (см. инструкцию).

**Гарантийные обязательства**

Гарантийный срок эксплуатации 3 года с даты продажи, но не более 6 лет с даты изготовления (указана на теле доводчика с обратной стороны), при условии монтажа и регулировки доводчика в соответствии с настоящей инструкцией, а также соблюдения правил эксплуатации.

**Гарантийные обязательства не распространяются на доводчики:**

установленные не в соответствии с размерами, указанными на обороте настоящей инструкции; имеющие внешние механические повреждения; с выкрученными винтами регулировки, с нарушением вследствие этого герметичности доводчика и утечкой масла; не отрегулированные при изменении температуры, вследствие чего производилось принудительное закрывание двери и происходило выдавливание масла из-под резиновых уплотнителей.