

Предприятие-изготовитель: ООО «Торговый дом В1 Электроникс», 115142, Россия, город Москва, набережная Коломенская, дом 22, помещение VI, комната 8.

Место для наклейки

OSNOVO

cable transmission

Свидетельство о приемке

Изделие соответствует техническим условиям и признано годным к эксплуатации.

Представитель ОТК _____ / _____
(подпись) (штамп)

Дата производства « _____ » _____ 20__ г.

Дата продажи* « _____ » _____ 20__ г.

ШТАМП
ПРОДАВЦА

*В случае если поле «Дата продажи» не заполнено продавцом, срок начала гарантийных обязательств считается от даты производства.

Уличная станция OSP-46TB1

ПАСПОРТ



1. Назначение и основные сведения об изделии

Уличная станция OSP-46TB1 (с термостабилизацией, резервным питанием, оптическим кроссом и автоматическим выключателем) предназначена для установки в неё различного оборудования для эксплуатации вне помещений или в промышленных неотапливаемых помещениях.

2. Основные технические данные

Модель	OSP-46TB1
Размер и характеристики монтажного шкафа ШхВхГ	400x600x230мм, стеклоармированный пластик
Класс защиты	IP66
Оптический кросс	- Размеры: 183x113x22мм - Модуль на 2 оптических порта SC - Ложемент для 8 КДЗС (2 КДЗС в комплекте) - Пигтейл оптический одномодовый SC Ø 0,9мм / 1,5м x 2 шт.
Рабочая температура (температура окр. среды)	-50...+50°C (без учета воздействия ветра)
Темп-ра внутри уличной станции*	0...+50°C
Параметры системы термостабилизации	Поддержание температуры внутри шкафа в диапазоне от 0 до +50° C (при изменении наружной температуры от -50 до +50° C)
Параметры резервного питания	- Реле контроля напряжения АКБ, 40-80V, макс. ток 10А; - Аккумулятор свинцово-кислотный DC48V (7Ah, 12V x 4шт); - Держатель для пл. вставки на DIN-рейку (для АКБ), 20А, 1Р (Плавкая вставка 10А, 400V);
Блок питания	АС195-265V/DC48V (240 Вт)
Защита от перегрузки и КЗ	Автоматический выключатель 2Р на 220V, 10А x 1шт
Доступное место под установку оборудования на встроенные DIN-рейки	верхняя – 340мм (шир); средняя – 60мм; нижняя – 60мм (шир)
Параметры гермовводов	вн.Ø 3-6мм внеш. Ø 12,5мм – 10шт вн.Ø 10-6,4мм внеш. Ø 16мм – 1шт
Потребляемая мощность (с учетом встроенного БП и системы термостабилизации) от сети АС 220V**	540 Вт

*При установке внутрь уличных станций оборудования с высоким выделением тепла, а также при воздействии на станцию прямых солнечных лучей, температура внутри может быть выше указанных значений.

** Для стабильной и безопасной работы рекомендуется закладывать 20% запас по потребляемой мощности от сети 220V.

Полное описание изделия и вся документация представлены на сайте:

**3. Комплект поставки**

Уличная станция OSP-46TB1 – 1шт;
Комплект гермовводов – 1к-т.;
Пигтейлы оптические, SM, SC/UPC – 2шт;
Комплект для защиты сварного стыка (КДЗС) – 2к-т;
Ключ от монтажного шкафа - 1шт;
Руководство по эксплуатации – 1шт;
Упаковка – 1шт.

4. Транспортировка и хранение

Транспортирование изделия должно производиться в упаковке предприятия-изготовителя и может осуществляться любым видом закрытого транспорта на любые расстояния при соблюдении условий транспортирования. Транспортирование осуществляется в соответствии с действующими на данном транспорте правилами. Сетевой коммутатор, до введения его в эксплуатацию, должен храниться в упаковке предприятия-изготовителя в помещениях, соответствующих условиям хранения 1 по ГОСТ 15150 без примесей, вызывающих коррозию.

5. Сведения об утилизации

Изделие не содержит в своем составе опасных или ядовитых веществ, способных нанести вред здоровью человека или окружающей среде по окончании срока службы. Утилизация может производиться по правилам утилизации бытовой техники.

6. Сведения о содержании драгоценных металлов

Изделие не содержит драгоценных металлов.

7. Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям эксплуатационной документации при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации – 60 месяцев от даты продажи, за исключением аккумуляторных батарей. Гарантийный срок на аккумуляторные батареи – 12 месяцев.

В случае выявления неисправностей, в течение гарантийного срока эксплуатации, изготовитель производит ремонт или замену изделия. Изготовитель не несет ответственности и не возмещает ущерба, возникшего по вине потребителя при несоблюдении правил эксплуатации, а также в случае нарушения защитных знаков/пломб/наклеек/стикеров.

Документом, подтверждающим гарантию, является товарная накладная (форма N ТОРГ-12) с датой продажи и печатью организации, осуществившей продажу.

Авторизованный сервисный центр OSNOVO находится по адресу: 105187, г. Москва, ул. Фортунатовская, д. 33/44, тел. 8-800-707-06-54.

Дополнительная информация на сайте: www.osnovo.ru/support/service