

Беспроводная сирена ATIS 106-W



ВАЖНО!!!:

Беспроводная сирена ATIS 106-W обычно продаётся в комплекте с передатчиком сигнала ATIS 106-F (передатчик радиосигнала и сирена лежащие в коробке комплекта сопряжены между собой). Однако следует учесть что передатчиком радиосигнала для данной сирены может служить любой беспроводной датчик или брелок который работает с центральями серии ATIS GSM-11 и ATIS GSM-120 и другими подобными центральями.

1. Удаление всех передатчиков:

нажмите кратковременно (около 1 сек) LEARN (светодиод начнёт постоянно светиться) после чего нажмите и удерживайте LEARN около 5 секунд, дождитесь серии сигналов, около 6, отпустите кнопку LEARN.

2. Добавление передатчика:

(ВНИМАНИЕ, передатчиком сигнала для сирены может быть не только штатный передатчик, а так же ЛЮБОЙ датчик или брелок совместимые с GSM-11 и GSM-120 и другими подобными центральями)

Убедитесь в том что в передатчике 106-F установлена рабочая батарейка (должна быть 12 вольт). Кратковременно нажмите на сирене кнопку LEARN (около 1 секунды) засветятся красные светодиоды, подайте на передатчик 106-F питание (12 вольт) или, если сирена подключена к беспроводной централи GSM-11, GSM-120 активируйте сирену с клавиатуры (GSM-120) или DTMF/SMS командой (GSM-11) сирена отреагирует двумя короткими сигналами. После этого снова кратковременно нажмите кнопку LEARN

(если во время добавления передатчика к сирене вы не один, а несколько раз услышали два коротких сигнала — это означает что сирена добавила себе в качестве передатчика сигнала еще какое-то беспроводное устройство которое сработало в момент программирования сирены, например сработал датчик движения. В таком случае сирена будет срабатывать каждый раз когда будет срабатывать этот датчик. Для того чтобы этого избежать необходимо повторить процедуру описанную в пунктах 1 и 2)

ВАЖНО!!! во время сопряжения сирены ATIS-106W и передатчика ATIS 106-F при помощи беспроводной централи, давая сработку не пользуйтесь брелоком!!! потому как брелок привяжется к сирене вместе с передатчиком сигнала, и сирена будет всякий раз включаться когда вы будете нажмете кнопки брелока. То же касается и беспроводного датчика. Для сработки централи во время сопряжения передатчика радиосигнала и сирены используйте клавиатуру либо проводной шлейф