# Краткое руководство



Цифровые IP-видеорегистраторы серии: CTV-IPR9208 CTV-IPR9216 CTV-IPR9232

# Содержание:

- 1. Комплектация
- 2. Установка жёсткого диска
- 3. Кнопки управления и световая индикация передней панели
- 4. Коммутационные разъёмы задней панели
- 5. Включение/выключение и вход в систему
- 6. Удалённый доступ
- 7. Технические характеристики

# внимание

Перед вводом устройства в эксплуатацию, убедитесь в том, что видеорегистратор имеет последнюю (актуальную) версию программного обеспечения. Самые свежие версии прошивок доступны для скачивания на сайте: http://www.ctvcctv.ru.

№ п.п.	Наименование	CTV-IPR9208/9216/9232
1	Цифровой видеорегистратор	1
2	Сертификат соответствия	1
3	Краткая инструкция	1
4	Руководство пользователя	1
5	Мини CD с ПО и инструкциями	1
6	Источник питания 12В	1
7	Мышь USB со скроллом	1
8	Винты для крепежа HDD	16



 Запрещается прикасаться к выключателю питания или цифровому видеорегистратору влажными руками.

 Работа сети энергоснабжения должна быть стабильной во избежание аварийного отключения питания.

•Не допускайте попадания внутрь устройства жидкости или металла, так как это может вызвать короткое замыкание или возгорание.

•Ведение записи или воспроизведение допускаются только в том случае, если установлен, по крайней мере, один жесткий диск.

•При попадании пыли на материнскую плату DVR, возможно короткое замыкание, поэтому её и другие принадлежности необходимо периодически чистить щеткой, чтобы устройство работало исправно.

•При включенном питании запрещается подключать или отключать видеоустройства/аудиоустройства/устройства, подключаемые через порт RS485,так как может привести к повреждению оборудования.

•При выключении цифрового видеорегистратора пользуйтесь разделом меню «Завершение работы» или кнопкой on/off («Включено/Выключено»), расположенной на передней панели (если она имеется), вместо того, чтобы напрямую отключать питание. В этом случае будет исключено возможное повреждение жесткого диска.

•После установки устройство способно автоматически обнаружить жесткий диск. Если обнаруженный жесткий диск не отформатирован, система выдаст информационный запрос о том, следует ли выполнять форматирование диска. Если диск использован, в компьютере следует удалять использованные сектора, в противном случае в системе могут возникнуть ошибки. Система поддерживает исключительно файловый формат FAT32.

•В целях обеспечения полноты и целостности записей, поврежденные жесткие диски должны немедленно заменяться. (В регистрационном журнале имеется информация об ошибке на диске.)

#### 1. Проверка комплектации

После вскрытия упаковки, проверьте устройство на предмет наличия повреждений корпуса регистратора. Если таковые имеются, пожалуйста, не используйте данное устройство и обратитесь к поставщику. Также, проверьте наличие всех аксессуаров, указанных в перечне комплектации.

#### 2. Установка жёстких дисков

Шаг1: установите жесткий диск в пластмассовую рамку-держатель, как показано на рисунке:



Шаг2: откройте отсек установки жёстких дисков - для этого нажмите на правый край крышки отсека и отведите её немного вправо, а затем откройте, потянув её на себя.



Шаг3: аккуратно вставьте рамку-держатель с жёстким диском в отсек.

Примечание: пожалуйста, приобретайте жёсткие диски только у официальных представителей. Данная серия регистраторов не поддерживает горячую замену жёстких дисков. Для ведения записи, необходимо отформатировать жёсткий диск, используя соответствующий раздел меню регистратора. Во время длительной транспортировки устройства рекомендуется извлекать жёсткий диск, чтобы предотвратить его возможное повреждение.

## 3. Кнопки управления и световая индикация передней панели



N⁰	Название	Описание
1	Кнопка «Питание»	Для выключения питания следует нажать эту кнопку - появится
		диалоговое окно завершения работы.
2	Индикатор питания	1. Если питание подано, то индикатор светится красным.
		2. После загрузки индикатор светится зеленым.
		3. Если запись включена, то индикатор мигает зеленым.
3	Порт USB	Для подключения мыши или USB-накопителей
4	Отсек для HDD	Нажмите на край крышки отсека и отведите её немного вправо,
		ГЧТООЫ ОТКРЫТЬ ЕГО.

# 4. Коммутационные разъёмы задней панели



Задняя панель		
№ п.п.	Наименование и тип разъёма	Количество
1	Подключение к Ethernet RJ-45	1
2	Видеовыход VGA	1
3	Винт заземления	1
4	Тумблер подачи питания ВКЛ./ВЫКЛ.	1
5	Вентилятор охлаждения устройства	1
6	USB-порт для подключения мыши или внешних накопителей	1
7	Видеовыход HDMI	1
8	Разъём питания 12 В	1

## 5. Включение/выключение и вход в систему

Включение: сразу после подключения питания регистратор перейдет в режим загрузки операционной системы. Индикатор питания «Power» будет светиться зелёным цветом.

Выключение: когда система включена и пользователь авторизован, нажатие на кнопку «Power» пульта ДУ вызовет диалоговое окно завершение работы. После подтверждения завершения работы, регистратор отключится и перейдет в режим ожидания. Для повторного включения устройства следует нажать кнопку включения питания.

Вход/Блокировка: для предотвращения несанкционированного использования устройства и саботажа работы системы, в данной серии DVR имеется процедура авторизации пользователя. Если система заблокирована, то для вызова окна авторизации следует нажать кнопку с изображением ключа на пульте ДУ. Появится окно авторизации, в котором нужно ввести корректные имя пользователя и его пароль, а затем нажать кнопку «Логин». В левом нижнем углу экранного меню регистратора значок с изображением замка изменится на значок с изображением фигуры человека. После этого будут доступны все операции, разрешенные данному пользователю.

1. Имя пользователя по умолчанию: admin, пароль по умолчанию: 8888888.

2. При некорректном вводе пароля трижды подряд, система выводит сообщение: «Попытка подбора пароля! DVR заблокирован» и на 20 секунд запрещается ввод пароля. В этом случае, следует дождаться исчезновения сообщения и ввести корректный пароль пользователя. З. Для ввода имени пользователя и пароля можно использовать виртуальную клавиатуру, которая появляется при нажатии левой кнопки мыши в поле ввода. Щелчок правой кнопкой мыши закрывает её.

Примечание: для обеспечения безопасности, следует сразу же изменить пароль по умолчанию.

Логин		
Имя пользователя	admin	
Пароль	* * * * * *	
Погин	Отмена	

## 6.Удалённый доступ

http://www.ctvcctv.ru

Примечание: установите уровень защиты брэндмауэра на низкий или средний, убедитесь, что интернет-браузер не заблокирован и уровень его настройки безопасности также минимален. В противном случае, удалённый доступ может не работать или работать некорректно. Убедитесь, что на компьютере установлен DlrectX 9.0 и Internet Explorer версии 6.0 или выше.

1. Выполните пинг IP-адреса регистратора, чтобы убедиться, что он подключен к сети Ethernet и имеет корректные сетевые параметры.

2. Введите IP-адрес регистратора и порт подключения в адресную строку браузера Internet Explorer (например: http://192.168.0.6:81). Появится окно авторизации, в которое следует ввести корректные имя пользователя и пароль. После этого загрузится web-интерфейс устройства, показанный на рисунке ниже:



#### 7. Подключение ІР-камер

1. Настройка сетевых параметров NVR.

а. Вызовите экранное меню, зайдите в раздел «Сеть» (Network), подраздел «Основные параметры» (Basic). Задайте сетевые параметры регистратора - IP-адрес, маску подсети, шлюз и т.д.

б. При необходимости, зайдите в подраздел «Мульти-доступ» (Multiple access), чтобы добавить дополнительные подсети для подключения к IP-камерам из других подсетей (макс. 8 подсетей). Данная функция может быть недоступна в Вашей модели устройства.

2. Добавление ІР-камеры.

nttp://www.ctvcctv.ru

a. Автоматический поиск: вызовите экранное меню, зайдите в раздел «Добавить устройство» (Device Add), нажмите кнопку «Поиск» (Search). NVR выполнит поиск всех IP-камер в локальной сети и выведет на экран список. Укажите нужные камеры и нажмите кнопку «Добавить» (Add).

Примечание: перед добавлением камеры, проверьте, корректно ли указаны такие параметры IP-камеры как имя пользователя, пароль, порт подключения. При необходимости, откорректируйте их вручную.

б. Добавление вручную: вызовите экранное меню, зайдите в раздел «Добавить устройство» (Device Add), затем дважды кликните на пустое поле списка. Откроется окно ручного ввода параметров IP-камеры: IP-адрес, порт, имя пользователя, пароль, протокол связи. Заполните вручную в соответствии с параметрами подключаемой IP-камеры.

# 8. Технические характеристики

http://www.ctvcctv.ru

Модель	CTV-IPR9208_9216_9232
Высота корпуса	2U
Операционная система	Linux
Поддерживаемые форматы записи	720Р (1280х720) / 960Р (1280х 1024) / 1080Р (1920х1080), выбираемые
Скорость записи, кадров/сек	25 к/с Full HD на канал (200/400/800 к/с суммарно)
Уровни качества видео	6 уровней
Количество ІР-камер	8/16/32
Сетевой интерфейс	1
РоЕ-сетевой интерфейс	отсутствует
Видеовыходы	1 x VGA, 1 x HDMI
Аудиовход	8/16/32 сетевых
Аудиовыход	1 сетевой
Алгоритм сжатия	H.264
Поддерживаемые форматы при выводе изображений на монитор	VGA/ HDMI: 1024*768/ 1280*1024/ 1440*900/ 1280*720/ 1920*1080
Мониторинг	1 кан: 1080Р, 4 кан: 720Р, 8 и более каналов: D1
Воспроизведение записи	4кан: 1080Р, 8 кан: 720Р
Передача сообщений по E-mail	Поддерживается
Поддержка мобильных устройств	Поддерживается ( iOS, Android)
Жесткий диск	2 SATA (Макс.4TB)
Входы тревоги	Нет
Выходы тревоги	Нет
Копирование данных на внешние носители	Интерфейс USB 2.0 / Удалённое копирование по сети
Сеть	CTV-IPR9208: 100M; CTV-IPR9216_9232: 1000M Ethernet
Интерфейсы управления	мышь USB / ПО удалённого рабочего места
Поддерживаемые функции	Watchdog / PPPoE / DHCP / DDNS / NTP/ FTP / 3G / UPnP / Multicast
Протокол ONVIF v.2.3	Поддерживается
Питание	12 V DC, 3.33A
Потребляемая мощность	25W (без жёстких дисков)
Рабочая температура	-10°C ~ +55°C
Рабочая влажность	10% ~ 90%
Габаритные размеры	340мм210*мм*72мм
Bec	3.0кг (без жёстких дисков)

# ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН: TELECAMERA.RU