Краткое руководство



АНД-Н видеорегистратор серий CTV-HD9204 AP

CTV-HD9208 AP

Содержание:

- 1. Комплектация
- 2. Установка жёсткого диска
- 3. Кнопки управления и световая индикация передней панели
- 4. Коммутационные разъёмы задней панели
- 5. Включение/выключение и вход в систему
- 6. Подключение ІР-камеры
- 7. Настройка облачного доступа (NAT)
- 8. Включение записи и воспроизведение
- 9. Технические характеристики

внимание

Перед вводом устройства в эксплуатацию, убедитесь в том, что видеорегистратор имеет последнюю (актуальную) версию программного обеспечения. Самые свежие версии прошивок доступны для скачивания на сайте: http://www.ctvcctv.ru.

ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН: TELECAMERA.RU

Комплектация

№ п.п.	Наименование	CTV-HD9204_9208 AP
1	Цифровой видеорегистратор	1
2	Краткая инструкция	1
3	CD с ПО и инструкциями	1
4	Источник питания 12В	1
5	Пульт ДУ	1
6	Мышь USB со скроллом	1
7	SATA DATA кабель	2
8	Винты для крепежа HDD	4
9	Шнур питания 220В, 1.5м	1



Меры предосторожности:

- Запрещается прикасаться к выключателю питания или цифровому видеорегистратору влажными руками.
- Убедитесь в том, что и устройство, и его корпус имеют надежное заземление (На задней панели устройства имеется контакт заземления).
- Работа сети энергоснабжения должна быть стабильной во избежание аварийного отключения питания.
- Не допускайте попадания внутрь устройства жидкости или металла, так как это может вызвать короткое замыкание или возгорание.
- Ведение записи или воспроизведение допускаются только в том случае, если установлен, по крайней мере, один жесткий диск.
- При попадании пыли на материнскую плату DVR, возможно короткое замыкание, поэтому её и другие принадлежности необходимо периодически чистить щеткой, чтобы устройство работало исправно.
- При включенном питании запрещается подключать или отключать видеоустройства/аудиоустройства/устройства, подключаемые через порт RS485,так как может привести к повреждению оборудования.
- При выключении цифрового видеорегистратора пользуйтесь кнопкой on/off («Включено/Выключено»), расположенной на передней панели, вместо того, чтобы напрямую отключать питание. В этом случае будет исключено возможное повреждение жесткого диска.
- После установки устройство способно автоматически обнаружить жесткий диск. Если обнаруженный жесткий диск не отформатирован, система выдаст информационный запрос о том, следует ли выполнять форматирование диска. Если диск использован, в компьютере следует удалять использованные сектора, в противном случае в системе могут возникнуть ошибки. Система поддерживает исключительно файловый формат FAT32.
- В целях обеспечения полноты и целостности записей, поврежденные жесткие диски должны немедленно заменяться. (В регистрационном журнале имеется информация об ошибке на диске.)
- При подключении HDMI-интерфейса, используйте кабель с ферритовыми кольцами.

1. Проверка комплектации

www.ctvcctv.ru

После вскрытия упаковки, проверьте устройство на предмет наличия повреждений корпуса регистратора. Если таковые имеются, пожалуйста, не используйте данное устройство и обратитесь к поставщику. Также, проверьте наличие всех аксессуаров, указанных в перечне комплектации.

2. Установка жёстких дисков

Шаг 1: снимите верхнюю крышку регистратора, открутив удерживающие её винты на боковой и задней части регистратора. Установите жесткие диски на днище регистратора.







Цифровой регистратор CTV

ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН: TELECAMERA.RU

Шаг 2: придерживая жесткие диски, аккуратно переверните регистратор и закрепите их на дне корпуса устройства при помощи винтов. Затем подключите кабель данных и кабель питания и расположите их таким образом, чтобы их не зажимало при закрытии верхней крышки устройства. Установите верхнюю крышку регистратора.







Примечание: пожалуйста, приобретайте жёсткие диски только у официальных представителей. Данная серия регистраторов не поддерживает горячую замену жёстких дисков, поэтому подключайте кабель питания и данных до подачи питания. Для ведения записи, необходимо отформатировать жёсткий диск, используя соответствующий раздел меню регистратора. Во время длительной транспортировки устройства рекомендуется извлекать жёсткий диск, чтобы предотвратить его возможное повреждение.

3. Кнопки управления и световая индикация передней панели



Nº	Название	Описание
1	Световая индикация	Включает в себя индикаторы питания, воспроизведения, подключения к сети Ethernet, резервно- го копирования, жёсткого диска и записи.
2	Приемник ИК-сигналов	Используется для приема ИК-сигналов управления пульта ДУ.
3	Управление воспроизведением	Используются для поиска и управления воспроизведением видеозаписей и резервного копиро- вания.
4	Функциональные клавиши	Используются для вызова и управления различными функциями, такими как экранное меню, переключение между видеоканалами, управление РТZ-камерами, блокировка и прочее.
5	Запись	Включение принудительной видеозаписи.
6	Разъём для подключения ИК	Используется для подключения удлинителя ИК-приемника сигналов пульта ДУ.
7	Порт USB	Используется для подключения USB-мыши или USB-накопителей.

Цифровой регистратор CTV

ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН: TELECAMERA.RU

4. Коммутационные разъёмы задней панели



N⁰	Наименование и тип разъёма	CTV-HD9204 AP	CTV-HD9208 AP
1	Разъём питания 12 В	1	1
2	Порт USB для подключения мыши или накопителей	1	1
3	Подключение к Ethernet RJ-45	1	1
4	Видеовыход HDMI для подключения монитора	1	1
5	Видеовыход VGA для подключения монитора	1	1
6	Видеовход АНD BNC для подключения видеокамер	4	8
7	Аудиовход RCA для подключения микрофонов	4	4
8	Аудиовыход RCA для подключения динамиков	1	1
9	Аналоговый видеовыход BNC (CVBS) для подключения монитора	1	1
10	Интерфейс RS-485 для подключения РТZ-устройств (А - Тх+; В - Тх-)	1	1
11	Тревожные входы и выходы (4 входа и 1 выход)	1	1

5. Включение/выключение и вход в систему

Включение: подключите источник питания к регистратору. Включите источник питания в сеть - регистратор начнёт автоматическую загрузку операционной системе, на передней панели загорится индикатор питания «Power». После загрузки на экране монитора появится окно мастера быстрой настройки.

Выключение: зайдите в главное меню и нажмите кнопку «Выключение» (Shutdown). Появится диалоговое окно системы. Устройство завершит свою работу после нажатия на кнопку «ОК». Затем следует отключить питание устройства.

Вход/Блокировка: для предотвращения несанкционированного использования устройства и саботажа работы системы, в данной серии DVR имеется процедура авторизации пользователя. Если система заблокирована, то для вызова окна авторизации следует нажать кнопку вызова главного меню. Появится окно авторизации, в котором нужно ввести корректные имя пользователя и его пароль, а затем нажать кнопку «Логин» (Login). Имя пользователя по умолчанию: **admin**, пароль по умолчанию: **123456**.

Примечание: для обеспечения безопасности, следует сразу же изменить пароль по умолчанию.

LOGIN	X
User Name	
admin	
Password	

	Login Cancel

ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН: TELECAMERA.RU

6.Подключение IP-камеры

Данная модель регистратора, помимо AHD-камер, поддерживает подключение IP-камер (до 4-х штук в модели CTV-HD9208 AP и одну IP-камеру в модели CTV-HD9204 AP). В этом разделе описывается подключение IP-камер в локальной (LAN) и глобальной (WAN) сетях.

Подключение IP-камеры в локальной сети (LAN)

1. Настройте параметры подключения к локальной сети в регистраторе. Для этого перейдите в раздел меню «Сеть» (Main menu -> Setup -> Network -> Network), как показано на рисунке ниже:

NETWORK		
Network Sub-stream Email Server	NAT Other Settings	
HTTP Port	80	
Server Port	6036	
Obtain an IP address automatically		
IP Address	192.168.011.061	
Subnet Mask	000.000.000.000	
Gateway	192.168.011.001	
Preferred DNS Server	192.168.011.001	
Alternate DNS Server	000.000.000.000	

Укажите порт HTTP (по умолчанию имеет значение 80), серверный порт (по умолчанию - 6036), IP-адрес, маску подсети, шлюз и прочие параметры. При использовании протокола DHCP, активируйте его на регистраторе и на роутере.

2. Откройте раздел меню добавления IP-камеры (Main menu -> IP camera), как показано на рисунке ниже слева. Нажмите кнопку «Поиск» (Search), для поиска IP-камер в локальной сети. Выберите найденные IP-камеры и нажмите кнопку «Добавить» (Add). (Если камеры не найдены автопоиском, то их можно добавить вручную, при условии, что они поддерживают протокол ONVIF). Откроется окно добавления IP-камер, как показано на рисунке ниже справа. Если IP-камера имеет IP-адрес из другого сетевого сегмента, то его можно изменить, выбрав камеру и нажав кнопку «Настройка» (Setup).



http://www.ctvcctv.ru

L	ADD DEVICE			X
	Manufacturer	Product Mod	IP Address	Port
	xxx		192.168.11.201	9008
	XXX		192,168,16,64	
	כ			
C				
1,	(1		All	
	Setup		Refresh	OK Cancel

3. Выберите устройство для добавления и нажмите кнопку «ОК» для возврата в предыдущий раздел меню. Статус «Подключено» (Connected) означает, что камера подключена успешно и вы увидите передаваемое изображение. Вы всегда можете изменить настройки камеры, выбрав её и нажав кнопку «Настройка» (Setup), как показано на рисунках ниже.

)H	Device NetAddress	Manufacturer	Product Model	Status
	192.168.11.201			
2	192.168.11.85	ххх	ххх	Connected
/1				

MODIFY DEVICE	X
Enable	
Channel	1
Manufacturer	
IP Address	192.168.011.093
Server Port	9008
User Name	admin
Password	
	OK Cancel

Цифровой регистратор CTV

ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН: TELECAMERA.RU

Подключение IP-камеры в глобальной сети (WAN)

1. Настройте подключение регистратора к сети Интернет. Для этого откройте раздел меню «Сеть» (Main menu -> Setup -> Network -> Network), как показано на рисунке ниже. Укажите статический IP-адрес или настройте PPPoE-подключение, используя логин и пароль, выданные вам поставщиком услуги Интернет.

2. Откройте раздел меню добавления IP-камеры (Main menu -> IP camera), как показано на рисунке ниже справа. Поставьте галочку напротив параметра «Включить» (Enable), выберите номер канала, укажите производителя камеры (Manufacturer), статический IP-адрес, порт, имя пользователя и пароль подключаемой IP-камеры. Сохраните изменения, нажав на кнопку «OK».

NETWORK		
Network Sub-stream Email Server	NAT Other Settings	
IP Address	192.168.011.061	
Subnet Mask	000.000.000.000	
Gateway	192.168.011.001	
Preferred DNS Server	192.168.011.001	
Alternate DNS Server	000.000.000.000	
PPPoE		
User Name		
Password		
	Test	

Enable		
Channel	Ĩ	E
Manufacturer		is is
IP Address		
Server Port	1	
User Name		
Password		

http://www.ctvcctv.ru

0

REC

7. Настройка облачного доступа (NAT)

Данная модель регистратора поддерживает удалённое подключение по протоколу P2P (так называемый «облачный доступ»). Для активации облачного доступа следует выполнить:

1. Настройте параметры подключения регистратора к сети Интернет.

2. Откройте раздел меню «NAT» (Main menu -> Setup -> Network -> NAT). Активируйте службу, укажите сервер NAT (по умолчанию: **www.autonat.com**).

3. Нажмите «Применить» (Apply) для сохранения установленных значений параметров.

4. Откройте браузер Internet Explorer на вашем PC, введите в адресную строку http://www.autonat.com. При первом посещении сайта необходимо будет установить плагин ActiveX, его установка начнется автоматически или будет предложена, в зависимости от текущих настроек безопасности вашего браузера.

5. После установки плагина ActiveX, в окне браузера появится окно авторизации вида:

Serial No	0018AE223355	
User Name	admin	
Password		
Language	English	¥
	LOGIN	

В графу «Serial No» введите MAC-адрес вашего регистратора. Его можно найти в разделе «Информация о сети» (Main menu -> Information -> Network).

В графу «User name» введите имя пользователя регистратора, по умолчанию: admin.

В графу «Password» введите пароль пользователя, по умолчанию: 123456.

7. Включение записи и воспроизведение

Перед началом записи, необходимо установить и отформатировать жесткий диск в регистраторе. Для включения записи вручную, правой кнопкой мыши вызовите строку состояния в нижней части экрана и нажмите кнопку «REC».

Для воспроизведения видеозаписей, нажмите кнопку «Play» (значок в виде треугольника). Начнется воспроизведение записи за последние пять минут. Для воспроизведения более ранних записей, следует вызвать раздел меню «Поиск».



http://www.ctvcctv.ru

ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН: TELECAMERA.RU

8. Технические характеристики

M	одель	CTV-HD9204 AP	CTV-HD9208 AP	
	Процессор	Hi3521	Hi3531	
0	Кодек сжатия	Стандартный H.264 High Profile		
Система	OC	Embedded Linux		
	Ядро	Corte	ex A9	
	Вход	BNC x 4кан (1080Р,720Р, 960Н,D1) IP x 1кан (3МР.1080Р,960Р, 720Р)	BNC x 8кан (1080Р,720Р, 960Н,D1) IP x 4кан (3МР,1080Р,960Р, 720Р)	
Видео		VGA x 1кан : 10	80P(1920*1080)	
	Выход	HDMI x 1кан :10	80P(1920*1080)	
		CVBS (BNC) x 1ĸ	ан : D1(720х576)	
	Вход	RCA х 4кан		
Аудио	Выход	RCA	к 1кан	
	Интерком	возможен, при использовании 1-ого аудиоканала		
	Разрешение	720P:1280*720 ; 1080	P:1920*1080, 960H,D1	
	Частота кадров	720Р:100 к/с (25 к/с на канал), 1080Р: 50 к/с (12 к/с на канал)	720Р: 200 к/с (25 к/с на канал), 1080Р: 100 к/с (12 к/с на канал)	
	Пастона Кадров	1 Мбит/с -	~ 6 Мбит/с	
Запись	Колирование	Переменный битрейт (VBR)	/ Постоянный битрейт (CBR)	
Carrier	Качество	6 vpc	рвней	
	Режим	Вручную. По расписанию. По движению. По датчику трероги		
	Управление ар-	Блокировка/Разблокировка, Резервирование		
	ХИВОМ			
	Мультиэкран	4 канала	8 каналов	
Воспроизве- дение	Поиск	Поиск по дате/времени, по событию (детекция движения, датчик трево- ги)		
	Функции	Воспр-е, пауза, перемотка назад и вперед, цифровой зумм		
	Режим	По движению, потеря видео, по датчикам тревоги		
Thomas	Вход	4 канала		
тревога	Выход	1 канал		
	Реакции	Запись, управление РТ	Z, отправка E-mail и т.п	
	Поток	Основной поток: 4 канала	Основной поток: 4 канала	
	TIOTOK	Доп. поток: 4 канала	Доп. поток: 8 каналов	
Сеть	Интерфейс	RJ45x1 GIGA Ethernet		
	Протоколы	TCP/IP, UDP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS		
	Пользователи	10 онлайн-пользователей, двойной поток		
Мобильные	00	iOS, A	ndroid	
приложения	Функции	Мультиэкранный мониторинг (для некоторых моделей), запись, з снимка, управление РТZ, дислетчер устройств		
	HDD	SAT	A x 1	
Периферий-	RS485	RS485 x 1 (для подключен	ния РТZ-камер или пульта)	
ные подклю-	USB	USB2.0 x 2 (для USB-мь	ши и USB-накопителей)	
чения	ИК Пульт ДУ	Опцио	нально	
	Габариты	300мм*27	0мм*58мм	
	Потребление	<12 Вт (б	без HDD)	
Прочие	Питание	DC:	12B	
	Рабочая темпе-			
	ратура и влаж-	-10°C ~50°C	C, 10% ~ 90%	
	ность			

ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН: TELECAMERA.RU



www.ctvcctv.ru