# **VMS Video Monitoring**

Инструкция по применению

## Предисловие

Данная инструкция может содержать технически неточные сферы или сферы, которые не соответствуют характеристикам продукта и операциям, или типографские ошибки. Содержание данной инструкции будет обновляться в соответствии с улучшением характеристик продукта и будет периодически улучшать или обновлять продукты или программы, описанные в данном руководстве. Обновленное содержание будет добавлено в новую версию данной инструкции без предварительного уведомления.

### Оглавление

VMS Video Monitoring Platform инструкция по пременению	1
ПредисловиеОшибка! Закладка не опре	еделена.
1 Установка програмного обеспечения и операционная среда	3
1.1 Краткий обзор	3
1.2 Операционная среда	3
1.3 Установка програмного обеспечения	4
1.4 Удаление програмного обеспечения	5
2 Инструкции	5
2.1 Регистрация програмного обеспечения	6
2.2 Вход в систему	7
3 Функция предварительного просмотра	11
3.1 Введение интерфейса	11
3.2 Предварительный просмотр в реальном времени	13
3.3 Дерево устройств и обзор	16
3.4 РТZ функция	
3.5 Оконная сегментация	21
4 Добавить оснащение	23
4.1 Поиск добавить устройство	23
4.2 Добавление устройств вручную	25
4.3 Изменение информации об устройстве	26
4.4 Удаление устройства и конфигурации устройства	27
5 Конфигурация устройства	27
6.Воспроизведение	
6.1 Введение интерфейса	
6.2 Запись устройства воспроизведения	
6.3 Воспроизведение локальной записи	
7 Плановый цикл обработки	
7.1 Настройка плана круговой системы Ошибка! Закладка не опре	еделена.
7.2 Воплощение кругового плана	
8 Вход	
8.1 Журнал операций	
8.2 Журнал тревоги	
9 Цифровая карта	
10 Событие	
11 Конфигурация событий	43
12 Видео план	45
12.1 Добавить канал	45
12.2 Видео плагн	
13 Конфигурация пользователя	
13.1 Управление ролями	
13.2 Управление пользователями	
14 Конфигурация системы	49

## 1 Установка програмного обеспечения и операционная среда

### 1.1 Краткий обзор

Применимый к програмному обеспечению управления оборудования контроля обеспеченностью для малой сети поле мониторинга.

Based on windows platform, can run on PC.

Камеры, которые могут просматривать несколько устройств, контролировать видео в режиме реального времени.

Можно просматривать видео камеры нескольким устройствам, и воспроизводить видео.

Электронные карты могут быть сконфигурированы для четкого описания местоположения различных устройств.

Установите детали установки сигнала тревоги для оборудования контроля сети видео-для того чтобы осуществить связь сигнала тревоги между программным обеспечением управления и контрольным оборудованием.

Видео-автоматическая резервная функция, главным образом используемая в резервном копировании данных IPC и других приборов не-жесткого диска.

Для каждого устройства, каждого окна устройства, каждого канала устройства можно установить план мониторинга.

Создайте отдельный файл конфигурации для каждого пользователя, и их соответствующие привычки и стили не будут мешать друг другу.

Интерфейс управления деятельностью поддерживает китайский и английский языки.

Примечание: это программное обеспечение предназначено для подключения нескольких различных типов или моделей устройств (NVR/HVR/DVR/DVS/IPC). Данное руководство пользователя описывает только работу программного обеспечения. Пожалуйста см. инструкцию продукта для установок функции специфических приборов.

Данное руководство предназначено для лиц, ответственных за планирование, выполнение или проверку аппаратной установки программного обеспечения сетевого видеонаблюдения. Вы должны иметь базовые эксплуатационные знания и опыт работы с соответствующим оборудованием (NVR / HVR / DVR/DVS / IPC).1.2 Operating Environment

Операционная система	Windows2000/XP/2003/Vista/Windows 7/
	Windows 8/Windows 10 System
CPU	Свыше 2.4GH
RAM	1G и больше
Монитор	1024*768 разрешение дисплея
Видео	Необходимо поддерживать аппаратное масштабирование (такое как АТІ, TNT2 PRO), рекомендовано использовать АТІ9800 Карта, двухканальная, память 128М выше /
	1286
Сетевая плата	100/1000M
Замечание	Если программное обеспечение управления должно управлять большим количеством декодированных изображений канала, рекомендуется, чтобы память, видеокарта и
	процессор имели лучшие конфигурации.

### 1.3 Установка програмного обеспечения

Шаг первый: дважды щелкните пакет установки программного обеспечения VMS, и интерфейс установки появится, как показано на рисунке ниже.



### 第4页共53页

Шаг второй: Нажмите кнопку "Далее", выберите путь установки программного обеспечения, путь по умолчанию "C:\Program Files \VMS"

Шаг 3: Нажмите кнопку Далее и дождитесь завершения установки. Нажмите кнопку Готово, чтобы выйти

Примечание. Если на компьютере установлена другая версия VMS рекомендуется удалить исходную версию VMS, а затем выполнить описанный выше процесс установки программного обеспечения.

### 1.4 Удаление программного обеспечения

Метод первый: Нажмите кнопку [Пуск] [Программы] [VMS] [удалить VMS] удалить программное обеспечение будет удалить. Для всех связанных файлов рекомендуется создать резервную копию видеофайлов и скриншотов перед удалением, чтобы избежать удаления.



Способ 2: Перейдите на панель управления системы и выберите [VMS]. Выберите "Удалить". Удаление программного обеспечения приведет к удалению всех связанных файлов. Рекомендуется сделать резервную копию видеофайлов и скриншотов перед удалением, чтобы избежать удаления.

## 2 Инструкции

### 2.1 Регистрация программного обеспечения

Шаг первый: дважды щелкните ярлык VMS, созданный на рабочем столе, появится экран регистрации, введите пароль администратора, подтвердите пароль и нажмите кнопку Далее.

		Initialization		×
1	Password Setting	>	2.Password Protect	lion
	🌔 Please set adn	nin password at fir	st installation!	
	Password	•••••		
	Password Strength	-		
	Comfirm Password	•••••		
	🔲 Auto Login after Re	egistration		
			Next	Cancel

Шаг 2: Введите проблему защиты паролем (забыли пароль для получения пароля администратора) и нажмите кнопку Готово.

	Initialization	×
1.P	assword Setting 2.Password Protection	
🕛 Please s	set security questions!	
Question 1	What is your favorite children's book?	
Answer		
Question 2	What was the first boss?	
Answer		
Question 3	What is the name of your favorite film?	
Answer		
	finish	

### 第6页共53页

### 2.2 Вход в систему

Шаг 1: дважды щелкните ярлык VMS, созданный на рабочем столе, появится экран входа в систему, введите имя пользователя, пароль, проверьте интерфейс входа в систему под "сохранить информацию", вы можете сохранить имя пользователя и пароль, проверьте" автоматический вход", в следующий раз вы можете напрямую войти в систему без ввода имени пользователя и пароля. (Если вы забыли свой пароль, нажмите синюю кнопку "Забыли пароль" под страницей входа, чтобы получить свой пароль).

	×
admin  admin  Remember Password Auto Login  Login	
Forget Password	

	Password Reset	×
Please	answer these security questions!	
Question 1	What is your favorite children's book?	
Answer		
Question 2	What was the first boss?	
Answer		
Question 3	What is the name of your favorite film?	
Answer		
	Next Ca	incel

Шаг 2: Нажмите Кнопку "Войти". После того, как пользователь пройдет проверку, войдите в основную программу, как показано ниже:

Video Monitor System	New Tab	-1	_	_		× 11:07:34
Operation						
Live View	Event					
Search						
>>>					6	
Playback	Е-Мар	Log				
Configuration						
<b>e</b>		0				
User	Devices	Tour & Task	Event Config	Record Plan		

第8页共53页

Номер	Название	Инструкции
1	Таблица характеристик	Кликните на добавьте таблицу "Новая страница функции", в новой функции также in the new function also щелкните соответствующую функцию, чтобы ввести соответствующий интерфейс функции, в то время как имя вкладки обновляется до имени функции.
2	Управление событиями	<ul> <li>и , нажмите, чтобы переключить режим</li> <li>тишины на обычный.</li> <li>показывает номер сигнала тревоги</li> </ul>
3	Управление пользователями	<ol> <li>Нажмите чтобы выбрать экран блокировки и заблокировать экран.</li> <li>Нажмите чтобы выбрать переключить пользователя или переключить пользователя входа в систему.</li> <li>Нажмите чтобы выбрать справочное руководство и открыть справочное руководство.</li> <li>Нажмите выберите о программе, показать информацию о версии.</li> </ol>
4	Управление системой	<ul> <li>Нажмите Ядля входа в интерфейс "настройки системы". Поддержка, конфигурация системы как базовая конфигурация, сигнал тревоги и язык, прибор управления.</li> <li>Нажмите Ядля отображения использования процессора и памяти системы. Если загрузка процессора слишком высока, значок становится красным.</li> </ul>
5	Управление окнами	<ol> <li>Нажмите – чтобы свернуть окно программы.</li> <li>Нажмите чтобы открыть окно программы.</li> <li>Нажмите чтобы закрыть окно программы.</li> </ol>

6	Список	Список функций разделен на область операций, область
	функций	поиска и область конфигурации. Функции
		предоставляются, как показано ниже.
		1 Предварительный просмотр
		Доступ к камере для просмотра видео в режиме
		реального времени. Во время просмотра, локальная
		запись видео, захват изображения, звуковой активации,
		диктофон, мгновенное воспроизведение видео, Видео
		усиления, прямая трансляция коммутации, параметр
		настройки устройства, выход сигнала тревоги
		настройка, канала информации, обновление, выход,
		видео-оконный режим, и настройки видео пропорции,
		сохранять представление, управление РТZ, создание
		новых групп, управление куполом и других операций.
		2 События
		Просмотр, обработка и аннотирования событий.
		3 Воспроизведение
		Воспроизведение и экспорт видео устройств,
		изображений устройств, локальных видео и локальных
		изображений.
		④ Электронная карта
		С помощью электронной карты вы можете
		интуитивно понять местоположение видеоканала или
		канала сигнализации.
		5 Вход
		Поддержка запросов и экспорта системных
		журналов и журналов операций.
		6 Управление оборудованием
		Поддерживает поиск и добавление устройств,
		импорт или экспорт информации об устройстве в
		пакетном режиме, а также изменение и удаление
		информации об устройстве.
		Конфигурация оборудования
		Он поддерживает параметры камеры, параметры
		сети, событие, параметры, параметры хранения и
		системные параметры камеры.

8 Настройка событий
К поддерживаемым типам сигнализации относятся
сигналы тревоги устройства, а также поддержка
установки уведомлений о тревоге и видеосигналов
сигнализации.
9 Намеченные планы
Поддерживает настройку и управление
программами обучения ротации
🔟 Видео план
Поддержка для установки периода записи таймера
и канала видеозаписи.

## 3 Функция предварительного просмотра

### 3.1 Введение интерфейса

В соответствии с областью введены различные части и функции интерфейса. Щелкните и выберите предварительный просмотр в интерфейсе новые функции. Отобразится интерфейс предварительного просмотра.



第11页共53页

помер	Название	Инструкции
1	Область списка	Содержит дерево устройств и модуль
	устройств	обзора.
		Список устройств поддерживает
		устроиства управления (переименование
		групп и удаление групп), переключение
		потока кода, конфигурация устроиства и
		синхронные операции внутренней связи.
		струпп, удаление прупп, удаление
		оозора и удаление оозора
2	Οбласть	Просмотрито область Видоо
2	предварительног	количество окон подлерживает несколько
	о просмотра	способов сегментации.
	e npeemerpe	В процессе предварительного
		просмотра видео он поддерживает захват
		изображений и видео, а также
		поддерживает такие операции, как
		поворот по кругу, голосовая связь и
		масштабирование области.
		Дополнительные сведения см. В разделе "
		4.2 Предварительный просмотр в
		реальном времени."
3	Зона PTZ	Устройство доступа поддерживает
	контроля	функцию РТΖ, поэтому управление РТΖ
		может выполняться в измененной
		области. Дополнительные сведения см. В
		разделе "Настройки 4.7 PTZ".
4	Сфера создания	Когда есть много устройств доступа и
	вида	часто необходимо просмотреть несколько
		фиксированных экранов мониторинга
		устроиств одновременно, окно
		предварительного просмотра для
		открытия нескольких устроиств
		предварительного просмотра сохраняется
		в виде представления, и предварительный
		просмотр впоследствии просматривается,
		устройств в представлении включен
		Созданное представление
		добавляется на вкладку Вил области
		список устройств.
3	Зона РТZ контроля Сфера создания вида	<ul> <li>изображений и видео, а также поддерживает такие операции, как поворот по кругу, голосовая связь и масштабирование области. Дополнительные сведения см. В разделе "</li> <li>4.2 Предварительный просмотр в реальном времени."</li> <li>Устройство доступа поддерживает функцию РТZ, поэтому управление РТZ может выполняться в измененной области. Дополнительные сведения см. В разделе "Настройки 4.7 РТZ".</li> <li>Когда есть много устройств доступа и часто необходимо просмотреть несколько фиксированных экранов мониторинга устройств одновременно, окно предварительного просмотра для открытия нескольких устройств представления, и предварительный просмотр впоследствии просматривается, предварительный просмотр нескольких устройств в представлении включен .</li> <li>Созданное представление Килонасти в кладку Вид области список устройств.</li> </ul>

5	Зона	Когда есть план ровинга, вы можете
	партуального	быстро выбрать план ровинга в этой
	контроля	области и начать тур по ровингу.
6	Разделить зоны	Настройка количества окон, страниц
	контроля	и полноэкранного режима. Для детальной
		операции, пожалуйста см.
		"4.7 Сегментация Окон".

### 3.2 Предварительный просмотр в реальном времени

Камера в режиме реального времени записывает видео данные, записывает звук и увеличивает в процессе.

Для включения предварительного просмотра поддерживаются следующие методы:

Выберите окно предварительного просмотра и дважды щелкните устройство для предварительного просмотра в области списка устройств.

Перетащите устройство, которое необходимо просмотреть в список устройств предварительного просмотра. Если открыть предварительный просмотр, можно включить предварительный просмотр всех камер одновременно.



Нажмите 🔟, чтобы начать запись, нажмите еще раз, чтобы закрыть.

第13页共53页

Нажмите 🙆 на скриншоте.

Нажмите С, чтобы закрыть аудио и снова нажмите кнопку закрыть.

Нажмите 🔍, чтобы открыть область для увеличения, нажмите еще раз, чтобы закрыть.

Увеличить масштаб с помощью области, нажмите левую кнопку мыши, чтобы перетацить и отпустите.

Нажмите 📉, чтобы закрыть видео.

Вы также можете использовать правую кнопку мыши, чтобы открыть окно каталога для работы.



Аналоговый РТΖ:

1. Нажмите на аналоговый РТZ в окне, чтобы открыть эту функцию.

2. Нажмите левую кнопку мыши и перетащите мышь, чтобы повернуть голову в направлении препарата.

3. Нажмите на аналоговый РТZ в окне еще раз, чтобы отключить функцию.

Регулировка изображения: нажмите на регулировку изображения в окне, чтобы открыть окно настройки изображения.

192.168.0.29:CAM01		▫ਾ í d 🗘 🕀 ×
*	1/2/1/	
	1 million	
	Image Adjust	
	Brightness	
		THE REAL
		Ed.
	Saturation	
	Recet Ouit	
	une	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
NU		
NUI mit		
		1000
		10
The second second second		
CAM01		

Щелкните По умолчанию - Восстановить - Свойства - По умолчанию. дистанционное управление:



1. Откройте канал дистанционного управления, Правой Кнопкой Мыши всплывающее окно каталога, как показано выше.

2. Выберите, чтобы открыть пульт дистанционного управления для удаленного управления.

192.168.1.3	36: 87P&d <							ରୁ ଦେ ଭ ଦ 🔍 >
							2018-05-09	09:55:16 星期三
die .	? 4 D01	2 4 D02	1 7 - DO3	dec.	<b>? 4</b> D04	A.C.	? 4 D05	<b>? 4</b> D06
	-				-			
	Out Of	Out Of	Out Of					
1000	notution	Resolution	Resolution					
				l.,				Capture Rectangular Region <ctrl+prtsc></ctrl+prtsc>
	<b>? 4</b> D07	<b>? 4</b> D08	<b>? 4</b> ,009	dec.	<b>? 4</b> D10	<b></b>	? 🔥 D 1 1	🗽 🍞 🔩 D12
der.	<b>? 4</b> D13	🙀 <b>? 4</b> D14	🗽 🍸 🔥 D 1 5	-	<b>? -(</b> D16	<b>A</b> IC	<b>? 4</b> D17	🗼 📍 📢 D18
	a 4 D 10	L	L 0.4 D24		a 4 0 0 0			L
-	r - 6 1 1 8	• F • 6 D 20		en c	- DZZ		1 -023	•K F •6 D 2-4
1	7 .D25	2 - D26	2 4D27	1	7 . D28	1.	7 - D29	2 4 D30
-	? 🔥 D31	2 4D32						

3. Нажмите и чтобы закрыть канал или нажмите ESC чтобы выйти из полноэкранного режима, закройте пульт дистанционного управления.

## 3.3 Дерево устройств и обзор:



Щелкните правой кнопкой мыши пустую область, чтобы создать новую группу и введите интерфейс добавить группу, как показано ниже.



Щелкните правой кнопкой мыши на группе, чтобы удалить группы и изменить группы (переименовать).

W. DeviceGroup	
	Delete Group 📕
▼ 📄 192.16	Edit Group
😽 САМЬ —	

Щелкните правой кнопкой мыши на устройстве, чтобы отобразить операции, связанные с устройством (время синхронизации, микрофон и т. д.)

UUU D	evic	egroud
•		RemoteConfig
		Sync time
		StartTalk
		Refresh ChanName
		Open All Channel
		Open All MainStream
		Open All SubStream
		Close All Channel
	62	CAM08
9	3 19:	2.168.1.216
Ø	2 19:	2. 168. 1. 192
- 6	1 100	1 4 6 1 7 1

Нажмите на конфигурацию устройства, чтобы войти в интерфейс конфигурации устройства.

вид:

Операции, связанные с группой представлений, аналогичны операциям с группой устройств.

Когда есть много устройств доступа, часто необходимо для предварительного просмотра несколько экранов мониторинга, фиксирующих устройства одновременно, окно предварительного просмотра для открытия предварительного просмотра нескольких устройств сохраняется в виде представление и предварительный просмотр впоследствии просматривается, то есть предварительный просмотр нескольких устройств в представлении включен. Сохранить просмотр связанных операций:

1. Нажмите кнопку "Просмотр". Расположение кнопки просмотра показано на рисунке ниже.



2. Введите вид имения, выберете вид группы, нажмите кнопку ОК, сохраните вид.



## 3.4 PTZ функция



Управление РТZ перемещается в 8 направлениях, масштабирование, диафрагма, шаг и

другие функции.

Нажмите, чтобы выбрать окно, чтобы открыть видео (окно имеет синюю рамку) для управления РТZ (настройки РТZ канала не будут описаны)

1. [Управление направлением]: соответственно контролируйте РТZ вверх, вниз, влево, вправо, мышь нажата и удерживается, как всегда контролируется, освобождается в качестве управления остановкой;

2. [Моделирование Мыши]: Нажмите чтобы открыть моделирование мыши, и имитировать мышь в правом окне видео окна.

3. "Увеличение" регулирует управление масштабирования объектива РТZ-камеры;

Нажмите чтобы уменьшить масштаб объектива, нажмите кнопку Увеличьте зум-объектив многократно;

[Фокус] отрегулируйте фокусировку объектива РТZ-камеры управления.

Нажмите РТZ для уменьшения масштаба и нажмите кнопку РТZ фокус для увеличения;

5. [Диафрагма] отрегулируйте диафрагму объектива РТZ-камеры.

Нажмите Моворотные диафрагмы, чтобы уменьшить масштаб, нажмите Поворотная диафрагма для увеличения;

6.[Размер шага]отрегулируйте длину шага, чтобы контролировать верхнюю, нижнюю, левую и правую части РТZ и скорость при движении;

Step От Перетащите точку, чтобы установить шаг, и мышь сделает

паузу для отображения шага;

7. [Заданная точка] установив заданную точку, можно быстро переключить камеру в положение, соответствующее заданной точке

	more runctions -				
Preset point	•	Preset point	<b>v</b>		
1	•	1 🔻 Enter	preset n…		
$\odot$	ţ.	<ul><li>✓</li></ul>	$\times$		
Нажмите	для перехода	а в настоящее пол	южение вы у	истановили.	
Нажмите	чтобы войти	в интерфейс для	установки пј	редустановленн	ых точек.
Нажмите	чтобы вернут	ться к исходному	интерфейсу.		
Нажмите 🗸	чтобы сохран	ить присеты			
Нажмите 🛛	чтобы удалит	гь присеты.			

第19页共53页

8. [Траектория] установив траектория, камера будет перемещаться между различными пресетами.

~

	Tour 1	
	() \$\$	
our TD 1	Tour List	_
1	Time (second)	Operation
1 1 <sub>3</sub>	10	+ ×
2 1 4	10	+ ×
5		
7		
8		
		Ok Cancel
те 🕛 чтобы откр	ыть траекторию.	

Нажмите 🥂 чтобы открыть окно настройки траектории.

Устоновить метод траектории:

Шаг 1 Установите номер и название траектории.

Шаг 2 Выберите заданную точку в столбце предустановка и введите время в столбце время.

Вам нужно установить по крайней мере две "предустановленные точки", чтобы установить траекторию.

Шаг 3 Нажмите 🛨 чтобы увеличить строку, нажмите кнопку чтобы удалить строку.

Шаг 4 Нажмите кнопку ОК, чтобы сохранить траекторию.

9. [Горизонтальное вращение] нажмите Чтобы включить горизонтальное вращение.

Pan		•
	Ċ	

9. [Горизонтальное вращение] установив две границы, камера многократно поворачивается между двумя границами.

Scan			•
<u> </u> {	>	Ċ	

Шаг 1 с помощью управления направлением РТZ поверните РТZ слева в нужное положение и нажмите чтобы установить левую границу.

Шаг 2 Используйте управление направлением РТZ-камеры, нажмите чтобы установить правильную границу.

Шаг 3 Нажмите и камера постоянно чередуется между двумя границами. [Наблюдение] записывает операцию пользователя, чтобы повернуть камеру. Может заставить камеру вращаться в соответствии с записанной дорожкой.



Шаг 1 Нажмите чтобы начать настройку патрулирования и масштабирования, сфокусируйте или поверните камеру.

Шаг 2 Нажмите чтобы завершить настройку патрулирования.

Шаг 3 выберите необходимый номер патруля, нажмите кнопку и камера вращается в соответствии с записанной траекторией.

#### 3.5 Оконная сегментация



для входа в стандартный режим 1 окно, 4 окно, 6 окно,

9 окно, 16 окно соответственно.

Нажмите , предыдущая страница. Нажмите , следующая страница. Нажмите лавишу ESC, чтобы выйти из полноэкранного режима.

Нажмите Для выбора дополнительных режимов разделения окон.

Normal Split

10 стандартных подразделений, 10 пользовательских подразделений. Нажмите чтобы переключить режим разделения. Нажмите кнопку задать пользовательское разделение.



## 4 Добавить оснащение

VMS поддерживает различные способы добавления устройств. Добавление устройств на основе количества добавленных устройств и протоколов устройств.

### 4.1 Поиск добавить устройство

Вы должны добавлять устройства в пакетах, если не знаете IP-адрес устройства. Рекомендуется добавлять устройства путем их поиска. На странице Управление устройствами нажмите кнопку автоматический поиск.

Система отображает экран "автоматический поиск", как показано на рисунке ниже.

		Auto	) Search		×
Device Model:	TS 🔽				Serch
🔿 Refresh	🕑 Modi fy				Search Device Number: O
📃 No.	IP	Device Model	Device Type	Mac	Port
•					Þ
					Add Cancel

Модель устройства можно выбрать устройство для поиска, нажмите кнопку Поиск, система отображает результаты поиска. (Добавленное устройство не будет отображаться).

en ne

Device	levice Model: TS Serch									
	lefresh	🕑 Modify				Search I	evice Number: 12			
	No.	IP	Device Model	Device Type		Mac	Port 🛉			
	1	192.168.1.146	Login i	nformation	×	:22:12:13:cf:78	34567			
	2	192.168.1.215	User name: a	dmin		:cd:12:f7:67:da	34567			
	3	192.168.1.234	Password:			:22:02:1a:a0:ee	34567			
	4	192.168.1.76	Group Name: I	)eviceGroud	•	:5b:73:91:57:d4	34567			
<b>V</b>	5	192.168.1.72		01-	_	:22:02:12:e5:2b	34567			
	6	192.168.1.210				:22:02:1b:89:ca	34567			
	7	192.168.1.102	TS	NVR	c8	:22:02:18:d0:12	34567			
	8	192.168.1.44	TS	IPC	00	:2a:02:13:cf:9a	34567			
	9	192.168.1.211	TS	IPC	c8	:22:02:1b:89:c7	34567			
۹						_				
						Add	Cancel			

Выберите устройство, которое вы хотите добавить, нажмите кнопку Добавить, и всплывающее окно будет добавлено. Нажмите кнопку ОК, чтобы открыть информацию для входа, введите имя пользователя и пароль для добавления устройства.

Name	IP/		Modify ×	SN
2.168.1.213	192	Decice Name:	192. 168. 1. 192	66:00:
2.168.1.216	192	Method to add:	IP	1b:89:
2.168.1.192	192	Model	TS	1b:89:a
2.168.1.71	192	Туре	IPC	18:cf:e
2.168.1.197	192	P/Domain Name:	192. 168. 1. 192	18:cf:t
2.168.1.135	192	Port:	34567	16:ac:(
92.168.1.36	192	Group name:	DeviceGroud	13:cf::
92.168.1.32	192	User Name:	admin	91:ab:1
2.168.1.77	192	Password:		23:b6:0
92.168.1.66	192			13:cf::
92.168.1.72	192		Save Cancel	12:e5:
			(P) Modify	

Выберите устройство для изменения и нажмите кнопку чтобы войти в интерфейс изменить IP устройства, введите имя пользователя, пароль, новый IP-адрес, измените IP.

### 4.2 Добавление устройств вручную

Добавьте одно устройство и поддержите его IP-адрес, доменное имя или идентификатор облака. Рекомендуется добавлять устройства вручную.

Aug	Derece			
Name	IP/		ManualAdd ×	SN
2.168.1.213	192	Decice Name:		66:00:73
2.168.1.216	192	Method to add:	IP	1b:89:a4
2.168.1.192	192	Model	TS	1b:89:a6
92.168.1.71	192	Туре	DVR 🔽	18:cf:ea
2.168.1.197	192	P/Domain Name:		18:cf:fa
2.168.1.135	192	Port:	34567	16:ac:08
92.168.1.36	192	Group name:	DeviceGroud 🔹	13:cf:aa
92.168.1.32	192	User Name:	admin	91:ab:74
92.168.1.77	192	Password:		23:b6:eb
92.168.1.66	192			13:cf:ae
92.168.1.72	192		Save and Continue Add Cancel	12:e5:2b

Метод добавления изменяется на LT cloud или TS cloud, чтобы добавить устройство через облако.

	. (		H		
Name	IP/		mandarxdd	SN	Group Nam
2.168.1.213	192	Decice Name:		66:00:73	DeviceGro
2.168.1.216	192	Method to add:	TSCloud	1b:89:a4	DeviceGro
2.168.1.192	192	Model	TS	1b:89:a6	DeviceGro
2.168.1.71	192	Two		18:cf:ea	DeviceGro
2.168.1.197	192	199e		18:cf:fa	DeviceGro
2.168.1.135	192	Cloud ID:		16:ac:08	DeviceGro
2.168.1.36	192	Group name:	DeviceGroud 🔽	13:cf:aa	DeviceGro
2.168.1.32	192	User Name:	admin	91:ab:74	DeviceGro
2.168.1.77	192	Password:		23:b6:eb	DeviceGro
2.168.1.66	192			13:cf:ae	DeviceGro
2.168.1.72	192		Save and Continue Add Cancel	12:e5:2b	DeviceGro

Введите (выберите) соответствующую информацию и нажмите кнопку Добавить, чтобы добавить устройство.

## 4.3 Изменение информации об устройстве

Неверное имя пользователя или пароль вы можете изменить правильное имя пользователя или пароль, изменив информацию об устройстве.

			<u></u>
IP/		Modify ×	SN
192	Decice Name:	192.168.1.197	66:00:73
192	Method to add:	IP	1b:89:a4
192	Model	TS	1b:89:a6
192	Туре	DVR	18:cf:ea
192	P/Domain Name:	192. 168. 1. 197	18:cf:fa
192	Port:	34567	16:ac:08
192	Group name:	DeviceGroud	13:cf:aa
192	User Name:	admin	91:ab:74
192	Password:		23:b6:eb
192			13:cf:ae
192		Save Cancel	12:e5:2t

Нажмите чтобы войти на страницу изменить, введите новое имя пользователя и пароль и нажмите кнопку Сохранить.

### 4.4 Удаление устройства и конфигурации устройства

Нажмите чтобы удалить линейное устройство.
Чтобы удалить устройства в пакетном режиме, установите флажки для удаляемых устройств и нажмите кнопку и удалите все проверенные устройства.
Нажмите я для входа в интерфейс настройки устройства.
Отобразится устройство, которое не вошло в систему и не может быть нажато.

## 5 Конфигурация устройства

Конфигурация устройства может получать и изменять информацию о конфигурации устройства. Вы можете получить доступ к конфигурации устройства, щелкнув правой кнопкой

мыши дерево устройств в интерфейсе предварительного просмотра или введя его через интерфейс управления устройствами. (Функции интерфейса управления оборудования и оборудования различны, пожалуйста примите фактическую полную энергию за основу).



Режим работы: (возьмите конфигурацию кодирования в качестве примера)

1. Выберите тип для изменения. Щелкните Конфигурация системы, затем щелкните конфигурация кода, чтобы ввести интерфейс конфигурации кода.

2. Измените содержимое, которое необходимо изменить.

3. Нажмите кнопку СОХРАНИТЬ, чтобы сохранить измененное содержимое. Нажмите кнопку Обновить, чтобы восстановить сведения о конфигурации.

### 6. Воспроизведение

Вы можете воспроизводить и экспортировать видео устройств, изображения устройств, локальные видео и локальные изображения.

## 6.1 Введение интерфейса



Номер	Название	Введение					
1	Видеоисточник	Выберите для запроса видео на локальном устройстве или устройстве					
2	Дерево устройств	Выберите устройство для запроса видео					
3	Условия запроса	Выберите условия фильтрации для запроса					
4	Кнопка запроса	Запросите и нажмите, чтобы открыть результат запроса					

5	Видео	Отображаемая область		
6	Кнопка download	Отображение информации о ходе загрузки		
7	Кнопка Open	Открывает локально сохраненное видео чере: Explorer		
8	Кнопка моментального снимка	Сохраняет текущее изображение в окне видео		
9	Кнопка видео	сохраните видео на устройстве до местного времени		
10	Кнопка замедления	Замедляет воспроизведение		
11	Кнопка воспроизведения	Воспроизведение или приостановка видео		
12	Кнопка остановки	Остановить все воспроизведенное видео		
13	Кнопка быстрого выпуска	Кнопка быстрого выпуска для ускорения порядка воспроизведения		
14	Звук	Настройка воспроизведения звука		
15	Режим окна	Переключение режима разделения окон		

## 6.2 Запись устройства воспроизведения

Предварительные требования: есть запись устройства на канале.

Шаги:

1. Выберите вкладку "Устройства" на экране воспроизведения.

2. Выберите канал устройства в "дереве устройств" (флажок).

3. Выберите "видео" в условиях запроса, затем выберите тип видео, поток и время, а затем нажмите кнопку Поиск.

4. После запроса, если есть временная шкала видео, как показано на рисунке ниже, дважды щелкните временную шкалу, чтобы отобразить видео за это время. (Воспроизведение по времени).



 Нажмите на результат запроса, чтобы войти в список воспроизведения видеофайлов, выберите нужный файл и нажмите кнопку "Воспроизвести". Примечание: Если вы выбрали множественное воспроизведение, вместо того, чтобы открывать все файлы одновременно, воспроизводите каждый файл по порядку. (воспроизведение по файлу)

Seach Results X							
Record Source: Remote Device							
Query Time: 2019.05.04 00:00:00-2019.05.04 11:44:08 Query Channel: 192.168.0.29:1							
D ID	File	Size	Туре				
🗖 1	23:00:0011:44:08	634892	⊉				
2	00:00:0001:00:00	634949	⊉				
3	01:00:0002:00:00	635254	⊉				
<b>4</b>	02:00:0003:00:00	634740	.⊉				
5	03:00:0004:00:00	634881	₺				
	04-00-00 05-00-00	634650					
		Play Sele	cted Down Seleted				

6. Если вы выбрали загрузить, как на рисунке выше, вы можете загрузить файл на свой локальный компьютер. Нажмите чтобы войти в интерфейс загрузки и проверить ход загрузки.

Download list						
Exporting Export	rted					
Pause Start	Delete					
All	Start Time	Finsh Time	Size(KB)	Status	Operation	
192.168.0.29:1	2019.5.4 0:0:0	2019.5.4 1:0:0	634949	5.1%	①	

7. Если вы выберете изображение в критериях поиска и выберите время, вы можете просмотреть снимок устройства.

Query Condition 🛛 🗸
Record Picture
Search Type:
All Records
Start Time:
2019/5/4 0:00:00
Finish Time:
2019/5/4 11:44:08
Search Results

第32页共53页

## 6.3 Воспроизведение локальной записи

Предварительные требования: есть запись устройства на канале. (Дополнительные сведения см. В разделе 3.2 просмотр в реальном времени)

Шаги:

- 1. Выберите вкладку локальный на экране воспроизведения.
- 2. Выберите канал устройства в "дереве устройств".

3. Выберите "видео" в условиях запроса, затем выберите тип видео, поток и время, а затем нажмите кнопку Поиск.

4. На странице результаты запроса выберите файл для воспроизведения.

	Seach	h Results		×
Record Source: Remote	2 Device			
Query Time: 2018.05.0	9 00:00:00-2018.05.09 23	:59:59 Qu	ery Channel: 192.168.1	213:1
🔽 ID	File	Size	Туре	
7 8	07:00:0008:00	1039952	.⊉	
7 9	08:00:0009:00	1039348	.⊉	
7 10	09:00:0010:00	1040381	⊉	
7 11	10:00:0011:00	1038413	.⊉	
12	11:00:0011:13	227072	&	
_				
			riay selected Down Se	reted

1. Если выбрать изображение в критериях поиска, а затем выбрать время, можно просмотреть локальный снимок.

	Seach Results ×							
Record Source: Remote Device								
Query Time: 2018.05.08 00:00:00-2018.05.08 23:59:59 Query Channel: 192.168.1.213:1								
🗆 ID	File	Size	Туре					
■ 1	11:06:2111:06:21	297	П					
2	11:06:2211:06:22	297	П					
■ 3	11:06:2311:06:23	297	П					
■ 4	11:06:2311:06:23	297	П					
<b>5</b>	11:06:2411:06:24	297	П					
■ 6	11:06:2411:06:24	297	п					
			Play selected					

## 7 Плановый цикл обработки

## 7.1Настройка плана круговой системы

	Tour & Task	new Tab Playback	Live View	Devices	11:39:50
+ Add 🔟 Delete	New TourFlan				
🗌 Selete All Plans					
📃 New TourPlan					
		- <b>-</b>			
		•			

1. Введите страницу план перемещения, чтобы создать новый план перемещения.

2. Нажмите два раза на чтобы переименовать (имя по умолчанию-новый план ротации).



3. Нажмите на

, чтобы добавить задачу обучения вращению

в выбранный план циклического перебора и войдите в интерфейс редактирования задач.

		Tasi	k Editor			X	
Input Search Criteria	Task Name: New	Task		Task Time: 10	)		
<ul> <li>DeviceGroud</li> <li>192.168.1.213</li> <li>CANO1</li> <li>CANO2</li> <li>CANO3</li> <li>CANO4</li> <li>CANO5</li> <li>CANO5</li> </ul>		0 channels	5		0 channel	S	
<ul> <li>CAM07</li> <li>CAM08</li> <li>○ 192.168.1.216</li> <li>○ 192.168.1.192</li> <li>□ 192.168.1.192</li> <li>□ 192.168.1.197</li> <li>□ CAM01</li> <li>CAM02</li> </ul>	L	0 channels	3		0 channel	S	
CAMO3	TourTask. Stay	Time(S): 10	Stream Type:	Sub Stream 🔻		16 🖊	
<ul> <li>Interim 1</li> <li>Interim 1</li></ul>	No.	Device Name	Channel No	Stay Time(s)	Stream Type	Operation	
<ul> <li>In 192. 168. 1. 66</li> <li>In 192. 168. 1. 215</li> <li>In 192. 168. 1. 32</li> </ul>	(					Þ	
					$\langle$	Ok Cancel	
4. Task Name: New T	ask		Назон	вите трени	ировочную за	адачу вращен	ния (по
умолчанию-новая задач	ia).						
5. Task Time: 10			У	становите	е время задо	ержки задач	и (при
выполнении кругового	плана, с	следующая за	адача буд	ет воспро	изведена, ко	гда время зад	держки
залачи заканчивается).							
6.	16	Устан	овите кол	ичество о	жон опроса.		
7. 7. Перетащите канал левого дерева устройств в соответствующее окно, чтобы добавить							
зилеоканал							
	(m)			_			
TourTask.Stay Tim 8.	e(S): 10		Stream	Type: Sub	Stream 🔽	Установите	время
адержки по умолчанию и тип потока для перетаскивания в видеоканал.							

9. Если вы хотите изменить время задержки или тип потока после добавления видеоканала,дваждыщелкнитеячейку,чтобыизменитьих.

No.	Device Name	Channel No	Stay Time(s)	Stream Type	Operation
1	192.168.1.213	channel 1	10	Sub Stream	Û Į Ţ
				Main Stream	
				Sub Stream	
					-

10. Видеоканал можно удалить, настроив порядок расположения видеоканалов в задаче.

11.Повторите	7,	8,	9,	10	для	добавления	видеоканалов.
			Ta	isk Editor			X

Input Search Criteria Q	Task Name: New	Task		Task Time: 10				
CAM04 CAM05 CAM05 CAM06 CAM07 CAM08 MOI 192.168.1.216 MOI 192.168.1.192 MOI 192.168.1.71		1 channels			2 channels			
<ul> <li>✓ □ 192.168.1.197</li> <li>♥ CAM01</li> <li>♥ CAM02</li> <li>♥ CAM03</li> <li>♥ CAM04</li> <li>▷ □ 192.168.1.36</li> <li>▷ □ 192.168.1.77</li> <li>▷ □ 192.168.1.66</li> <li>♥ □ 192.168.1.215</li> </ul>	TourTask. Stay	4 channels	S Stream Type	: Sub Stream 🔻	4 channels			
CAM2	No.	Device Name	Channel No	Stay Time(s)	Stream Type	Operation		
V CAM3	1	192.168.1.215	channel 1	10	Sub Stream	Ŷ \$ Û		
CAM4	2	192.168.1.215	channel 3	10	Sub Stream	Ŷ Ū Ū		
CAM6	3	192.168.1.215	channel 4	10	Sub Stream	Ŷ Į Ū		
CAM7	4	192.168.1.215	channel 5	10	Sub Stream	Ŷ Į M		
<ul> <li>€ CANS</li> <li>► □ 192, 168, 1, 32</li> <li>► □ 102, 169, 1, 174</li> </ul>					C	0k Cancel		

12. Наконец, время пребывания задачи должно быть изменено. Если время задержки задачи истекает, следующий видеоканал не будет воспроизводиться снова. Вместо этого будет выполнена следующая задача. Поэтому на рисунке выше следует изменить время задержки задачи до значения, превышающего 30. В противном случае задача не может быть воспроизведена.

13. Нажмите кнопку СОХРАНИТЬ, чтобы сохранить задачу вращения.



第 37 页 共 53 页

14. Дважды щелкните имя задачи, чтобы изменить имя задачи, нажмите кнопку 🔟 чтобы

удалить задачу, нажмите кнопку *Для* повторного входа в интерфейс редактирования задачи.

15. Повторите 3 операции, чтобы продолжить добавление задач патрулирования.

16. Перетаскивание задачи в другую задачу может поменять порядок выполнения двух задач.

### 7.2. Запись устройства воспроизведения

1. . Откройте интерфейс предварительного просмотра и выберите план обучения ротации, который будет выполняться в области управления опросом (см. 3.1 для конкретного местоположения).



2. Нажмите чтобы запустить круглый план и нажмите кнопку еще раз, чтобы закрыть.

## 8 Вход

## 8.1 Журнал операций

· · · · · ·	Log T	our & Task	new Tab	Playback	Live View		13:47:30
Start Time:	2018/5/9 0:00:00			Log Type:	Operation Type	Search	
End Time:	2018/5/9 23:59:5	9				Backup	
No.		Tin	ne			Event Type	
1		2018-05-0	9 11:47:47			Add device, Ip:192.168.1.174	
2		2018-05-0	9 11:47:47			Add device, Ip:192.168.1.215	
3		2018-05-0	9 10:37:38			Add device, Ip:192.168.1.72	
4		2018-05-0	9 09:45:01			Add device, Ip:192.168.1.66	
5		2018-05-0	9 09:45:01			Add device, Ip:192.168.1.77	
6		2018-05-0	9 09:45:01			Add device, Ip:192.168.1.32	
7		2018-05-0	9 09:45:01			Add device, Ip:192.168.1.36	
8		2018-05-0	9 09:45:01			Add device, Ip:192.168.1.135	
9		2018-05-0	9 09:45:01			Add device, Ip:192.168.1.197	
10		2018-05-0	9 09:45:01			Add device, Ip:192.168.1.71	
11		2018-05-0	9 09:45:01			Add device, Ip:192.168.1.192	
12		2018-05-0	9 09:45:01			Add device, Ip:192.168.1.216	
13		2018-05-0	9 09:45:01			Add device, Ip:192.168.1.213	
14		2018-05-0	9 09:40:23			[admin]Login System	
15		2018-05-0	9 09:39:48			[admin]Login System	
very page shows: 16						< < 1/1 > >  Jump to Page	յատթ

- 1. Выберите журнал операций в поле Тип журнала.
- 2. Установите время окончания, время начала и нажмите на кнопку Поиск.
- 3. Нажмите кнопку Экспорт, чтобы экспортировать содержимое таблицы в виде XML-файла

## 8.2 Журнал тревоги

	Log Tour & Task	new Tab Playback	Live View	13:38:27	
Start Time: 2018/	/5/9 0:00:00	Log Type: Alarm Type	Device: All	Search	
End Time: 2018/	/5/9 23:59:59	Alarm Type: All		Backup	
No.	Device Name	Channel No	Time	Event Type	
1	192.168.1.174	Channel1	2018-05-09 13:37:13	Disconnect	
2	192.168.1.174	Channel1	2018-05-09 13:35:58	Disconnect	
3	192.168.1.174	Channel1	2018-05-09 13:34:42	Disconnect	
4	192.168.1.174	Channel1	2018-05-09 13:33:24	Disconnect	
5	192.168.1.174	Channel1	2018-05-09 13:32:09	Disconnect	
6	192.168.1.174	Channel1	2018-05-09 13:30:54	Disconnect	
7	192.168.1.174	Channel1	2018-05-09 13:29:38	Disconnect	
8	192.168.1.174	Channel1	2018-05-09 13:28:23	Disconnect	
9	192.168.1.174	Channel1	2018-05-09 13:27:07	Disconnect	
10	192.168.1.174	Channel1	2018-05-09 13:25:52	Disconnect	
11	192.168.1.174	Channel1	2018-05-09 13:24:36	Disconnect	
12	192.168.1.174	Channel1	2018-05-09 13:23:21	Disconnect	
13	192.168.1.174	Channel1	2018-05-09 13:22:03	Disconnect	
14	192.168.1.174	192.168.1.174 Channel1		Disconnect	
15	192.168.1.174	Channel1	2018-05-09 13:19:30	Disconnect	
16	192.168.1.174	Channel1	2018-05-09 13:18:15	Disconnect	
17	192. 168. 1. 174	Channel1	2018-05-09 13:16:59	Disconnect	
Every page shows: 16			< $<$ 1/7 $>$ $> $ Jump	to Page Jump	

1. Выберите журнал тревоги в поле Тип журнала.

2. Установите время начала, Время окончания, тип сигнала тревоги, имя устройства, нажмите кнопку Поиск.

3. Нажмите кнопку Экспорт, чтобы экспортировать содержимое таблицы в виде XML-файла.

## 9 Цифровая карта

Электронная карта может четко показать местоположение управляемого устройства.

Device Tree	Direction Button zoom camera	
Input Search Criteria	● Emab name 地图 中国科技开发院 中国科技开发院 中国科技开发院 中国科技开发院 中国科技开发院 中国科技开发院 中国科技开发院 ○ 喻喀嘣啡 ○ 喻喀嘣啡 ○ 192.168.0.29:2	
<ul> <li>€ CAM07</li> <li>€ CAM08</li> <li>► 192.168.0.43</li> <li>► 192.168.0.47</li> </ul>	● ELEVEN ● ELEVEN ● ELEVEN ● FLEVEN ● FL	
Picture preview (Please drag th	picture to emap for adding hot point)	
· · · · ·	add pictur feature button	e
	Save Clear Recover	

Как создать электронную карту.

1. Нажмите кнопку добавить изображение, чтобы открыть диалоговое окно, показанное ниже.

	Add Picture	×
Picture Path:		Browse
Picture Name:		
Picture Discribe:		
	OK	Cancel

1. Щелкните предварительный просмотр изображения, чтобы выбрать изображение, введите имя изображения, описание изображения и нажмите кнопку ОК, чтобы добавить изображение.

2. Дважды щелкните добавленное изображение, чтобы открыть карту.

3. Перетащите камеру из дерева устройств в ее местоположение и перетащите другие

карты из панели карт туда, где расположена карта (например, перетащите карту реки на карту Ханчжоу). Если вы наведете курсор на точку доступа, мышь покажет кнопку Закрыть и удалить точку доступа.

4. Нажмите кнопку СОХРАНИТЬ, чтобы сохранить изменения, Нажмите кнопку Очистить, чтобы очистить все точки На карте, и нажмите кнопку возобновить, чтобы восстановить состояние до этого изменения

## 10 Событие

В интерфейсе "события" вы можете просматривать информацию о тревоге в режиме реального времени. Вы можете просмотреть последние 1000 сообщений не позднее. Для исторических сообщений тревоги запросите журналы. Дополнительные сведения о запросе журнала см. В разделе " 8 журналов."

Выберите событие, вы можете выбрать "отключить звук будильника", чтобы отключить звук будильника для события; выберите" Отключить всплывающее связанное видео", отключить всплывающее видео для события; выберите" приостановить обновление", чтобы приостановить обновление события.

Выберите событие и нажмите кнопку "аннотировать", чтобы добавить информацию описания к событию.

После того как событие будет обработано или аннотированы, состояние событие не может быть изменен.

Handel Total 122 records. Handled: 0, Unhandled: 122								Stop Refresh
Check All	Occur Time	Event Type	Device Name	Channel Name	nding Pres	Handing Time	Handing Remake	Handing St
1	2018-05-09 14:05:10	Disconnect	192.168.1	Channel 1	N/A	N/A		$\odot$
2	2018-05-09 14:01:44	Disconnect	192.168.1.36	Channel 1	N/A	N/A		$\odot$
3	2018-05-09 14:01:10	Disconnect	192.168.1	Channel 1	N/A	N/A		$\odot$
4	2018-05-09 14:00:49	Disconnect	192.168.1.36	Channel 1	N/A	N/A		$\odot$
5	2018-05-09 13:59:55	Disconnect	192.168.1	Channel 1	N/A	N/A		$\odot$
6	2018-05-09 13:58:38	Disconnect	192.168.1	Channel 1	N/A	N/A		$\odot$
7	2018-05-09 13:57:39	Disconnect	192.168.1.32	Channel 1	N/A	N/A		$\odot$
8	2018-05-09 13:57:23	Disconnect	192.168.1	Channel 1	N/A	N/A		$\odot$
9	2018-05-09 13:56:07	Disconnect	192.168.1	Channel 1	N/A	N/A		$\odot$
10	2018-05-09 13:54:51	Disconnect	192.168.1	Channel 1	N/A	N/A		$\odot$
11	2018-05-09 13:53:36	Disconnect	192.168.1	Channel 1	N/A	N/A		$\odot$
12	2018-05-09 13:52:20	Disconnect	192.168.1	Channel 1	N/A	N/A		$\odot$
13	2018-05-09 13:51:05	Disconnect	192.168.1	Channel 1	N/A	N/A		$\odot$
14	2018-05-09 13:49:49	Disconnect	192.168.1	Channel 1	N/A	N/A		$\odot$
15	2018-05-09 13:48:34	Disconnect	192.168.1	Channel 1	N/A	N/A		$\odot$
16	2018-05-09 13:47:18	Disconnect	192.168.1	Channel 1	N/A	N/A		$\odot$
17	2018-05-09 13:46:02	Disconnect	192.168.1	Channel 1	N/A	N/A		$\odot$
18	2018-05-09 13:44:46	Disconnect	192.168.1	Channel 1	N/A	N/A		$\odot$
4								Ĩ
Every page shows: 3	18					$ <~<~1/7~>~> ~J_{\rm T}$	ump to Page	Jump

第42页共53页

## 11 Конфигурация событий

После настройки уведомления о соединении при наступлении соответствующего события выдается оповещение. Поддерживает настройку нескольких уведомлений о связывании событий. (используя обнаружение движения в качестве примера)

nput Search Criteria 📿	Alarm Event	motion
DeviceGroud	motion	Notify Link Video
CAM01	Shelter	Location Emap: 🔵
V CAM02	Video lost	Capture Picture: 🔵
N CAM03		Sound: 🔵
NG CAM04		
NG CAM05		
NG CAM06		
S CAM07		
S CAM08		
9 192. 168. 1. 216		
192. 168. 1. 192		
▶ 📄 192. 168. 1. 71		
▶ 📄 192. 168. 1. 197		
192. 168. 1. 77		
192.168.1.66		
<ul> <li>Ig2. 168. 1. 215</li> <li>Ig2. 169. 1. 20</li> </ul>		
I92. 168. 1. 32		

- 1. Выберите канал для настройки в дереве устройств.
- 2. Выберите обнаружение движения в аварийных событиях.

motion

3. Откройте тревогу для политики мобильности устройства. (нажмите переключатель

обнаружения движения , выключен , включен ). 4. Выберите уведомление, откройте карту оповещение, захват сигнала тревоги, звуковой сигнал (карту оповещение необходимо открыть в настройках системы всплывающего окна электронной карты, чтобы вступить в силу).



5. Выберите связанное видео и настройте связанное видео. (Связанное видео должно быть

тревоги).

открыто	В	настроі	йках сис	темы,	чтобы	активир	овать	сигнал		
Input Search Crite CAM04 CAM05 CAM06 CAM06 CAM07 CAM08 PO 192.168.1.1 PO 192.168.1.1	216		192. 168. 1. 2	13:1		192. 168. 1. 215:1				
<ul> <li>I92. 168. 1.</li> <li>I92. 168. 1.</li> <li>CAMO1</li> <li>CAMO2</li> <li>CAMO3</li> <li>CAMO4</li> <li>I92. 168. 1.</li> <li>I92. 168. 1.</li> <li>I92. 168. 1.</li> </ul>	71 197 77 66 215		192. 168. 1. 1	97:1		192. 168	. 1. 215:3			
CAMI		Start rect								
NT CAM3		WindowID	Device Name	Channel No	Preset point	Stream Type	Duration	Opreation		
🐨 CAM4		1	192.168.1.213	1	None	Sub Stream	20	Ū		
NG CAM5		2	192.168.1.215	1	None	Sub Stream	20	Ū		
V CAM6		3	192.168.1.197	1	None	Sub Stream	20	Ū		
CAM7		4	192.168.1.215	3	None	Sub Stream	20	Ū		
<ul> <li>CANS</li> <li>I92. 168. 1.</li> <li>I92. 168. 1.</li> </ul>	32 36									
6. K			16 🖊	настро	ойке реж	има окна си	гнала.			

- 7. Перетащите канал в соответствующее окно.
- 8. Проверьте, чтобы открыть запись сигнала тревоги и установить продолжительность записи.

Start recording in(S): 60

- 9. Дважды щелкните ячейку, чтобы изменить длительность потока, длительность, нажмите
  - , удалите видеоканал.

靣

WindowID	Device Name	Channel No	'reset point	Stream Type	Duration	Opreation
1	192.168.1.213	1	None	Sub Stream	20	Ū
2	192.168.1.215	1	None	Main Stream	20	Ū
3	192.168.1.197	1	None	Sub Stream	20	Ū
4	192.168.1.215	3	None	Sub Stream	20	Ū

10. Нажмите кнопку СОХРАНИТЬ, чтобы сохранить конфигурацию сигнализации.

## 12 Видео план

Он может осуществить местную запланированную запись клиента и может записать множественные приборы в тоже время, на различном времени, видео, общем видео, видео сигнала тревоги и видеозаписи. Переключатель плана записи показан ниже.



### 12.1 Добавить канал



2. Перетащите канал в правый список каналов и нажмите кнопку Ш чтобы удалить канал.

3. Нажмите кнопку СОХРАНИТЬ, чтобы сохранить список каналов.



## 12.2 Видео план

стереть время установки периода времени. Вы также можете нажать кнопку кнопка для

входа в интерфейс настройки плана времени для установки периода времени.

Record Plan Time									
	StartTime		StopTime		Regular	MD	Alarm		
Sect_1	00:00:00		23:59:59	A. V					
Sect_2	00:00:00		23:59:59	A. V					
Sect_3	00:00:00		23:59:59	A. V					
Sect_4	00:00:00		23:59:59	A V					
Sect_5	00:00:00		23:59:59	A. V					
Sect_6	00:00:00		23:59:59	A V					
CopyAll CopyAll Contact	Monday Tuesday Friday Saturda				Wed	iness	sday		
			1						
			3.						

3. Нажмите кнопку СОХРАНИТЬ, чтобы сохранить период записи.

## 13 Конфигурация пользователя

### 13.1 Управление ролями

Вы можете добавлять, изменять и удалять роли.

User Info					
User Name:	admin		Role	: admin	
Remake:	admin user				
Menu Rights:	Live view	Playback	event	Log	Devices
	Devices CFG	Event Config	Toue&Task	Record Plan	User
	System Config	E-Map			
Channel Rights:					
	Preview	Input Search	Criteria	(	
	Playback	🔻 🝸 DeviceGr	oud		A
		🔻 📄 192.1	68.1.213		
		V CAL	WC01		
		🦁 CAJ	102		
		V CAMO3			
		CAMO4			
		👽 CAI	W05		
		V CAL	W06		
		V CA	K07		
		CAM08			
		🧔 前1	台16CV200+IMX323		
		9  9  192. 168. 1. 192			
		👽 HD-	-IPC		
		- 📄 192. 1	68.1.71		
		S CA	WC01		
		SP CAL	102		v

第 47 页 共 53 页

2+

1. Нажмите

чтобы добавить роль.

2. Введите имя роли, введите Комментарий, Проверьте разрешения меню и права канала.

3. Нажмите кнопку СОХРАНИТЬ, чтобы сохранить роль.

примечание:

1. Когда пользователь с соответствующей ролью входит в клиент, функция меню неназначенная не отображается, на странице новая функция. Канал, которому не назначено разрешение канала, также не отображается в соответствующем дереве устройств.

2. Админ имеет все разрешения и не может быть изменен или удален. Добавление ролей поддерживает изменение разрешений ролей или удаление ролей. (Другие роли не имеют управления пользователями).

3. При удалении роли, существующий пользователь под ролью также будет удален. Пожалуйста, подтвердите его, прежде чем продолжить.

### .13.2 Управление пользователями

User Name: Password: Confirm: Remake:			Role:	admin
MenuRights:	<ul> <li>✓ Check All</li> <li>✓ Live view</li> <li>✓ Devices</li> </ul>	<ul> <li>✓ Playback</li> <li>✓ Devices CFG</li> </ul>	✓ event ✓ Event Config	✔ Log ✔ ToueTask
Channel Rights:	Record Plan   User       Input   Search Crit		System Config	✓ E-Map
	Playback	<ul> <li>DeviceG</li> <li>192.</li> </ul>	roud 168.1.213 AM01 AM02 AM03 AM04 AM05 AM06 AM05 AM06 AM07 AM08 168.1.216 i台16CV200+IMX	Save Cancel

Вы можете добавлять, изменять и удалять пользователей.

第 48 页 共 53 页

Нажмите 👘 чтобы добавить пользователя.

1. Введите имя пользователя, выберите роль пользователя (разные роли могут выбирать разные права пользователя), введите пароль, подтвердите пароль, введите Комментарий, Проверьте разрешения меню, разрешения канала.

2. Нажмите кнопку СОХРАНИТЬ, чтобы завершить добавление пользователя.

Примечание:

1. администратор имеет все права и не может быть изменен или удален. Добавьте поддержку пользователей, чтобы изменить права пользователя или удалить пользователей.

2. Права пользователя можно добавить только права, принадлежащие роли пользователя.

Ū	удаляет	других	пользователей	или	роли.	🔻 Ä admin 🥖	редактирует
	5, (	115			1 /		1 / 15
поль	зователи	или роли	[.				

## 14 Конфигурация системы

Вы можете установить системные параметры программного обеспечения. Нажмите в правом верхнем углу главного интерфейса. Откроется всплывающее окно Конфигурация системы.

System Config X				
Basic Config	Basic Config			
Alarm Setting	V Auto Login			
Device Manager	Restor the preview			
System And Language	Alarm Setting			
Record store	Pop EmapDialog Show Floating Window			
Logs Config	Alarm Type: Motion V Wav File Path: C:/Program Files (x86)/VMS/vms/sound/en/motion detect.wav 🖡 📣			
	Device Manager			
	✓ Auto fill Port, Username and Password			
	Port: 34567			
	Vsername: admin			
	Password:			
	System And Language			
	Check Time Enable Time To Check: Everyday 0:00			
	Check Time			
	Apple Save Cancel			

	Параметр	Описание
	Начните от включения	Выберите "загрузки от включения
Базовая	питания	питания". Когда компьютер включен,
конфигурация		программное обеспечение запускается
		автоматически
	Автоматический вход	Выберите "автоматический вход" и
		перезапустите программное обеспечение.
		Программное обеспечение автоматически
		входит в добавленное устройство.
		Изменение этого параметра вступает в силу
		после перезагрузки программного
		обеспечения.
	Автоматический запуск записи	Выберите "Восстановить последний
	по расписанию	просмотр". Когда программное
		обеспечение закрыто, запишите состояние
		окна предварительного просмотра, видео в
		это время. Когда вы снова войдете в
		систему и откроете интерфейс
		предварительного просмотра, предыдущее
		видео будет восстановлено.
	Восстановить Последний	Выберите "Восстановить Последний
	Предварительный Просмотр	Просмотр". Когда программное
		обеспечение будет закрыто, состояние окна
		предварительного просмотра видео будет
		записано. Когда вы снова войдете в систему
		и откроете интерфейс предварительного
		просмотра, предыдущее видео будет
		восстановлено.
Конфигурация	Всплывающее окно	В всплывающем окне выберите "
сигнала	сигнализации	всплывающее окно тревоги"
тревоги	Всплывающее окно	Выберите "извлечь всплывающую
	электронной карты	карту".
		Когда конфигурация сигнала тревоги
		повернет дальше вспышки карты и событие
		сигнала тревоги запущено, электронная
		карта откроет.
	Отобразить окно	Если выбран параметр "показать окно
	приостановки события	приостановки событий", будет отображено
		окно приостановки событий. Дважды
		щелкните на это окно, чтобы войти в
		интерфейс событий.

	Аудио дорожка	Установка звукового файла при
		срабатывании сигнала тревоги
Управление	Автоматическое заполнение	Выберите автозаполнение имя пользователя
устройством		/ пароль и введите имя пользователя и
		пароль. Программное обеспечение
		автоматически входит в добавленное
		устройство на основе установленного
		имени пользователя и пароля. Если имя
		пользователя и пароль совпадают с именем
		пользователя и паролем для входа в
		систему устройства, вход выполняется
		успешно. В противном случае произойдет
		сбой входа в систему.
Система и язык	Автоматическая установка	Выберите "время автоматической
	времени	настройки " и установите
		соответствующую временную точку. Когда
		время включено, программное обеспечение
		автоматически синхронизирует время с
		локальным компьютером.
	Немедленно отрегулируйте	нажмите на кнопку "немедленно настроить
	время	время", и программное обеспечение будет
		синхронизировать время с локальным
		компьютером.
	Язык	Установите язык программного
		обеспечения. Изменение этого параметра
		вступает в силу после перезагрузки
		программного обеспечения.
	Программное обеспечение	Способ, когда программное обеспечение
	максимизирует	максимизируется. Включает в себя полный
		экран и окно максимизации.
	Путь Сохранения	
	Изображения	Куда сохраняется файл
Файл		
	Ручная запись	Нажмите кнопку запись, чтобы записать
		путь к записанному файлу.
	Записывающее Устройство	Путь к файлу записи, загруженному с
	Пути	устройства.
	Путь Записи Времени /	Файл записи и путь записи сигнала тревоги
	Сигнала Тревоги	сохраняются в плоскости записи.
	Тип сохранения	Установите формат сохраненного
	моментального снимка	изображения
	Тип сохранения видео	Установите сохраненный формат видео

VMS Video Monitoring	Platform	User	Manual
----------------------	----------	------	--------

	Оставшаяся емкость диска	Установите минимальное значение	
		оставшейся емкости диска.	
	Ручная запись время упаковки	Установите продолжительность времени	
		для каждой ручной записи.	
	Запланированное время	Установите продолжительность времени	
	записи видео	для каждой записи по таймеру.	
		Выберите, следует ли перезаписывать. Если	
	Нужно ли перезаписывать	да, то емкость диска будет перезаписана,	
		когда емкость достигнет минимального	
		значения. Если нет, запись будет	
		остановлена.	
Вход	Время Задержки Журнала	Установите журнал тревоги и запись	
		системного журнала экономьте время в	
		днях.	