FALCON EYE

Расширенное руководство по эксплуатации

FE-ITR1300



Catalogue

	Основные операции.	3
	Подключение камеры	3
	Поиск камеры	5
	Просмотр «живого» видео	7
Нас	стройка камеры	9
	Система	9
	Имя устройства	9
	Системное время	9
	Учетная запись пользователя	10
	Системный журнал	10
	Сеть	10
	IP	10
	Порт	11
	WiFi	11
	DDNS	11
	Тревога	
	Детекция движения	12
	Действие по тревоге	13
	Email	13
	FTP	14
	Захвати Запись	14
	Запись по расписанию	14
	Снимок по расписанию	15
	Хранилище	15
	Видео извук	15
	Параметры видео	15
	OSD	16
	Настройка звука	16
	Другие	17
	Конфигурация системы	17

Основные операции.

Этот раздел будет посвящен основным настройкам камеры включая, сигнализацию, видео, аудио, и т.д. Прежде чем смотреть руководство пользователя подключите камеру к беспроводной сети согласно краткому руководству пользователя. Если подключение не удалось, попробуйте другой способ установить соединение к беспроводной сети обратитесь к как показано ниже. Для этого потребуется ноутбук или компьютер с беспроводной картой.

Подключение камеры

Подключите адаптер питания, как показано ниже. Подождите, пока синий индикатор режима начнет медленно мигать (с частотой 1вспышка в секунду). В противном случае, камера необходимо сбросить (при помощи иголки нажмите и удерживайте кнопку сброса на задней панели камеры в течение 5 секунд).



При этом камера будет работать как точка доступа, транслируя свою беспроводную сеть "IPCAM-AP-XXXXXX". Выберите данную сеть из списка доступных сетей и подключить его (пароля нет).

Текущие подключения: ТЕNVIS-5G Доступ к Интернету IPCAM-AP-DB8DBN Без доступа к Интернету	4y	*
无线网络连接	~	
IPCAM-AP-DB8DBN Подключено	.	
TENVIS-5G	I	
RD	lle.	
iTV-B597	lle.	
ChinaNet-B597	lle.	
TENVIS-2.4G	Iller	
F	al.	-
Центр управления сетями и общим дос	тупом	

Настройка сети ПК по DHCP является ключевым фактором для успешного подключения данной камеры.

Свойства: Протокол Интернета верс	ии 4 (TCP/IPv4)			
Общие Альтернативная конфигура	ция			
Параметры IP могут назначаться автоматически, если сеть подде рживает эту возможность. В противном случае параметры IP можн о получить у сетевого администратора.				
Получить IP-адрес автоматиче	ски			
 Использовать следующий IP-а, 	дрес:			
IP-адрес:				
Маска подсети:				
Основной шлюз:				
Получить адрес DNS-сервера а	втоматически			
О Использовать следующие адре	еса DNS-серверов:			
Предпочитаемый DNS-сервер:				
Альтернативный DNS-сервер:				
Подтвердить параметры при в	зыходе Дополнительно			
	ОК Отмена			

После того как вышеуказанные действия выполнены, откройте браузер Internet Explorer и перейдите по адресу "http://192.168.234.1". Нажмите кнопку "Enter" для входа в вебинтерфейс камеры. Пользователь и пароль по умолчанию "admin".

ΝΗΤΕΡΗΕΤ-ΜΑΓΑЗΝΗ: ΤΕΙ	LECAMERA.RU
------------------------------	-------------

C (http://192.168.234.1/web/index.html	タ マ ♂ 🧔 IPCamera Index 🗙
	Falcon Eye
	1
	Язык русский 🗸 Загрузить плагин
	Логин

Нажмите кнопку "Настройки-сеть-Wi-Fi", в списке беспроводных сетей найдите Вашу сеть, введите ключ сети и подключитесь к ней.

			👰 Видео		Ф Настро
Система				Обнови	T.
Сеть					
IP		test		î	^
Порт		iTV-B597		î	
WiFi		ChinaNet-B597		(î:	
P2P		RD		ê	
DDNS		SINOKEN		î	
Тревога	WiFi list	Funny trip1		î	
Снимок и запись		chusen		Ŷ	
Видео и звук		TENVIS-2.4G	Не соедин.	Ŷ	
Другие		Funny trip2		(îr	
		chusen		(îr	
		åæå»å°å¿çiMac		î	~

После сохранения конфигурации, камера перестанет работать в качестве точки доступа Wi-Fi и индикатор режима должен гореть постоянно.

Поиск камеры

Для поиска камеры необходимо, что бы камера и компьютер были в одной локальной сети (подключены к одному роутеру). Установите программу **IP Camera Search Tool.exe** для Windows или **IP Camera Search Tool.dmg** для Мас с CD диска, который был в комплекте с камерой.

	era Search Tool			
Applications IP Can	Rera Search Tool			
Read me				
После установки, запустите пр	оограмму	о рабочего стола Wind	dows или	
IP Camera Search Tool v3.0			- E X	
IP Camera Search Tool v3.0			- - X	
S/N	псевдоним	IP адрес	- • ×	
S/N bsd1098	псевдоним IPCamera	IР адрес 192.168.0.138:7777		
S/N bsd1098 ET4XA1LY1C33JJ6PYFP1	псевдоним IPCamera hsc457	IP адрес 192.168.0.138:7777 192.168.0.137:7777		
S/N bsd1098 ET4XA1LY1C33JJ6PYFP1 CH4X81KYDWL311PPUFWJ	псевдоним IPCamera hsc457 1@你好china	IP адрес 192.168.0.138:7777 192.168.0.137:7777 192.168.0.154:7777		
S/N bsd1098 ET4XA1LY1C33JJ6PYFP1 CH4X81KYDWL311PPUFWJ DF4X9TKYCUFLK1PPUZY1	псевдоним IPCamera hsc457 1@你好china Iprobot3 2014	IP адрес 192.168.0.138:7777 192.168.0.137:7777 192.168.0.154:7777 192.168.0.134:80		
S/N bsd1098 ET4XA1LY1C33JJ6PYFP1 CH4X81KYDWL311PPUFWJ DF4X9TKYCUFLK1PPUZY1	псевдоним IPCamera hsc457 1@你好china Iprobot3 2014 IP Camera	IP адрес 192.168.0.138:7777 192.168.0.137:7777 192.168.0.154:7777 192.168.0.154:7777 192.168.0.134:80 192.168.0.131:80		
S/N bsd1098 ET4XA1LY1C33JJ6PYFP1 CH4X81KYDWL311PPUFWJ DF4X9TKYCUFLK1PPUZY1 bsd1556	псевдоним IPCamera hsc457 1@你好china Iprobot3 2014 IP Camera IPCamera	IP адрес 192.168.0.138:7777 192.168.0.137:7777 192.168.0.154:7777 192.168.0.134:80 192.168.0.131:80 192.168.1.183:7777		
S/N bsd1098 ET4XA1LY1C33JJ6PYFP1 CH4X81KYDWL311PPUFWJ DF4X9TKYCUFLK1PPUZY1 bsd1556 ELCX9RNP4677A1PPUZZJ	Псевдоним IPCamera hsc457 1@你好china Iprobot3 2014 IP Camera IPCamera 龙凤斗_S	IP адрес 192.168.0.138:7777 192.168.0.137:7777 192.168.0.137:7777 192.168.0.154:7777 192.168.0.134:80 192.168.0.131:80 192.168.1.183:7777 192.168.1.128:80		
S/N bsd1098 ET4XA1LY1C33JJ6PYFP1 CH4X81KYDWL311PPUFWJ DF4X9TKYCUFLK1PPUZY1 bsd1556 ELCX9RNP4677A1PPUZZJ bsd1039	псевдоним IPCamera hsc457 1@你好china Iprobot3 2014 IP Camera IPCamera 龙凤斗_S IPCamera	IP адрес 192.168.0.138:7777 192.168.0.137:7777 192.168.0.134:7777 192.168.0.134:80 192.168.0.131:80 192.168.1.183:7777 192.168.1.128:80 192.168.1.167:7777		
S/N bsd1098 ET4XA1LY1C33JJ6PYFP1 CH4X81KYDWL311PPUFWJ DF4X9TKYCUFLK1PPUZY1 bsd1556 ELCX9RNP4677A1PPUZZJ bsd1039	псевдоним IPCamera hsc457 1@你好china Iprobot3 2014 IP Camera IPCamera 龙凤斗_S IPCamera	IP адрес 192.168.0.138:7777 192.168.0.137:7777 192.168.0.154:7777 192.168.0.154:7777 192.168.0.134:80 192.168.1.183:7777 192.168.1.183:7777 192.168.1.128:80 192.168.1.167:7777		

IP Address / Local IP	IP-адрес Вашего компьютера
Subnet Mask	Маска подсети Вашего компьютера
Gateway / Router	Шлюз Вашего компьютера/IP адрес роутера
S/N / UID	Серийный номер камеры или Р2Р
Alais / Name	Отображаемое имя камеры, которое необходимо, чтобы
	отличить его от других камер в вашей сети
IP Address	IP-адрес камеры в локальной сети, который используется для
	просмотра камеры в той же локальной сети. Укажите
	уникальный IP-адрес вашей сетевой камеры.
Netmask / Subnet	Укажите маску подсети сети, в которой располагается камера
Mask	
Default Gateway /	Укажите IP-адрес основного шлюза (маршрутизатора)
Router	используются для подключения устройств, подключенных к
	разным сетям и сегментов сети
Service Port / Internet	Коммуникационный порт камеры, который используется для
Port	передачи видео и аудио данных, по умолчанию используется
	порт 8001
MAC / MAC address	МАС адрес камеры

Internet URL	Адрес для удаленного просмотра камеры. Вы можете нажать кнопку открыть, чтобы просмотреть камеру в интернет после
	завершения интернет настроек.
DNS1 / DNS2	DNS автоматически преобразует имена в IP-адреса веб-
	серверов, на которых хостятся эти сайты. Вы можете попросить
	у вашего провайдера копию конфигурации вашего ПК.

Дважды щелкните на IPадрес камеры в программе для поиска камеры, откроется ваш веббраузер по умолчанию и перенаправит на URL-адрес камеры.

Просмотр «живого» видео

- 1. После ввода адреса камеры в адресной строке Internet Explorer, Вы увидите окно авторизации камеры. Необходимо ввести логин и пароль. По умолчанию имя пользователя и пароль: **admin**.
- 2. Вы увидите запрос на установку плагина. Согласитесь и установите плагин, как показано на изображении ниже.



🔁 Setup - HDIPCamera	
	Welcome to the HDIPCamera Setup Wizard This will install HDIPCamera V1.0.1.2 on your computer. It is recommended that you close all other applications before continuing. Click Next to continue, or Cancel to exit Setup.
	Next > Cancel

3. По завершению установки плагина, обновите страницу для просмотра «живого» видео.

Назнчение кнопок главной панели

Фр Настройки	Настройки камеры	
Частота сети	Выберите цастоту сети для устранения мерцания на экране	
	Выберите основной или дополнительный поток	
Поток	видео разрешением 1280*720 или 640*360 пикселей	
Настройка изображения 50 50 50 50 50 50	Настройте параметры изображения	
То умолч.		
Ориентация Средня: Перевеј	Переворот изображения по горизонтали и вертикали	
Ψ	получать звук с камеры	

	Отправить звук на камеру
	Запись видео на компьютер, Вы можете изменить путь в Настройках
0	снимок

Настройка камеры

Нажмите на кнопку

<table-cell> Настройки

для перехода в меню настроек камеры.

Система

Статус устройства

Статус и информация о устройстве

Device's NameИмя устройстваMac addressMAC адрес устройстваSoftware VersionВерсия прошивкиHWVersionВерсия камерыUIDUID камеры для Р2РDevice Date TimeВремя камерыSD Card StatusСтатус карты памяти камерыModel nameИмя устройстваИзменение имени камеры	
Mac addressMAC адрес устройстваSoftware VersionВерсия прошивкиHWVersionВерсия камерыUIDUID камеры для Р2РDevice Date TimeВремя камерыSD Card StatusСтатус карты памяти камерыModel nameИмя устройстваИзменение имени камеры	
Software VersionВерсия прошивкиHWVersionВерсия камерыUIDUID камеры для Р2РDevice Date TimeВремя камерыSD Card StatusСтатус карты памяти камерыModel nameИмя устройстваИзменение имени камеры	
HWVersionВерсия камерыUIDUID камеры для Р2РDevice Date TimeВремя камерыSD Card StatusСтатус карты памяти камерыModel nameИмя устройстваИзменение имени камеры	
UIDUID камеры для Р2РDevice Date TimeВремя камерыSD Card StatusСтатус карты памяти камерыModel nameИмя устройстваИзменение имени камеры	
Device Date Time Время камеры SD Card Status Статус карты памяти камеры Model name Имя устройства Изменение имени камеры	
SD Card Status Статус карты памяти камеры Model name Имя устройства Изменение имени камеры	
Мodel name Имя устройства Изменение имени камеры	
Имя устройства Изменение имени камеры	
Изменение имени камеры	
Имя устройства IPCamera	
Системное время	
Настройка времени	
время устроиства 2014-08-17 12:54:03	
Режим Синхронизировать с N 💌	
Сервер синхронизации time.windows.com	
Интервал(часов) 2	
Настройка часового пояса	
Часовой пояс (GMT-05:00) EasternTimeUSCanada]
Переход на летнее время Отключ Включи	
Время автоматического	
обновления	
Часовой пояс Time zone of the place that the camera is located	
Сервер синхронизации ИТР серве, который подключен к камере	



• Советы: Что такое NTP сервер? NTP сервер — это компьютер, который считывает фактическое время от эталонных часов и распространяет эту информацию своим клиентам, с помощью сети. Ваша камера будет получать правильное время через NTP сервера, предлагая часовой пояс своего местоположения.

Учетная запись пользователя

Добавление и изменение учетных записей

		Србновить
Имя пользователя	Тип пользов.	Действие
admin	Администратор	Сменить пароль
	Добавить	·
Тип пользов.	Видео	Настройки
Администратор	\checkmark	\checkmark
Оператор	√	×

Различные типы пользователей имеют различный уровень доступа к камере.

Системный журнал

Записи о событиях и изменениях состояния камеры.

			Србновить
Время	2014-08-25 ~ 2014-08-25	Б Тип Все	• поиск Очистить
Номер	Время	Тип	Детали
1	2014-08-25 19:33:26	Действие	Измен. время

Сеть

IP

Основные сетевые настройки камеры

	DHCP		Отме	ен. 💽 Примен	
	DHCP			Отмен. 🕥 Примен	
	IP адрес			192.168.234.1	
	Маска подсети			255.255.255.0	
	Шлюз				
	Получить адре автоматически	ес DNS сервера и		Отмен. 🕥 Примен	
	Первичный DN	NS сервер		192.168.0.2	
	Вторичный DN	IS сервер			
[ЭНСР	Включить или о автоматически. адрес и другие	тключ Если предм	ить получение IP-адреса от она включена, нельзя вручн иеты.	DHCP-сервера ую изменить IP-

IP адрес	IP-адрес камеры в локальной сети, который используется для
	просмотра камеры в той же локальной сети. Укажите уникальный ІР-
	адрес для вашей сетевой камеры.
Маска подсети	Укажите маску подсети, в которой расположена камера
Шлюз	Укажите IP-адрес основного шлюза (маршрутизатора) для
	подключения устройств, подключенных к различным сетям и
	сегментов сети
DNS	DNS (служба доменных имен) обеспечивает перевод имен узлов в IP-
	адреса вашей сети

Порт

Комуникационный порт камеры, который имеет значение для передачи видео и аудио данных.

			ШСохран.	Орбновить			
НТТР порт		80	80 or 1024 to 32767				
RTSP порт		554	554 or 1024 to 327	554 or 1024 to 32767			
ONVIF порт		1018	1018 or 1024 to 32	1018 or 1024 to 32767, Reboot into force.			
	Порт для		опе с веб-блаузела				
		доступа к каме	ере с вео-ораузера				
RTSP порт	Порт для	доступа по протоколу rtsp. Например для доступа к					
-	камере по VLC media player						
RTSP адрес	URL-адрес для доступа к камере по RTSP						

WiFi

Настройка WI-FI соединения

				Обновить				
		test		?	^			
		iTV-B597		?				
		ChinaNet-B597		?				
		RD		?				
		SINOKEN		?				
WiFi list		Funny trip1		?				
		chusen		Ŷ				
		TENVIS-2.4G	Не соедин.	Ŷ				
		Funny trip2		Ŷ				
		chusen		?				
		åæå»å⁼å¿çiMac		ĉ	~			
VVI-FI ЛИСТ	вырерите в	зашу оеспроводную се	еть из списка					
Ключ	Введите кл	юч сети						
Проверьте	Проверьте, является ли Wi-Fi ключ правильным. Мы							

Ключ	Введите ключ сети
Проверьте	Проверьте, является ли Wi-Fi ключ правильным. Мы
беспроводные	рекомендуем вам проверить настройки Wi-Fi до сохранения.
настройки	

DDNS

Настройка DDNS для удаленного просмотра

	Шсохран.					
Встроенный DDNS	Отмен.					
Адрес встроенного DDNS	http://bsd4994.mytenvis.org:80					
DDNS статус	обновление					
Сторонний DDNS	Отмен. 🔊 Примен					
Адрес встроенного DDNS	Адрес встроенного DDNS					
Внешний DDNS сервер	а камера поддерживает внешние DDNS сервера, выберите					
	один из них и нажмите Зарегистрироваться для получения					
	учетной записи.					
Имя пользователя	Введите учетную запись DDNS.					
Пароль Введите пароль DDNS.						



Советы: Что такое DDNS? DDNS (Dynamic DNS) — это служба, которая сопоставляет IP-адреса доменных имен в Интернете. Таким образом, нам не нужно знать изменяющейся IP-адрес для просмотра камеры через соответствующий сервер DDNS.

Тревога

Детекция движения

												E]Cox	ран.		Ð	рбно	вить	
	Ста	тус					0	тмен.		Пр	имен								
															<u> </u>				
															<u> </u>				
							Вы	ōрать	все		Очис	тить							
	Чув	ствит	ельно	ость				Высос	окая	~									
30	она					Выб	ор зо	р зоны детекции движения.											
Ч	Чувствительность Чувст			ствительность обнаружения движения.															

Действие по тревоге

		Ш ^С охра	н. 🗘 бно	вить			
Отправить снимок по тревоге на Email	Отмен. 🕥 Пр	имен					
Соханить снимок по тревоге на FTP	Отмен. 🕥 Пр	имен					
Сохранить снимок по тревоге на SD карту	Отмен. 🕥 Пр Для использо	имен зания данной функц	ции необходима кај	рта памяти.			
Сохранить видео по тревоге на SD карту	Отмен. Отмен. Пр Для использон	имен зания данной функц	ции необходима ка;	рта памяти.			
Снимок по тревоге на FTP	Отмен. 🕥 Пр Для использон	имен зания данной функц	ции необходима ка;	рта памяти.			
Время тревоги							
Выбрать все 00 01 02 03 04	5 06 07 08 09 1	0 11 12 13 14 15	5 16 17 18 19 20	21 22 23			
Воскресенье							
Понедельник							
Вторник							
Среда							
Четверг							
Пятница							
Суббота							
Отправка снимка при тревоге mail	а Е- Включен	ие/Выключение	е отправки				
Отправка снимка при трево FTP сервер	на Включен	ие/Выключение	е отправки				
Сохранить видео на FTP сервер	Включен	ие/Выключение	е отправки				
Сохранить снимок на SD карту	Включен	Включение/Выключение сохранения					
Сохранить видео SD карту	Включен	Включение/Выключение сохранения					
Время тревоги	Настрои каждая з	ть расписание ччейка означает	обнаружения д четверть часа	цвижения <i>,</i>			

Email

После обнаружения движения камера будет отправлять снимки на указанную электронную почту.

	ШСохран. Обновить					
Отправитель	username@server.com					
Пароль	•••••					
SMTP сервер	smtp.server.com					
SMTP порт	25					
Получатель	username@server.com					
SSL	Отмен. 🕥 Примен					
Другие настройки	Отмен. 🕥 Примен					
	Очистить Тест					
SMTP сервер	Адрес SMTP сервера отправителя					
Отправитель Адрес электронной почты для отправки оповещений						

	электронной почты
Пароль Пароль отправителя электронной почты	
SMTP порт	Сервисный порт SMTP-сервера. Для Gmail это 465 или 587.
	Для других поставщиков услуг электронной почты
	пожалуйста, узнайте в Интернете.
SSL	Включить или отключить SSL при отправке, это зависит от
	параметров сервера SMTP
Получатель	Адрес электронной почты для получения оповещений
	электронной почты
Тема	Тема e-mail
Сообщение	Содержимое письма

Нажмите кнопку **Сохранить & тест**. Если появилось сообщение об успешном завершении теста, это означает, что камера настройка параметров электронной почты верно.

Обратите внимание:

1. Пожалуйста, проверьте настройки ІР-камеры, если тест не прошел.

2. Могут быть некоторые задержки от момента обнаружения движения до получения письма, это связано с состоянием сети и качества обслуживания электронной почты отправителя. Таким образом это вне контроля IP-камеры.

3. Если вы все еще не может получать оповещения по электронной почте, проверьте ваш спам ящик и добавить свой адрес электронной почты отправителя в список целевого получателя электронной почты.

FTP

После включения обнаружения движения камера отправит снимки или видео файл на указанный сервер FTP.

	ШСохран.
FTP сервер	
FTP пользователь	
FTP пароль	
FTP папка для записи	/ipc/
перезапись	Отмен. 🔊 Примен
Порт	21
	Очистить Тест
	ID agrees FTD company

FTP сервер	IP-адрес FTP-сервера
FTP имя пользователя	Имя пользователя FTP-сервера
FTP пароль	Пароль FTP-сервера
Порт	Порт FTP-сервера, по умолчанию 21

Захвати Запись

Запись по расписанию

Запись видео на Mirco SD-карту согласно расписанию.

					ШСохран.	Обновить
	Поток		Осн. поток	~		
	Продолжительность зап	иси	60S	~		
	Запись по распис.		Отмен. 🕥	Примен		
Г	Іоток	Разреш	ение записи			
Продолжительность Продол		жительность	ь файлов	записи		
файлов записи						
Ручная запись Постоян		ная запись				
Время записи Расписание записи						

Снимок по расписанию

		ШСохран.	Орбновить
Статус	Отмен. 💽 Примен		
Интервал(минут)	60		
Отправить E-mail	🗌 Отправить		

Хранилище

		Орбновить
Статус	19361M/29969M	
Извл	ечь Формат Просмотр	

Видео извук

Параметры видео

			ШСохран.	Обновить
Изображение				
WDR	Средняя	~		
Формат видео	\odot pal \bigcirc ntsc			
Осн. поток				
Разрешение	1280*720	~		
Битрейт	3072	~		
Кадров в сек.	25	~		
Интервал ключ. кадров	100	~		
Кодирование	\odot CBR \bigcirc VBR			
Доп. поток				
Разрешение	640*360	~		
Битрейт	768	~		
Кадров в сек.	25	~		
Интервал ключ. кадров	100	~		
Кодирование	○ CBR			
Третий поток				
Разрешение	320*180	~		
Качество	Средняя	~		

Вы можете настроить	
Поток	Камера поддерживает 3 потока, это означает что камера
	может отправлять 3 вида видео потока одновременно.
Разрешение	Разрешение видео
Скорость потока	Переменный битрейт и постоянный битрейт. Переменный
	битрейт будет использовать меньшую пропускную
	способность, но будет влиять на качество видео для
	движущихся объектов. Постоянный битрейт будет
	использовать больше пропускной способности, но обеспечит
	лучшее качество видео для движущихся объектов.
Частота кадров	Чем больше кадров в секунду, тем лучшее качество видео
	движущихся объектов.
Интервал ключевого	Видео буфер для записи движения. Чем больше число, тем
кадра	большее ключевых кадров будет.
Управление	СВR означает постоянный битрейт и VBR означает переменная
кодированием	скорость. CBR требует больше пропускной способности сети,
	но имеет статическое качество.

OSD



Наложение времени, даты и имени устройства на видео.

Настройка звука

Настройка параметров звука камеры

	ШСохран.
Формат аудио	G711 V
Входная громкость	80
Выходная громкость	100

Другие

Конфигурация системы

		Србновить
	Резервное копирование	
	конфигурации	Резервное копирование
	Импорт конфигурации	Файл не найден Просмотр Импорт
	Обновление системы	Файл не найден Просмотр Обновление
	Сброс настроек	Восстановление
	Перезагрузка	Перезагрузка
(Сохранить настройки	Резервное копирование настроек камеры в файл
E	Зосстановить настройки	Восстановление настроек камеры из файла резервной
копи		копии
Обновление системы Обно		Обновление прошивки камеры
Восстановить настройки Восс		Восстановление настроек по умолчанию
Γ	10 умолчанию	
ſ	Терезагрузка	Перезагрузка камеры



Обратите внимание:

- 1. Пожалуйста, выберите пакет обновления, подходящего именно для вашей модели камеры.
- 2. Убедитесь, что питание камеры не отключится во время процесса обновления.
- 3. Весь процесс может занять около 2-3 минут. Пожалуйста, дождитесь перезагрузки камеры.
- 4. В случае возникновения проблем при обновлении, обратитесь к специалистам техподдержки или в сервисный центр.
- 5. Мы не несем ответственность за неисправность камеры, возникшей в результаие неправильного обновления.