

NR1804 / NR1808 / NR2816 / NR2816-P8 / NR4832

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 4К ІР ВИДЕОРЕГИСТРАТОРЫ



4

Данный документ содержит ознакомительную информацию, которая может быть изменена без предварительного уведомления для улучшения качества продукта



Профессиональные 4К IP видеорегистраторы

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ СИСТЕМЫ ОТВЕТСТВЕНЕН ЗА ПОДЧИНЕНИЕ ВСЕМ ПОЛОЖЕНИЯМ ДЕЙСТВУЮЩЕГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ОТНОШЕ-НИИ МОНИТОРИНГА И ЗАПИСИ ВИДЕО И АУДИО СИГНАЛА. NOVICAM НЕ НЕСЁТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НАРУШЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ЗАКОНА И ИНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ В ПРОЦЕССЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СИСТЕМЫ.

внимание

ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА ИЛИ ОПАСНОСТИ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ НЕ ПОДВЕРГАЙТЕ ИЗДЕЛИЕ ВОЗДЕЙСТВИЮ ДОЖДЯ И ВЛАГИ. НЕ ВСТАВЛЯЙТЕ МЕТАЛ-ЛИЧЕСКИЕ ОБЪЕКТЫ В ОТВЕРСТИЯ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИИ И ДРУГИЕ ОТ-КРЫТЫЕ УЧАСТКИ УСТРОЙСТВА.



Устройство чувствительно к прикосновениям (статическому электричеству)

Стрелка в виде молнии в равностороннем треугольнике предупреждает пользователя о наличии электрического напряжения внутри устройства, которое может представлять для человека опасность поражения электрическим током.

Восклицательный знак в равностороннем треугольнике информирует пользователя о наличии важных инструкций по эксплуатации и техническому обслуживанию, приложенных к изделию.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

- 1. Если у вас нет специального технического образования, прежде чем начать работу с устройством, внимательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации.
- 2.Пожалуйста, не разбирайте внутренние части устройства, это может препятствовать правильному функционированию устройства и, возможно, сделает гарантию недействительной. Внутри устройства нет частей, которые подлежат замене по отдельности.
- 3.Все электрические контакты соединяйте в полном соответствии с бирками и инструкциями, указанными в данном руководстве. В противном случае вы можете нанести изделию непоправимый ущерб и тем самым сделать гарантию недействительной.
- 4. Рекомендуется использовать грозозащиту и подавитель скачков напряжения перед введением устройства в эксплуатацию.
- 5.Пожалуйста, не эксплуатируйте устройство в условиях, если температура, показатели влажности и технические характеристики ИП превышают установленные значения для данного прибора.

Краткое руководство пользователя



УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Поздравляем Вас с покупкой! Мы делаем все возможное, чтобы наша продукция удовлетворяла Вашим запросам.

Перед началом эксплуатации изделия, пожалуйста, ознакомьтесь внимательно с кратким руководством пользователя и с условиями гарантийного обслуживания.

Модели: NOVIcam PRO NR1804 / NR1808 /

NR2816 / NR2816-P8 / NR4832

Профессиональные 4К IP видеорегистраторы

Описание	4
Основные особенности	5
Комплектация	5
Указания по безопасной эксплуатации	6
Установка и подключение	7
Графический интерфейс	16
Спецификация	
Дополнительная информация	
Гарантийный талон	

NOVICON PRO



ОПИСАНИЕ

NOVIcam PRO NR1804 / NR1808 / NR2816 / NR2816-P8 / NR4832 -

профессиональные IP видеорегистраторы производства компании NOVIcam, созданы на основе высокопроизводительного чипсета HiSilicon с применением новейших технологий. Имеют возможность подключения IP камер с разрешением до 8Мп.

IP видеорегистраторы легко и удобно эксплуатировать благодаря инновационным решениям, таким как: одновременная работа на двух мониторах; поддержка HDD емкостью до 6Tб; интуитивно понятное графическое меню и поддержка всех современных операционных систем (включая мобильные).

Автоматический помощник позволит легко подключить IP камеры. Возможность удалённого одновременного подключения до 128 пользователей и облачный сервис P2P, позволяют легко подключиться и настроить видеорегистратор любым пользователям, где бы они не находились. Обладают совместимостью со всем оборудованием линейки NOVIcam PRO. 4К регистраторы NOVIcam PRO используют новейший формат кодирования видео - H.265, что позволяет хранить больший архив, при неизменном качестве изображения. Разрешение 4К на видеовыходе HDMI позволяет просматривать камеры до 8Мп в максимальном качестве.

NOVIcam PRO NR1804 / NR1808 / NR2816 / NR2816-P8 / NR4832 незаменимы при построении профессиональных систем видеонаблюдения на малых, средних и больших объектах, в том числе, удаленных друг от друга на большие расстояния.

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Запись всех каналов с разрешением до 4K (8Mpix)
- Бесплатный облачный сервис Р2Р
- Формат записи Н.265 / Н.264
- Поддерживает Windows 10 / 8 / 7 / Vista / XP, Mac OS, iPhone, iPad, Android
- Подключение HDD до 6Tb
- Видеовыход HDMI с разрешением до 4К
- Наличие USB 3.0
- Поддержка ONVIF



Внимание:

для поддержки всех новейших функций, необходимо установить обновлённую прошивку с сайта www.novicam.ru

КОМПЛЕКТАЦИЯ



Рис.1 Пример комплектации NR2816.

- 1. ІР видеорегистратор 1 шт.
- 2. Адаптер питания (кабель питания для NR2816-P8, NR4832) 1 шт.
- 3. USB мышь 1 шт.
- 4. ИК пульт 1 шт. (NR2816, NR2816-P8, NR4832)
- 5. Краткое руководство пользователя 1 шт.
- 6. Сетевой кабель 1 шт.
- 7. Кабель данных SATA 2шт. (1шт. для NR1804, NR1808 / 4шт. для NR4832)
- 8. Кабель питания SATA 1 шт. (NR1804, NR1808, NR2816, NR2816-P8)
- 9. Крепежный комплект 1 шт.
- 10. СД диск с ПО и инструкциями 1 шт.

Внимание:

NOVICAM оставляет за собой право вносить любые изменения в изделие без предварительного уведомления. В комплект не включён жёсткий диск.



УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Внимание:

перед подключением внимательно прочтите инструкцию на видеорегистратор.

1. Напряжение питания

- 1.1. Используйте только рекомендованное напряжение питания.
- 1.2. Перед включением оборудования убедитесь в том, что соединительные провода (разъёмы) подключены с соблюдением полярности. Неверное соединение может привести к повреждению и/или неправильному функционированию оборудования.

2. Условия эксплуатации

- 2.1. Не располагайте видеорегистратор в местах попадания прямых солнечных лучей.
- 2.2. Строго соблюдайте установленный для данного видеорегистратора температурный режим.
- 2.3. Не устанавливайте видеорегистратор:
 - в зонах с влажностью и уровнем загрязнения воздуха более 95%;
 - в области повышенного испарения и парообразования или усиленной вибрации;

– на мягкие поверхности, а также поверхности, неспособные выдержать высокие температуры.

- 2.4. Не закрывайте вентиляционные отверстия видеорегистратора.
- 2.5. Не стоит размещать видеорегистратор в непосредственной близости от источников мощных электромагнитных полей (например: радиотелефон, микроволновая печь и т.д.), так как видеосигнал может быть искажён помехами.
- 2.6. Для установки видеорегистратора следует оставить достаточное пространство для лёгкого доступа к кабелю электропитания и выходам (разъёмам) для дальнейшей эксплуатации изделия.
- 2.7. Предотвращайте механические повреждения видеорегистратора.

несоблюдение условий хранения и эксплуатации регистратора могут привести к

2.8. Регистратор требует ежемесячного обслуживания.

УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

- 1) Перед установкой проверьте комплектацию. Она должна соответствовать заявленной в паспорте модели.
- Осмотрите устройство перед использованием. Извлеките из упаковки и проверьте на предмет повреждений, которые могли произойти во время транспортировки.
- При обнаружении каких–либо несоответствий в комплектации или повреждений видеорегистратора, обратитесь к производителю или дистрибьютору для замены устройства.
- 4) В случае неисправности не осуществляйте самостоятельный ремонт устройства.
- 5) Убедитесь, что в месте установки достаточно пространства для размещения видеорегистратора. Проверьте, чтобы был доступ к задней панели видеорегистратора для осуществления коммутации.



Внимание:

пожалуйста сохраните упаковку от видеорегистратора. Вы сможете использовать ее для отправки устройства в ремонт, если в процессе эксплуатации будут выявлены какие-либо неисправности.

Внимание:

повреждению оборудования.

Краткое руководство пользователя

NOVICON PRO

УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Установка жесткого диска

Внимание:

при работе с чувствительными к статическому электричеству устройствами, такими как жёсткий диск или регистратор, убедитесь в антистатической защите вашего рабочего места. Любая электростатическая энергия может повредить жёсткий диск или видеорегистратор.



Шаг 2

NR1804 / NR1808:

NR2816 / NR2816-P8:

NR4832:

Шаг 1

Снимите верхнюю часть видеорегистратора, предварительно открутив винты, расположенные на боковых частях корпуса.

Шаг 2

Установите жёсткий диск. Подключите SATA кабели питания и данных.

Шаг З

Зафиксируйте каждый жёсткий диск 4 винтами с нижней части корпуса видеорегистратора.

Шаг 4

Установите верхнюю крышку и закрутите фиксирующие винты.

Внимание:

рекомендуется устанавливать специальные жёсткие диски для систем видеонаблюдения Western Digital серии Purple. Модели: WD10PURX, WD20PURX, WD30PURX, WD40PURX, WD60PURX. После установки диска необходимо инициализировать его перед началом записи. За более подробными указаниями, пожалуйста, обратитесь к полному руководству пользователя, расположенном на прилагаемом CD диске.





Рис. 2 Установка HDD.

УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Интерфейс передней панели

NR1804/NR1808:



Рис.3 Интерфейс передней панели NR1804 / NR1808.

N₂	Иконка	Описание
1	U	При включении видеорегистратора индикатор горит красным
2	ÔÐ	Когда идёт запись или считывание данных с жёсткого диска индикатор мигает красным
3		Когда сетевое соединение работает нормально, индикатор мигает синим

NR2816 / NR2816-P8 / NR4832:



Рис.4 Пример интерфейса передней панели NR2816.

N∘	Назва	ние	Описание
1	USB 2	2.0	USB разъём для подключения мыши или флэш- устройства для обновления и копирования данных
		POWER	Горит жёлтым, когда устройство включено
2	Индикаторы	STATUS	Горит зелёным при использовании ИК пульта ДУ Горит жёлтым при активном использовании (SHIFT) (введении букв/цифр) В остальных случаях выключен

Профессиональные 4К IP видеорегистраторы

Краткое руководство пользователя



УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

		Tx/Rx	Горит жёлтым при корректном подключении к сети
2	Индикаторы	READY	Горит зелёным, когда устройство работает корректно
2	индикаторы	ALARM	Горит красным при срабатывании тревоги
		HDD	Горит красным при активном HDD (запись/чтение)
3	ИК		ИК диод для приёма сигналов с ИК пульта
		SHIFT	Переключение между вводом цифр и букв (при настройке устройства)
		1/MENU	Ввод цифры "1" Вход в основное меню устройства
		2/ABC/F1	Ввод цифры "2" Ввод букв "АВС" При настройке системы нажатие кнопки выберет все функции в листе выбора При контроле РТZ Вкл/Выкл ИК подсветки камеры, также, если изображение увеличено – уменьшает его В режиме отображения живого видео переключает основной и дополнительный видеовыхолы
		3/DEF/F2	Ввод цифры "3" Ввод букв "DEF" Перемещение между закладками в меню При контроле PTZ увеличение картинки с камеры
		4/GHI/ESC	Ввод цифры "4" Ввод букв "GHI" Возвращение в предыдущее меню
4	Кнопки ввода	5/JKL/EDIT	Ввод цифры "5" Ввод букв "JKL" Удаление символа перед курсором Установка флажка в сћескbох и Вкл/Выкл переключения Старт/Стоп создания клипов при Воспроизведении.
		6/MNO/PLAY	Ввод цифры "6" Ввод букв "MNO" Вход в режим Воспроизведения
		7/PQRS/REC	Ввод цифры "7" Ввод букв "PQRS" Вход в режим Ручной Записи
		8/TUV/PTZ	Ввод цифры "8" Ввод букв "TUV" Вход в режим контроля РТZ
		9/WXYZ/ PREV	Ввод цифры "9" Ввод букв "WXYZ" Мультиканальное отображение
		0/A	Ввод цифры "0" Переключение методов ввода (большие/маленькие буквы и цифры и прочее) Двойное нажатие - переключение между выходами видео (Для NR4832)

УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

			В режиме меню данные кнопки переключают между пун- ктами меню и позволяют выбрать настройки устройства
		Клавиши	При воспроизведении кнопки Вверх/Вниз ускоряют/за- медляют воспроизведение, а Вправо/Влево позволяют выбрать следующий/предыдущий записанный файл
		направления	В меню настроек изображения использование дан- ных кнопок позволяет осуществить его настройки. При отображении эти кнопки переключают каналы
5	Джойстик управления		В режиме управления РТZ клавиши управляют движением камеры
			Кнопка предназначена для любого выбора в меню, уста- новки флажка и включении/выключении переключения
			При воспроизведении используется для режима "Пауза"
		ENTER	При покадровом воспроизведении нажатие кнопки будет переключать кадр за кадром
			В режиме переключения кнопка используется для остановки и продолжения переключения каналов
			Вращение джойстика позволяет выбрать необходи- мый пункт в меню
6	Поворотный	регулятор	В режиме отображения, вращение джойстика по- зволяет переключаться между каналами
0	(Для NR	4832)	При воспроизведении вращение джойстика пере- мещает видео на 30 секунд вперёд/назад
			При контроле РТZ вращение джойстика управляет передвижением камеры

УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

 \odot

3

Интерфейс задней панели

1234 5678 Профессиональные 4К IP видеорегистраторы

8

10

9

Краткое руководство пользователя



УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

ИК пульт управления

Кнопки пульта выполняют те же функции, что и клавиши на передней панели. Перед первым использованием, убедитесь, что в Вашем пульте ДУ установлены батарейки или аккумуляторы. Проведите инициализацию пульта. Для использования пульта ДУ его необходимо направлять на переднюю панель видеорегистратора.



Рис. 6 ИК пульт.

Рис.5 Пример интерфейса задней панели NR2816-P8.

6

r h

F

N₂	Вход/Выход	Описание
1	PoE	Сетевой интерфейс для подключения камер с функцией РоЕ (для NR2816-P8)
2	AUDIO IN	Аудиовход RCA
3	AUDIO OUT	Аудиовыход RCA
4	VGA	Видеовыход VGA
5	HDMI	Видеовыход HDMI
6	LAN	Сетевой разъём
7	USB	USB 3.0 разъём для подключения мыши или флэш- устройства для обновления и копирования данных
8		Заземление устройства
9	Питание	Разъём для подключения питания
10	Выключатель питания	Включение/выключение устройства

Внимание:

количество аудио входов может меняться в зависимости от модели регистратора.

NGVICOM PRO

Профессиональные 4К IP видеорегистраторы

Краткое руководство пользователя



УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

N∘	Наименование	Описание
1	POWER	Включение/выключение устройства
2	DEV	Включение/выключение дистанционного контроля
3	0 - 9	Тоже, что и цифровые кнопки на передней панели
4	MENU	Тоже, что и MENU/WIPER кнопки на передней панели
5	ESC	То же, что и кнопка ESC на передней панели.
6	REC	Тоже, что и REC/SHOT кнопки на передней панели
7	PLAY	Тоже, что и PLAY/AUTO кнопки на передней панели
8	Клавиши направления/ ENTER	То же, что и DIRECTION/ENTER кнопки на передней панели
9	PTZ	То же, что и PTZ/IRIS- кнопки на передней панели
10	PREV	Тоже, что и PREV/FOCUS-кнопки на передней панели

Если при попытке управления, нет реакции устройства на нажатие любой кнопки ИК пульта, выполните следующие действия:

- 1. Зайдите Меню -> Настройки -> Основные -> Дополнительные при помощи кнопок панели или мыши.
- 2. Запомните Номер устройства (по умолчанию 255). Этот номер предназначен для всех ИК пультов.
- 3. Нажмите кнопку DEV на пульте.
- 4. Введите на пульте Номер устройства из шага 2.
- 5. Нажмите кнопку ENTER на ИК пульте. Если индикатор Status горит, ИК пульт функционирует нормально.

Если индикатор Status не горит и пульт ДУ по-прежнему не работает, выполните следующие действия:

- 1. Проверьте дополнительно установку батарей, и что их полярность не перепутана
- 2. Проверьте, что батареи находятся в рабочем состоянии
- 3. Проверьте, не закрыт ли приемник ИК на устройстве.

УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Если Ваш пульт ДУ по-прежнему не работает, поменяйте его или обратитесь к Вашему продавцу.

Внимание: батарейки 2хААА должны быть установлены в пульт до начала работы.

Работа USB мыши

Клавиша	Действие	Описание
	Одиночное нажатие	Живое видео: выбор канала и отображение быстрого меню на выбранном канале Меню: выбор и вход в пункты меню
Левая	Двойное нажатие	Живое видео: Переключение между режи- мами отображения одного канала и мультика- нального режима
клавиша	Нажатие и перетаски- вание	Зона маскировки и детекция движения: установка рабочей области экрана. Отображение данных: изменение положения даты/времени и названия камеры на экране. Зум: перетаскивание и выбор зоны увеличе- ния. Живое видео: перетаскивание быстрого меню канала
Правая клавиша	Одиночное нажатие	Живое видео: отобразить меню Меню: выход в предыдущий пункт меню
Kasäauva	Прокрутка вверх	Живое видео: предыдущий экран Меню: появляющееся при нажатии правой клавиши: предыдущий пункт
КОЛЕСИКО	Прокрутка вниз	Живое видео: следующий экран Меню: появляющееся при нажатии правой клавиши: следующий пункт

Описание иконок

KAMEPA 1

ГРАФИЧЕСКИЙ ИНТЕРФЕЙС

Имя камеры

Профессиональные 4К IP видеорегистраторы

Краткое руководство пользователя



ГРАФИЧЕСКИЙ ИНТЕРФЕЙС

В дальнейшем при входе будет необходимо просто ввести заданный пароль.

2. Выбор языка системы. Можно вы-

брать Русский или Английский язык. Если

язык был изменён, устройство будет перезагружено, после чего помощник появится

ещё раз.



Рис. 8 Ввод пароля.



Рис. 9 Выбор языка.

Быстрая настройка

После включения видеорегистратора, автоматически запускается помощник. Он поможет быстро установить основные настройки. Для возврата в предыдущий пункт настроек, нажмите «Пред». Для сохранения изменений (если они были) и перехода к следующим настройкам, нажмите «Применить» или «След». Для отмены изменений и выхода из помощника, нажмите «Отмена» или «Выйти».

Иконки отображаются в каждом окне, в правом верхнем углу. Можно отключить

или изменить положение на экране имени канала, текущей даты и времени.

2013-05-28 11:43:19 Вт Дата и время, установленные на видеорегистраторе

движения, закрытие камеры

Запись включена

Сработала тревога по причине: потеря видео, детекция

1. Создание пароля администратора.

Первое окно помощника предлагает создать пароль администратора (пароля по умолчанию нет). Пароль обязательно должен содержать буквы и цифры, и иметь не менее 8 знаков. В правом поле отображается надёжность введённого пароля.

Пользователь	admin	
Создание нов	*******	Сильный
Подтвердите	******	
заглавных бук	в, специальных си	мволов. Необходима

Рис.7 Создание пароля администратора. 3. Активация помощника при включении видеорегистратора. Если галочка установлена, каждый раз при включении видеорегистратора будет появляться помощник и предлагать настроить основные параметры. При снятии галочки, помощник не будет появляться после включения видеорегистратора.



Рис. 10 Активация помощника.

Профессиональные 4К IP видеорегистраторы

Краткое руководство пользователя



ГРАФИЧЕСКИЙ ИНТЕРФЕЙС

4. Установка даты и времени. Можно выбрать необходимый часовой пояс, установить формат даты (ГГГГ-ММ-ДД / ММ-ДД-ГГГГ / ДД-ММ-ГГГГ), установить системную дату и время.

Часовой полс (GMT 404.00) Мозсой, SLPetersburg Формат даты Др.Мм-ГГГГ Системная дата 17-10-2014 □ Время системы 10:53:52 · ·

Рис. 11 Установка даты и времени.

5. Настройка сети. Можно выбрать скорость сети. По умолчанию не стоит галочка DHCP – автоматического получения настроек сети (рекомендуется проставить). При этом, если в сеть подключен роутер/маршрутизатор, то видеорегистратор получит настройки сети автоматически. При снятой галочке можно задавать настройки сети вручную (IP адрес, Маска подсети, Шлюз, DNS).

6. Включение облачного сервиса Р2Р. Для активации облака необходимо поставить галочку «Вкл» (по умолчанию стоит). Не рекомендуется менять сервер, установленный по умолчанию.

Можно включить шифрование потока (не рекомендуется), при этом для добавления в удалённое ПО iVMS каждого канала регистратора надо вводить код подтверждения (указан в строке ниже).



Рис. 12 Настройка сети.

Тип доступа	Облако Р2Р		
Адрес сервера	dev.hicloudcam.com	Выбор	
Включить поток ш			
Код Подтверждения	BSBFCI		
Статус	Всети		

Рис.13 Включение облачного сервиса Р2Р.

ГРАФИЧЕСКИЙ ИНТЕРФЕЙС

7. Настройка портов. На данной странице можно назначить порты сервера, HTTP, RTSP. Также включить функцию автоматического открытия портов (UPnP) и DDNS



Внимание:

при включении функции DDNS облако P2P будет не активно.

	Помощник		
Порт сервера	8000		
Порт НТТР	80		
Topt RTSP	554		
BKA. UPhP			
DDNS	0		
DDNS провайдер	HIDDNS		
Страна, область	Выбор		
Адрес сервера	www.hiddns.com		
Доменное имя DVR			
Статус	DDNS отключен.		
Пользователь			
Пароль			
	Пред.	След	Выйти

Рис.14 Настройка портов.

8. Инициализация жёсткого диска. При

подключении нового жёсткого диска, его необходимо инициализировать для корректной работы с видеорегистратором. При этом диск будет отформатирован и все данные с него будут удалены.

Ом	Емкость	Статус	Свойство	Тип	Свободное
01	OMB	Не существует	Чтение/3	Локаль	OMB
2	OMB	Не существует	Чтение/3	Локаль	OMB
17	OMB	Выключен	Чтение/3	NAS	OMB
					Иниц.

Рис.15 Инициализация жёсткого диска.

9. Настройка записи. Предлагается для одного канала (по умолчанию – первого). Можно включить запись, если поставить галочку напротив «Начать запись». Далее надо выбрать тип записи – она будет вестись постоянно или только по детектору движения. Выбранные настройки можно скопировать на все остальные каналы (или выбрать несколько каналов, для которых необходимо установить такие же настройки), нажав клавишу «Копия».



Рис.16 Настройка записи.

Краткое руководство пользователя



ГРАФИЧЕСКИЙ ИНТЕРФЕЙС

Доступ через облачный сервис Р2Р

Шаг 1

Подключите интернет кабель в LAN разъем видеорегистратора. Включите питание. После загрузки помощник предложит установить настройки сети (Рисунок 6). Выберите DHCP (рекомендуется). Если Вы уверены, что сможете ввести настройки сети правильно, можете снять галочку DHCP и ввести настройки вручную.

Шаг 2

Для активации сервиса P2P войдите в пункт «Меню->Конфигурация системы->Сеть->Платформы доступа» и поставьте галочку «Вкл.». Для сохранения настроек нажмите «Применить».

۲	@	₩a	ı.		TŞ.		50	G2	0					
@ 06	щие		🖣 Общие	Платфор	мы доступа	PPPOE	E DDNS	NTP	Email	SNMP	NAT	Дополнительные	3G	►
			Вкл.											
			Тип досту	ma		Облако	P2P						~	
.Ф. Тр			Адрес сер	вера		dev.hicld	oudcam.com	1		Вь	бор			
			Включить	поток шиф	рования									
			Код Подт	зерждения		BSBFCI								
▲ Пр	едупреждения		Статус			В сети								
A no.	њзователь													



Шаг З

Для удалённого подключение необходимо знать уникальный номер (9-значный) и код проверки (6-значный). Код проверки можно посмотреть на той же странице, где происходит активация облака в строке «Код подтверждения».

При вводе кода все буквы должны быть в верхнем регистре. Уникальный 9-значный номер устройства можно посмотреть двумя способами: 1) на стикере, размещённом на дне устройства смотреть пункт «Serial №»

ГРАФИЧЕСКИЙ ИНТЕРФЕЙС

(или считав QR-код); 2) в пункте «Меню- >Обслуживание->Сведения о системе->Сведения об устройстве >Серийный номер» вторая группа из 9 цифр и есть этот уникальный номер: например 473001384.

۲	•	-	4	5	-	Gø	56 (0	Ofci	туживание
Свед	ения о сист	геме		Сведени	я об устро	истве	Статус канала	Запись камер	ы Сеть	Статус диска
		рнала		Имя у	стройства			Embed	Ided Net D	VR
и Конф	игурация			Модел	ъ			05-71	DB-MA SH	
0540				Серии	ный номер	0		08201	0715AAU	#473009384 MCVU
с Обно	вление по			Верси	я прошивк	и		V2.2.1	3. Build 14	0714
# No yr	иол.			Верси	я кодир.			V5.0, E	Build 1404	11
🎗 Дете	кция			Код пр	оверки			IOJIXO		

Рис.18 Уникальный номер устройства.

Шаг 4

Для удалённого подключения с мобильного телефона или планшета через iVMS 4.5 PRO:

1) установите и откройте программу (см.пункт «Доступ с мобильных устройств»).



iVMS 4.5PRO Рис. 19 Запуск приложения iVMS 4.5 PRO.

Профессиональные 4К IP видеорегистраторы

Краткое руководство пользователя



ГРАФИЧЕСКИЙ ИНТЕРФЕЙС

4) для добавления устройства нажмите +.

0	* 🛡 🔟 💼 15:	33
	Учетная запись	
	Рис.22 Устройства.	

5) считайте QR-код на корпусе устройства или нажав на «карандаш» введите уникальный номер (9-значный) и код проверки (6-значный), расположенные в меню (см. Шаг 3).



Рис.23 Добавление устройства.

ГРАФИЧЕСКИЙ ИНТЕРФЕЙС

2) выберите пункт «Параметры облака Р2Р».



Рис.20 Cloud P2P.

3) введите «Имя пользователя» и «Пароль» от Вашей учётной записи Р2Р (если Вы ещё не зарегистрировались, необходимо нажать «Регистр.» и зарегистрировать личный кабинет).



Рис.21 Вход в учётную запись Р2Р.

Профессиональные 4К IP видеорегистраторы

Краткое руководство пользователя

NOVICON PRO

ГРАФИЧЕСКИЙ ИНТЕРФЕЙС

Шаг 7

Зарегистрируйтесь в облачном сервисе, нажав на клавишу «Регистрация».

	Network0% CPU.1% Memory.12% admin 15.43.	4.4	
G [*]			
сервер 📾 Группа			
Организация	Устройство для управления (0)		
📾 Устройство кодирования	Вход Репистр		
P2P Cloud Servers			
You can add P2P			

Рис.26 Регистрация.

Шаг 8

Заполните данные для регистрации: имя аккаунта, пароль, подтверждение пароля, e-mail, код с картинки. Затем нажмите «Получить код подтверждения». На указанный e-mail адрес будет выслан проверочный код, который необходимо ввести в последнюю строку. Для завершения регистрации нажмите «Регистрация».

Register F	P2P Cloud Account	×
P2P Cloud Account:		
Пароль:		
Подтв. пароля:		
Email:		
Код безопасности:	EZNH OF	НОВ
	Получить код подтвер	
Код подтверждения электронной почты:	Пожалуйста, введите полученны	
	Регистр Отм	ена

Рис.27 Данные для регистрации.

ГРАФИЧЕСКИЙ ИНТЕРФЕЙС

6) выберите устройство для просмотра и нажмите «Начать отображение в реальном времени».

Шаг 5

Для удалённого подключения на компьютере, откройте программу iVMS 4.1 и выберите раздел «Управление устройством», нажав на Домик в левом верхнем углу.

1000									
Care +									
Begg +									
	🗷 Упровление устро								
Помощь •	🚨 Настройки собыл	eñ							
	🔄 расписание запи	ы			Alexan secondary	UDA Reserves			
an scrpswo	Управление акка;	00044		Montenad	Apples, Kompre	TOARESTOCE	Other terms are	ownerpoeare	
BB Device of	Lef Skypeikn			Серийный № устр	pokcra.	Cran	ус пользо Статус	CHDD CTa	гус зая
Добавит	Kombielypaties cer	темы		ANT CONTRACTOR OF STREET,	CONTRACTOR OF THE OWNER, NAME OF TAXABLE	etter Q	0	0	
	•4 Вецание								
	Этравление скран	нюй системой уст	ройства						
	Эправление 1/О								
	🕲 Cineñep								
	Созбщение очерн Сві Созбщение очерн	id#							
	Coobugerine over	ian							
	See Coodulative over	оди • Устройства Онп	288× (4)	Обнов	каждые 15с				
	Cootustene over	оди устройства Онго Добавить в кл.	айн (4) Добаянть все	Обков. Изменить Net.	каждые 15с	по умоли	Gun	ълровать	
	Cooduatence over	ди Устройства Онгл Добавить в кл. вр	айн (4) Добавить все Тип устройства	Обнов. Изменить Net Парт к С	кандын 15с Восст парспя Герийный НЭ устройст	по умоти а	Ourn Start Time	ълровать Деб	
	Cooffigerene over	устройства Онт Добавить в кл. в ^р 192.168.0.198	айн (4) Добакить все Тип устройства АR1916	Обжов. Изменить Net. Порт к С 8000	каждые 15с Восст пароля Герийный № устройст	по умоти з	Start Time 2014-11-28	ылровать Деб 13.45.35 Да	
Устройства код	урования моут бить	ди Устройства Онт Добавить в кл. 192.168.0.180 192.168.0.2	aike (4) Добавать все Tan ycrpolicmas AR1916	Обжов Изменить Net Перт к	кахудые 15с Восст паропа Герийный № устройст	no yastriv a	Our Start Time 2014-11-28 2014-11-27	ылровать Доб 13.45.35 Да 07.41.13 Нет	
Устройства код добавление Dr#Divestrumers	арования молт бить РОЗВОИМЯ	оди устройства Онгл Добавить в кл. IP 192.168.0.198 192.168.0.2 192.168.0.6	aik (4) Dodaam ace Tan ycrpoicesa AR1916	Обжов. Изменить Net. Порт к С 8030 8030 8030	каждые 15с Восст пароля Герийный НВ устройст	no yuutev a	Gun Start Time 2014-11-28 2014-11-27 2014-11-27	ылровать Доб 113.45.35 Да 107.41:13 Нет 107.42.37 Нет	,

Рис.24 Управление устройством.

Шаг 6

Нажмите «Добавить новый тип устройств». Выберите тип «Р2Р».

Организация	Устройство для у	правления (2)						
Устройство кодирования	Добавить уст	Измен	удаление	Удал конфил	VCAResource	Обновить во	Фильтр	ровать
B Device on Cloud		Добави	ть новый тип устр	ойств	ж	noniso. Ctr	arye HDD	Cratyc sat
🔶 Добавить новый тип устр								۲
	Выберите тип устро	йства для клиента:				0		0
	Ten yctpolicrea:							
	27 Manualization		C Manadam					
	E Perponetteo	rolfshoresense	- superior	Lo Merchhabbergeren				
	-			1				
	🗇 storage sen	er.	☑ P2P					
	 storage sen Stream Med 	ver ka Server	☑ P2P]				
	Storage sen	ver ka Server silicrea	☑ P2P]				
	Storage sen	ver ka Server sekcrea	₽ ₽2₽]				
	Storage sen	ole la Server solema	₽29	OK	т Отменка			
	Storage sen	ver la Server solcres	₽2₽	α	Отмона			
1	storage sen storage sen steam Med Mectoyeques ten yctpe yctpolictea Geru	ver is Server solerna nike (5)	Othos a	ок акрые 15с	Titebsa			
	Sterage ser Steam Med Hectpycust two yctpo Ycrpolicesa Cent Zofoarru e xn	чег Ка Server ойство ийн (5) Добаангь все	✓ P2P Oteose a	ОК аздрые 15с Восст. пароля I	т Отмена		мпыровањ	
	Storage see Steam Med Viertpeliens Cons Zofaams e sn IP	нег Ка Зелчег ойство міни (5) Добавить все Тип устройства	№ Р2Р Обнов. к Обнов. к Изменнъ Net	OK asqtue 15c Bocct napone i pedeud NI yctpołctz	2 0160H3 20 JM07H	o Start Tim	мльтровать Ф	, Доб
	Storape see Storam Med Macropeans ten yerpe Verpoäctsa Centr DoSasma s m IP 102.168.0.5	чег ka Server ойство ийн (5) Добавить все Тап устройства		OK auguse 15c Bocct napone / periesuid NH yctpolects	т Отырна 10 умсли 1.	G Start Tim 2014-12-	wnstposats # 02 07:33:33	, Доб [*] Нет
	Storape see Storam Med Verpolicities Own Robustines Court Policities Court IP 192,168.0.5 192,168.0.2	ver is Server skires kire (5) Dofaserte sce Ten yctpolictea		ОК акцине 15с Восст. пароля / рийный № устройста	т Отмени 10 умоги 1.	0 Start Tim 2014-12- 2014-12-	wrisiposais e 02 07:33:33 02 07:33:41	, Doš (* Her Her

Рис.25 Тип подключаемых устройств.

Профессиональные 4К IP видеорегистраторы

Краткое руководство пользователя

NOVICON PRO

ГРАФИЧЕСКИЙ ИНТЕРФЕЙС

Шаг 9

Далее нажмите «Вход» и введите логин и пароль Вашего аккаунта.





Шаг 10

Для добавления устройства нажмите «Добавить устройство» и введите в верхнюю строчку уникальный 9-значный номер, а в нижнюю строчку 6-значный проверочный код (см. Шаг 3). Затем нажмите «ОК».

	Network0% CPU:0% Memory9% admin	14:12:49 B _ = *
I I I X		
cepsep 📹 Epynna		
Организация	Устройство для управления (5)	
и устройство кодирования	Добавить уст Удаление уст Вход Блокировать Cloud Storage Account engine of	жлыгровать
P2P Cloud Servers	Имя устройства IIP Серийный	1
 ф добавить новый тип устр 	Дооавить устройство ×	
	Cepullinuk Kog Besonacinectric	
	ОК Отмена	
You can add P2P		
A 2 4		× = *

Рис.29 Добавление устройства.

ГРАФИЧЕСКИЙ ИНТЕРФЕЙС

Шаг 11

Добавьте группу. Для этого перейдите на вкладку «Группа», нажмите «Добавить группу», введите имя группы и нажмите «Ок». Можно создать группу по имени устройства, для этого необходимо проставить галочку «Создание группы по имени устройства».

ROVING IVMS4.1		letwork:0% CPU:41% Memory:12%		admin 15:23:32 🔒 -	- = ×
сервер Группа					
🝃 Добавить гру 🍞 Удалить гру.	. Ресурсы группы AR1916				
Поиск.	О 🕂 Импорт Изми	ен Удаление Удал. ко	онфиг VCA Configura	Фильтровать	
🛨 🏐 N29WP	Псевдоним.	* IP	14	Серийный № устройста.	
🛨 📛 N23WP					
		Добавить группу	×		
	Имя группы:	1			
	Создани	в группы по имени устройства			
			-		
		OK OTM	ена		
		المحمد			

Рис.30 Вход в аккаунт.

Шаг 12

Для добавления камер к просмотру необходимо выбрать пункт «Кодирование каналов» и нажать «Импорт».

ROVIRAMIERO IVMS4.1	Network:0% CPU:68	% Memory:12%	admin 15:33:44 🔒 🗕 🗖 🔻
cepsep Fpynna			
🝃 Добавить гру 🍞 Удалить гру	Ресурсы группы AR1916		
Поиск.	🕹 Импорт Измен Удален	ие Удал. конфиг VCA Configu	ига Фильтровать
 • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	Псевдоним	jiP	Сарийный № устройста.

Рис.31 Импорт камеры.

Краткое руководство пользователя



ГРАФИЧЕСКИЙ ИНТЕРФЕЙС

Шаг 13

В появившемся окне слева отображаются устройства и каналы на каждом устройстве, которые можно добавить для просмотра. В правой стороне отображаются группы, в которые добавляются каналы (можно добавлять в одну группу каналы с разных устройств). Для добавления всех устройств со всеми со всеми каналами нажмите «Импортировать все», для добавления только одного устройства нажмите (при этом будет создана папка с именем этого устройства), для добавления выделенного канала нажмите «Импортировать». Для обновления списка нажмите .

	Импорт		
Кодирование каналов 🎝 Тревожный вход			
Выберите устройство Все	~		
Кодирование каналов		Группа	÷
N20WP		Поиск.	۵
		🖶 📥 N29WP-Кодировани	е каналов
PERA		🛨 😂 N23WP-Кодировани	е каналов
224		🛨 📥 engine-Кодирование	е каналов
		😂 AR1916-Кодировани	е каналов
N23WP	% 😪 <		
	Импорти	провать	
	Импор	T PCO	
	UNITOP		



Шаг 14

После добавления выбранных каналов в группу, двойным щелчком мыши на любой из камер откройте окно настроек камеры. В данном окне необходимо: задать имя камеры, выбрать основной или дополнительный поток, установить протокол передачи, ввести проверочный 6-значный код в графу «Проверочный код» (Encryption Key).

Для быстрого назначения всех установок для остальных каналов нажмите

ГРАФИЧЕСКИЙ ИНТЕРФЕЙС

«Копия на» и выделите необходимые камеры (название при этом будет изменено только на одной, исходной, камере). Нажмите «Ок» для сохранения настроек.

	измен. камер	8
Имя:	N23WP_Камера1	
Тип камеры:	Основной поток	~
Тип протокола:	TCP	~
Encryption Key:		1
Encryption Key:		
	1	
Копия на.		

Рис.33 Изменение настроек камеры.

Внимание:

для корректного отображения камеры необходимо ввести проверочный код. Чтобы закрыть окно импорта, нажмите 🔀 в правом верхнем углу.

NOVICON PRO

Профессиональные 4К IP видеорегистраторы

Краткое руководство пользователя

NOVICON PRO

ГРАФИЧЕСКИЙ ИНТЕРФЕЙС

Шаг 15

Для просмотра камер выберите пункт «Вид – Основной ракурс». В левой части будут отображаться добавленные устройства. Разверните папку группы, камеры из которой необходимо просматривать, нажав на 💽 слева от неё. Перетащите требуемые каналы в любое из окон просмотра справа (при двойном нажатии на камеру, она также начнёт отображаться в выделенном окне справа).



Рис.34 Просмотр камеры.

ГРАФИЧЕСКИЙ ИНТЕРФЕЙС

Доступ с мобильных устройств

Для доступа к устройствам с мобильных телефонов или планшетов, необходимо использовать программу iVMS 4.5 PRO для смартфонов и планшетов на платформе Android и iOS.



Для того, чтобы скачать приложение:

- Войдите со своего мобильного устройства в Google Play (для Android) или AppStore (для iOS).
- 2) Введите в строке поиска название приложения – «iVMS 4.5 PRO».

iVMS 4.5 PRO

 Нажмите на кнопку «Установить» и дождитесь окончания загрузки, значок приложения появится на рабочем столе.

Приложения имеют сходный интерфейс. Введите логин и пароль от своей учётной записи в облачном сервисе P2P и все добавленные устройства будут доступны к просмотру на мобильном.

NOVICAM PRO

Профессиональные 4К IP видеорегистраторы

Краткое руководство пользователя



СПЕЦИФИКАЦИЯ

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Модель	NR1804	NR1808	NR2816	NR2816-P8	NR4832	
СИСТЕМА						
Процессор	HiSi	licon	HiSilicon			
Производительность	Мультиплекс (одновременно: живое видео,запись, воспроизведение, сеть, архивирование, меню)		Мультиплекс (одновременно: живое видео,запись, воспроизведение, сеть, архивирование, меню)			
Операционная система	Интегрированн	ная OS Linux	Интегрированная OS Linux			
Графический интерфейс	Русифицирован. Основное, всплывающее и быстрое меню		Русифицирован. Основное, всплывающее и быстрое меню			
Ограничение доступа	Администратор + Пользователь (установка прав доступа, ручная блокировка)		Администратор + Пользователь (установка прав доступа, ручная блокировка)			
Журнал событий	Тип, дата и время со	Тип, дата и время события, подтип		Тип, дата и время события, подтип		
ВИДЕО/АУДИО	1					
Видеовыход	1 x HDMI (4K (3840x2160 30hz), 2K (2560x1440 60hz) 1080P (1920x1080)) 1 x VGA 1080P (1920x1080)		1 x HDMI (4K (3840x2160 30hz), 2K (2560x1440 60hz) 1080P (1920x1080)) 1 x VGA 1080P (1920x1080)			
Входной поток	40 Мбит/с	60 Мбит/с	160 I	Ибит/сек	256 Мбит/сек	
Выходной поток	80 Мбит/с		160 Мбит/сек			
Аудиовход	1 x RCA, запись аудио совместно с видеосигналом		1 x RCA,	1 x RCA, запись аудио совместно с видеосигналом		
Аудиовыход	1 x RCA 1 x HDMI		1 x RCA 1 x HDMI			
Формат записи видео / аудио	H.265, H.264+,	Н.264 / Совместно с видео	Н.265, Н.264 / Совместно с видео		D	
Вывод на экран	Деление 1/4 каналов, зум, переключение каналов, скрытие камеры Настройка выхода (стандарт, светлый, мягкий, яркий)	Деление 1/4/6/8 каналов, зум, переключение каналов, скрытие камеры Настройка выход (стандарт,светлый, мягкий, яркий)	Деление 1/4/6/8/9/16 Настройк	/6/8/9/16 каналов, зум, переключение каналов, скрытие камеры łастройка выхода (стандарт, светлый, мягкий, яркий)		
Живое видео	4 x 8 Mpix (3840x1920) / 5 Mpix (2560x1920) / 3 Mpix (2048x1536) / 1080p (1920x1080) / 960p (1280x960) / 720p (1280x720) / D1 (704x576) / HD1 (704x576) x 25/30/50/60 к/c	8 x 8 Mpix (3840x1920) / 5 Mpix (2560x1920) / 3 Mpix (2048x1536) / 1080p (1920x1080) / 960p (1280x960) / 720p (1280x720) /D1 (704x576) / HD1 (704x576) x 25/30/50/60 κ/c	16 x 8 Mpix (3840x1920) (2048x1536) / 1080p (1920) (1280x720) / D1 (704x576) /	/ 5 Мріх (2560х1920) / 3 Мріх (1080) / 960р (1280х960) / 720р HD1 (704х576) x 25/30/50/60 к/с	32 x 8 Mpix (3840x1920) / 5 Mpix (2560x1920) / 3 Mpix (2048x1536) / 1080p (1920x1080) / 960p (1280x960) / 720p (1280x720) /D1 (704x576) / HD1 (704x576) x 25/30/50/60 κ/c	
Запись	4 x 8 Mpix (3840x1920) / 5 Mpix (2560x1920) / 3 Mpix (2048x1536) / 1080p (1920x1080) / 960p (1280x960) / 720p (1280x720) / D1 (704x576) / HD1 (704x576) x 25/30/50/60 к/с	8 x 8 Mpix (3840x1920) / 5 Mpix (2560x1920) / 3 Mpix (2048x1536) / 1080p (1920x1080) / 960p (1280x960) / 720p (1280x720) /D1 (704x576) / HD1 (704x576) x 25/30/50/60 к/c	16 x 8 Mpix (3840x1920) (2048x1536) / 1080p (1920) (1280x720) / D1 (704x576) /	32 x 8 Mpix 3840x1920) / 5 Mpix (2560x1920) / 3 Mpix 080p (1920x1080) / 960p (1280x960) / 720p (704x576) / HD1 (704x576) x 25/30/50/60 к/c (1280x960) / / D1 (704x576) x 25/30/50/60 k/c (704x576) x		



Профессиональные 4К IP видеорегистраторы

Краткое руководство пользователя



СПЕЦИФИКАЦИЯ

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Модель	NR1804	NR1808	NR2816	NR2816-P8	NR4832
ВИДЕО/АУДИО					
Воспроизведение	1 x 8 Mpix (3840x2160) 25/30/50/60 κ/c 1 x 5 Mpix (2560x1920) 25/30/50/60 κ/c 1 x 3 Mpix (2048x1536) 25/30/50/60 κ/c 4 x 1080p (1920x1080) 25/30/50/60 κ/c 4 x 960p (1280x960) 25/30/50/60 κ/c 4 x 720p (1280x720) 25/30/50/60 κ/c 4 x D1 (704x576) / HD1 (704x576) x 25/30/50/60 κ/c		2 x 8 Mpix (3840x2160) 25/30/50/60 κ/c 2 x 5 Mpix (2560x1920) 25/30/50/60 κ/c 4 x 3 Mpix (2048x1536) 25/30/50/60 κ/c 6 x 1080p (1920x1080) 25/30/50/60 κ/c 8 x 960p (1280x960) 25/30/50/60 κ/c 12 x 720p (1280x720) 25/30/50/60 κ/c 16 x D1 (704x576) / HD1 (704x576) x 25/30/50/60 κ/c		
Сеть	4 x 8 Mpix (3840x1920) / 5 Mpix (2560x1920) / 3 Mpix (2048x1536) / 1080p (1920x1080) / 960p (1280x960) / 720p (1280x720) / D1 (704x576) / HD1 (704x576) x 25/30/50/60 κ/c	8 x 8 Mpix (3840x1920) / 5 Mpix (2560x1920) / 3 Mpix (2048x1536) / 1080p (1920x1080) / 960p (1280x960) / 720p (1280x720) / D1 (704x576) / HD1 (704x576) x 25/30/50/60 к/c	16 x 8 Mpix (3840x1920) / (2048x1536) / 1080p (1920x (1280x720) / D1 (704x576) / H	5 Мріх (2560х1920) / 3 Мріх 1080) / 960р (1280х960) / 720р ID1 (704х576) х 25/30/50/60 к/с	32 x 8 Mpix (3840x1920) / 5 Mpix (2560x1920) / 3 Mpix (2048x1536) / 1080p (1920x1080) / 960p (1280x960) / 720p (1280x720) / D1 (704x576) / HD1 (704x576) x 25/30/50/60 к/c
Режимы записи	Ручной По расписанию По тревоге / По движению (Предзапись 0-30 сек, Постзапись 5-600 сек)		Ручной По расписанию По тревоге / По движению (Предзапись 0-30 сек, Постзапись 5-600 сек)		
Настройки каналов	Независимые для каждого: параметры записи, настройки детектора движения, маскировка области (4 зоны), цвет изображения, отображение имени, даты		Независимые для каждого: параметры записи, настройки детектора движения, маскировка области (4 зоны) цвет изображения, отображение имени, даты		
Объем записи на канал	10 Мбит - 106 Гб/сутки 8 Мбит - 84 Гб/сутки 6Мбит - 63 Гб/сутки 4 Мбит - 42 Гб/сутки 1 Мбит - 11 Гб/сутки 128 Кбит - 1.32 Гб/сутки 32 Кбит - 0.33 Гб/сутки (указан максимум, фактический зависит от скорости и качества записи)		10 Мбит - 106 Гб/сутки 8 Мбит - 84 Гб/сутки 6Мбит - 63 Гб/сутки 4 Мбит - 42 Гб/сутки 1 Мбит - 11 Гб/сутки 128 Кбит - 1.32 Гб/сутки 32 Кбит - 0.33 Гб/сутки (указан максимум, фактический зависит от скорости и качества записи)		
Поиск	По дате/времени По событию По меткам		По дате/времени По событию По меткам		
Режимы воспроизведения	Вперёд и назад / Нормальное / покадровое / замедленное (x1/2, x1/4, x1/8) / ускоренное (x2 - x256)		Вперёд и назад / Нормальное / покадровое / замедленное (x1/2, x1/4, x1/8) / ускоренное (x2 - x256)		
ИНТЕРФЕЙС					
	1 x SATA	A 3.5" 6T6	2 x SATA	.3.5" 6T6	4 х SATA 3,5" 6Тб HDD - основное хранение

НDD - основное хранение данных / инфо: статус, доступное время для записи, емкость 2 х SATA 3,5" 6Тб HDD - основное хранение данных / инфо: статус, доступное время для записи, емкость 4 х SAIA 3,5° 610 HDD - основное хранение данных / инфо: статус, доступное время для

записи, емкость

NOVICAM PRO

Профессиональные 4К IP видеорегистраторы

Краткое руководство пользователя



СПЕЦИФИКАЦИЯ

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Модель	NR1804	NR1808	NR2816	NR2816-P8	NR4832		
USB	2 x USB 2.0		1 x USB2.	1 x USB2.0, 1 x USB3.0: 2 x USB2.0, 1			
	Flash - архивирование, обновление ПО, конфигурация / инфо: статус, ёмкость, содержание Мышь - управление видеорегистратором (в комплекте)		Flash - архі Мышь - уг	Flash - архивирование, обновление ПО, конфигурация / инфо: статус, ёмкость, содержание Мышь - управление видеорегистратором (в комплекте)			
СЕТЬ	<u>.</u>						
Порт RJ45	1x10/100Мбит (ONVIF 2.5, TCP/IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, IPv6, UPnPTM, P2P, NAS)			1x10/100/1000Мбит (ONVIF 2.5, TCP/IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, IPv6, UPnPTM, P2P, NAS)			
Битрейт на канал	32 Кбит - 40 Мбит	32 Кбит - 60 Мбит	32 Кбит	32 Кбит - 160 Мбит			
WEB браузер	IE, Chrome (Windows	10 / 8 / 7 / VISTA / XP)	IE, Chrome (Windows 10 / 8 / 7 / VISTA / XP)				
CMS программа	iVMS 4.1 (Windows 10 / 8 / 7 / VISTA / ХР) - 64 канала на экран		iVMS 4.1 (Windows 10 / 8 / 7 / VISTA / ХР) - 64 канала на экран				
Мобильный клиент	iVMS 4.5 (Android, iPhone)			iVMS 4.5 (Android, iPhone)			
Облачный сервис	Cloud P2P: iVMS 4.1, WEB интерфейс - hicloudcam.com (Windows 10 / 8 / 7 / VISTA / XP) iVMS 4.5, ezviz (Android / iPhone / iPad)		iVMS	Cloud P2P: iVMS 4.1, WEB интерфейс - hicloudcam.com (Windows 10 / 8 / 7 / VISTA / XP) iVMS 4.5, ezviz (Android / iPhone / iPad)			
ΤΡΕΒΟΓΑ							
Условия срабатывания	ывания Потеря видео / детекция движения (7 уровней, 396 зон) Потеря видео / детекция движения (7 уровней, 396 зон) / закрытие камеры (3 уровня) / системный сбой / закрытие камеры (3 уровня) / системный сбой		Потеря видео / детекция движения (7 уровней, 396 зон) / закрытие камеры(3 уровня) / системный сбой / состояние датчиков(16 входов - НО/НЗ выбор в меню)				
Действия	Вывод изображения н Уведомление цент Уведомление по е	а монитор / Сигнал / ру наблюдения / email (картинка)	Вывод изображения на монитор / Сигнал / мони Уведомление центру наблюдения / домл- Уведомление по email (картинка) еmail ци		Вывод изображения на монитор / Сигнал / Уве- домление центру наблю- дения / Уведомление по email (картинка) / актива- ция выхода (4 реле)		

ФИЗИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Температурный режим	-10°C +55°C	-10°C +55°C		
Размер (ш х в х г)	260х45х222 мм	440х45х290 мм		440х70х390 мм
Питание	Постоянное 12В 1.5А, мощность 18Вт, внешний адаптер 100~240В, 50/60Гц (в комплекте)	Постоянное 12В 3.33А, мощность 40Вт, внеш- ний адаптер 100~240В, 50/60Гц (в комплекте)	АС 220В, мощность 15Вт	АС 220В, мощность 20Вт



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1. Транспортировка и хранение

- 1.1 Оборудование в транспортной таре перевозится любым видом крытых транспортных средств согласно действующим нормативам.
- 1.2 Условия транспортирования оборудования должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150-69.
- Хранение оборудования устройства в транспортной таре на складах изготовителя регламентируется условиями 1 по ГОСТ 15150-69.

2. Утилизация

Утилизацию продукции, содержащей электронные компоненты, необходимо производить в соответствии с местными законами и нормативными актами. Для подробной информации о правилах утилизации обратитесь к местным органам власти.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Гарантийные обязательства

NOVIcam гарантирует исправность изделия и его нормальную работу в течение трех лет, начиная с даты технического контроля, указанной в данном гарантийном талоне, при соблюдении условий, изложенных в Руководстве по эксплуатации.

Если в течение гарантийного срока в изделии обнаружится заводской дефект, NOVIcam по настоящей гарантии бесплатно произведет ремонт/замену изделия или его дефектных деталей в соответствии с приведенными ниже Условиями гарантийного обслуживания. Ремонт/ замена изделия или его дефектных деталей может производиться с использованием новых или восстановленных деталей по решению NOVIcam. В случае, если приобретенное Вами изделие марки NOVIcam будет нуждаться в гарантийном обслуживании, просим Вас обратиться к дилеру, у которого Вы приобретали данное изделие или в Единую службу поддержки (тел. 8-800-555-0520).

Данная гарантия распостраняется только на продукцию, выпускаемую компанией NOVIcam. Продукция, идущая в комплекте с устройствами NOVIcam, но выпускаемая сторонними производителями, имеет гарантию производителя и обслуживается в официальных сервис-центрах этого производителя.

Условия гарантийного обслуживания

1. В соответствии с данной гарантией NOVIcam дает обязательства на своё усмотрение осуществить ремонт или замену изделия, на которое распространяются условия настоящей гарантии. NOVIcam не несет ответственности за любой ущерб или убытки, связанные с данным изделием, включая материальные и нематериальные потери, а именно: средства, уплаченные при покупке изделия, потери прибыли, доходов, данных при использовании изделия или других связанных с ним изделий, а также косвенные, случайные или вытекающие как следствие потери или убытки.

2. Услуги по гарантийному обслуживанию могут быть оказаны в период до окончания гарантийного срока и только по предъявлении потребителем вместе с дефектным изделием гарантийного талона с четко проставленным на нем штампом ОТК. NOVIcam может потребовать от потребителя предъявления дополнительных доказательств факта покупки изделия, необходимых для подтверждения сведений, указанных в гарантийном талоне. NOVIcam может отказать в бесплатном гарантийном обслуживании, если информация на штампе ОТК нечитабельна (невозможно разобрать дату проведения технического контроля). Настоящая гарантия не распространяется также на изделия с измененным или неразборчивым серийным номером.

3. Во избежание повреждения, потери или удаления данных с носителей информации просим Вас извлекать такие устройства до передачи изделия на гарантийное обслуживание.

4. Все дефектные изделия/детали, которые подверглись замене на новые, переходят в собственность NOVIcam.

5. Настоящая гарантия не распространяется на:

- 5.1. периодическое обслуживание, ремонт или замену частей в связи с их естественным износом*;
- 5.2. расходные материалы (компоненты), которые требуют периодической замены на протяжении срока службы изделия, например, элементы питания;
- 5.3. риски, связанные с транспортировкой Вашего изделия «до» и «от» NOVIcam;
- 5.4. повреждения или модификации в результате:
 - а) неправильной эксплуатации, включая:



Профессиональные 4К IP видеорегистраторы

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

 неправильное обращение, повлекшее физические, косметические повреждения или повреждения поверхности, деформацию изделия или повреждение жидкокристаллических дисплеев;

 нарушение правил и условий установки, эксплуатации и обслуживания изделия, изложенных в Руководстве по эксплуатации и другой документации, передаваемой потребителю в комплекте с изделием;

 установку или использование изделия с нарушением технических стандартов и норм безопасности, действующих в стране установки или использования;

б) использования программного обеспечения, не входящего в комплект поставки изделия или в результате неправильной установки программного обеспечения, входящего в комплект изделия;

в) использования изделия с аксессуарами, периферийным оборудованием и другими устройствами, тип, состояние и стандарт которых не соответствует рекомендациям изготовителя изделия;

г) ремонта или попытки ремонта, произведённых лицами или организациями, не являющимися NOVIcam или официальными сервис-центрами NOVIcam;

д) регулировки или переделки изделия без предварительного письменного согласия с NOVIcam;

е) небрежного обращения;

ж) несчастных случаев, пожаров, попадания насекомых, инородных жидкостей, химических веществ, других веществ, затопления, вибрации, высокой температуры, неправильной вентиляции, колебания напряжения, использования повышенного или неправильного питания или входного напряжения, облучения, электростатических разрядов, включая разряд молнии, и иных видов внешнего воздействия или влияния.

6.Настоящая гарантия распространяется исключительно на аппаратные компоненты изделия. Гарантия не распространяется на программное обеспечение.

*Под естественным износом понимается ожидаемое уменьшение пригодности детали в результате износа или обычного воздействия окружающей среды. Интенсивность износа и долговечность детали, зависит от условий ее работы (характера нагрузки, величины удельного давления, температуры и т. д.), а также материала детали, регулировки, смазки, своевременности и тщательности выполнения работ по техническому обслуживанию, соблюдения правил и условий эксплуатации видеокамеры, изложенных в Руководстве по эксплуатации видеокамеры NOVIcam.

> Все возникающие вопросы Вы можете задать на форуме www.forum.novicam.ru

> > Адреса Авторизированных Сервисных Центров (АСЦ) Вы можете посмотреть на сайте www.novicam.ru

Собрано в Китае из оригинальных комплектующих производства Японии под контролем НОВИКАМ РОССИЯ





