Matrix-VI NFC K Net



## Инструкция по прошивке контроллера MATRIX-VI NFC K Net

## Подключение.

На контроллере устанавливается режим конфигурации с помощью перемычки в положение №6. В режиме конфигурации возможно обновление встроенного программного обеспечения (прошивки) контроллера.



Для входа в режим конфигурации необходимо установить перемычку и подключить контроллер к ПК с помощью USB кабеля (см. рис 3).



Рис.3 Подключение устройства по USB.

В этом режиме контроллер питается от шины USB и дополнительное внешнее питание подключать не обязательно. Нельзя подключать к компьютеру по USB более одного контроллера одновременно. После подключения в системе появится новый съёмный диск с меткой "USB-накопитель". В корневой директории этого диска находится текстовый файл "CONFIG.INI", в котором определены все параметры устройства (см. Параметры файла конфигурации в «Руководстве по эксплуатации»). После прошивки, в случае необходимости, можно отредактировать данный файл для корректной работы устройства в условиях конкретной системы.

## Прошивка.

Для обновления прошивки необходимо скопировать ROM-файл на внутренний флэш-диск устройства, а затем перезапустить устройство в рабочем режиме.

Открыть в окне «Проводника» на ПК папку со скачанной прошивкой (Например: matrix\_VI\_v1.7.rom). Скопировать прошивку в буфер обмена.

📊   🛃 🚽   v1.6				- 🗆 ×	
Файл Главная Поделиться Вид					
← → × ↑ 🛄 « MATRIX-VI NFC K Net > Прошивки > v1.6			✓ Ӧ		
Быстрый доступ Desktop	Имя	Дата изменения	Тип	Размер	
	matrix6_v1.6.rom	19.10.2020 12:26	Файл "ROM"	176 KB	

Matrix-VI NFC K Net

Открыть в окне «Проводника» на ПК съёмный диск с меткой "USB-накопитель". Вставить скопированную прошивку в корневую директорию этого диска.

💼   🕑 📑 =   USB-накопитель (k) — 🗆 >						
Файл Главная Поделиться Вид 🗸 🤘						
← → → ↑ → Этот компьютер → USB-накопитель (l:)		🗸 Ö 🔎 Поиск: USB-накопитель (I:)				
📰 Изображени 🖈 ^	Имя	Дата изменения	Тип	Размер		
MATRIX-III net	System Volume Information	07.10.2020 17:28	Папка с файлами			
MATRIX-VI NFC	CONFIG.INI		Параметры конф	1 КБ		
Z-2_RD-ALL_test	matrix6_v1.6.rom	19.10.2020 12:26	Файл "ROM"	176 КБ		

Корректно извлечь съёмный USB диск с меткой " USB-накопитель". Отсоединить USBшнур от контроллера. Подать питание 12 V на контроллер. Прошивка начнется автоматически. Во время прошивки на контроллере будут мигать светодиоды. После окончания прошивки контроллер перезагрузится и прозвучит короткий звуковой сигнал о готовности устройства.

После завершения прошивки можно проверить версию прошивки и настройки контроллера в файле конфигурации.