Паспорт IP видеокамеры.

- Работа в Сети
- 1.1 Подключение и настройка



- Убедитесь, что устройство находится в той же локальной сети что и маршрутизатор, по умолчанию IP-адрес 192.168.1.10
- Для изменения сетевых настроек камеры вам нужно установить «Device Manager», программа находится на сайте <u>www.optimuscctv.ru</u>.
- Запустить Device Manager, нажмите «IP-Search», Вы увидите IPадрес устройства, (см. рисунок ниже)

		1.0			Law and					-
NO.	192 162 10 46	1 Port	Destribe	Mac Address 00.12.15.62.22.01	GoudiD 54e0406512090	IP Address	192	168	10	46
	144.100.10.40	21001		40.14.14.47.14.91		Subnet Mask	255	255	255	. 0
						Gateway	192	168	10	1
								Same	ToPc	_
						HTTPPort	80	-		
						TCPPort	34567	=		
						Mac Address	00:12:1	5-57-72	101	
						CloudiO	540040	61709	6456	
									Mq	dły
			1.1.1			adminPsw		- 20	Adv	ance
Selec	tAL IP Ser	et 1	And Davies 1 Web Davies	I new I	But Confe					
				·				d 🗉	1	
DePa	eh 🗌			Browse	Export		55	34		
-	ana:			Broane	Upprade			2.0	s	

 Выберите устройство для изменения сетевых настроек (см. рисунок ниже), измените IP адрес, маску. шлюз и нажмите кнопку «Modify» для применения настроек.

IP Address	192 . 168 . 10 . 46					
Subnet Mask 255 . 255 . 255 . 0						
Gateway	192 . 168 . 10 . 1					
	SameToPo					
HTTPPort	80					
TCPPot 34567						
Mac Address 00:12:15:57:72:01						
CoudID	54e040b617090d5b					
	Modify					
adminPsw	Advance					

1.2 Заводские настройки ІР-камер

IP-адрес: 192.168.1.10

Маска подсети: 255.255.255.0

Шлюз: 192.168.1.1

Имя пользователя: admin

Пароль: нет пароля

ВНИМАНИЕ!!! ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ И СНИЖЕНИЯ РИСКОВ ВОЗДЕЙСТВИЙ В РЕЗУЛЬТАТЕ ХАККЕРСКИХ

АТАК ОБЯЗАТЕЛЬНО УСТАНОВИТЕ ПАРОЛЬ К УЧЕТНОЙ ЗАПИСИ АДМИНИСТРАТОРА

Помимо информации по конфигурации, можно увидеть Дополнительную информацию камеры:

HTTPPort - доступ через web-браузер.

TCPPort - доступ для программ и приложений

Mac Addres - мак адрес камеры.

CloudID – для подключения облачных

QR-код – упрощения для заполнения на мобильного приложения.

1.3 Авторизация

Откройте IE введите IP-адрес, установите плагин ActiveX, затем выберите язык интерфейса, далее введите логин и пароль для доступа к камере



Выбор языка интерфейса.

Окно авторизации



После авторизации выйдет на главную, выскачкет окно «тип битрейда».



Включаем поток, появится изображение.



Жмем отмену.

1.4 Програмное обеспечение

1.4.1 CMS находится на сайте www.optimus-cctv.ru

Установите CMS, запустите его, имя пользователя по умолчанию: super, пароль не требуется

CMS



Вход		x
Имя пользователя	super	
Пароль	Сохранить паро. 🗌 Автовход	
	Вход Отмена	

Главная страница:



И выполните следующие действия:

1.4.2 Устройства управления

Система-> Устройства



Добавить область:



Добавить устройство:

Angel State	_	_		_		_	×
C	*	1		4	2	-	
Botasin, co	Bolioso Collars	rte y cqualicipal	VERNITE	HHERET VCTRO	אמיוטפי ארוש	Тест снане	2
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1							
			0×	î.			
				-			

1.4.3 Добавить ІР-камеру

Гохранить				×
Nº	IP адрес	Порт	MAC	Vendor
	🗌 Добавлено	устра ІР па	иск поиск IPV6	вить устрої Изменить
	После завер	эше		
Иня	тест			
Тип	🔽 IP адре	с 🗌 Област		ud 🗆 IPV6
IP anner			1	
in output				
Порт	34567			
Иня	admin		Пароль	
Область	тест			
Vendor	H264DVR	•	1	
				1
	_	Ок	Отмена	

1.4.4 Варианты добавления ІР-камер:

- IP-адрес, доменное имя, серийный номер и MAC-адрес.
- Добавьте IP-адрес/IP-поиск или вручную добавьте IP-адрес.
- IP-поиск: Выберите «IP-поиск» и выберите IP-адрес, который необходимо добавить в программу.
- Вручную добавьте IP-адрес: Нажмите кнопку «добавить устройство», затем укажите, IP- адрес, TCP порт(34567 – по умолчанию), имя пользователя и пароль.

1.4.5 Чтобы подключить камеру дважды нажмите на имя устройства, затем выберите основной поток или дополнительный поток (см. рисунок ниже)



Устройство подключено успешно

Гарантия

Срок гарантии на оборудование составляет 24 месяца.

 выхода изделия из строя по вине покупателя (нарушения им правил эксплуатации, работа в недокументированных режимах, неправильная установка и подключение, превышение допустимой рабочей температуры, перегрев и т.д.);

 наличия внешних и/или внутренних механических повреждений (замятых контактов, трещин, следов удара, сколов и т.д.), полученных в результате неправильной эксплуатации, установки или транспортировки;

• наличия признаков ремонта неуполномоченными лицами;

 наличия повреждений, полученных в результате аварий, воздействия на изделие огня, влаги, попадания внутрь корпуса насекомых, пыли, посторонних предметов и т.д.;

 наличия повреждений, полученных в результате неправильного подключения изделия в электросеть и/или эксплуатации изделия при нестабильном напряжении в электросети, отклонение напряжения более 10%, а также отсутствия (или выполненного с отклонениями от стандарта) заземления;

• наличия следов электрического пробоя, прогар проводников и т.д.

Дата продажи