

- ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 2
- ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ 2
- ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ 2
- БЛОК УПРАВЛЕНИЯ SMARTROLL **4**
- ПРОГРАММИРОВАНИЕ ПРИВОДА 6
- ПРОГРАММИРОВАНИЕ ПУЛЬТОВ ДУ 7

БЛОК УПРАВЛЕНИЯ СВ-НВ220-8



Инструкция по программированию

© DoorHan, 10.2020

DoorHAN[°]

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Блок управления CB-HB220-8 предназначен для управления до 8 боллардами HB-220.

Болларды используются для ограничения проезда автотранспорта и организации парковочного пространства, а также применяются в качестве противотаранного устройства на объектах с повышенными требованиями по безопасности. В активном состоянии болларды представляют собой ограждающие столбы, надежно перекрывающие дорогу для проезда автотранспорта и сохраняющие открытым проход для пешеходов. При необходимости с помощью стационарного или дистанционного пульта управления боллард скрывается под землю, открывая проезд.

2. ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ



3. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

ВНИМАНИЕ! Перед началом работы с блоком управления (подключение, обслуживание) всегда отключайте питание.

Подсоедините провод заземления к соответствующей клемме на корпусе электропривода. Всегда прокладывайте сигнальные провода устройств управления и безопасности отдельно от питающего кабеля 220-240 В и силовых проводов электродвигателей, используя отдельные гофры или трубы.

Провода в кабеле должны быть защищены от контакта с любыми шероховатыми и острыми деталями.

Чтобы защитить электрические элементы от влаги, затяните гидроизолирующую переходную муфту кабельввода, повернув пластиковую гайку.

DoorHAN[°]____

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

3.1. СХЕМА БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ (ДО 8 БОЛАРДОВ)



Nº	Наименование	Описание
1	Емкостной выключатель	Если подключен один боллард, то включите один тумблер. Если подключено несколько боллардов, то включите соответствующее количество тумблеров (от 1 до 8 боллардов).
2	Трансформатор понижающий	Предназначен для выработки напряжения 12 В, для питания дополнительных аксессуаров и светодиодной подсветки.
3	Плата управления SMARTROLL	Управление боллардом, подключение устройств безопасности, запись пультов ДУ.
4	Автоматический выключатель	Предназначен для подачи питания на блок управления болларда, а также для его защиты от короткого замыкания и перегрузок.
5	Контакторы подачи питания	Предназначены для подачи напряжения на боллард/болларды для их подъёма/ опускания.
6	Клеммы	Соединяют провода, идущие от болларда, с блоком управления.
7	Таймер времени	Регулируют время подачи напряжения на боллард/болларды для их подъёма/ опускания.
8	Таймер установки режима работы све- тодиодов	Предназначен для выбора режима работы светодиодной подсветки.
9	Кнопка аварийного опускания болларда	Используется для аварийного опускания болларда в случае отсутствия напряжения в питающей сети.
10	AT/12	Клемма подключения батареи резервного питания.
11	EMRG	Клемма подключения клапана аварийного опускания.
12	LED	Клемма подключения подсветки.
13	Батарея резервного питания клапана аварийного опускания	Предназначена для аварийного опускания болларда в отсутствии электропитания.

4. БЛОК УПРАВЛЕНИЯ SMARTROLL

4.1. СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ

ВНИМАНИЕ! Провода должны быть защищены от контакта с любыми шероховатостями и острыми деталями. Все подключения проводите только при выключенном питании.



ВНИМАНИЕ! Если к клеммам «Stop» и «Ph.CL» не подключены устройства безопасности, установите между данным и общим контактами (GND) перемычку.

DoorHan[°]

БЛОК УПРАВЛЕНИЯ SMARTROLL

4.2. КЛЕММЫ БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ

Таблица 1. Описание клемм

_	Цвет	Разъем	Клеммы			
Тип			Nº	Обозначение	Подключение устройств	
ИЯ	Зеленый	XP5	1	SBS	Команда «Пошаговое управление». Замыкание контактов устройства, подклю- ченного к этой клемме, приводит к пошаговому управлению по схеме: откры- вание — стоп — закрывание — стоп.	
управлен			2	Open	Команда «Открывание». Замыкание контактов устройства, подключенного к этой клемме, приводит к срабатыванию блока управления на открывание.	
стройства			3	Close	Команда «Закрывание». Замыкание контактов устройства, подключенного к этой клемме, приводит к срабатыванию блока управления на закрывание.	
~			4	GND	Общий контакт	
СТИ	Оранжевый	XP6	1	Stop	Клемма «Стоп». Размыкание контактов устройства, подключенного к этой клемме, приводит к срабатыванию блока управления на остановку движения.	
ройства безопасно			2	Ph.CL	Клемма подключения устройств безопасности (NC). Данные устройства пред- назначены для предотвращения поднятия столба болларда в случае, если в проёме препятствие. Срабатывание устройств безопасности приводит к немед- ленному реверсу. Если столб болларда опущен, и датчики, подключенные к данным клеммам, сработали, то это предотвратит любое движение болларда на поднятие.	
Vc ⁻			3	GND	Общий контакт	
і питания уаров		XP7	1	(+)	Нестабилизированное напряжение +24 В	
Контакты аксесс			2	(-)		
суары	желтый	XP3	1	Evt Lamn	Контакты для подключения сигнальной лампы 220–240 В	
Аксес	Белый,		2	Ext.Eamp		
тора		XP2	1	M-N	Общая клемма электромотора	
иние мо	Серый		2	M-L1	Клемма на закрывание электромотора	
Пита			3	M-L2	Клемма на открывание электромотора	
аты	7	XP1	1	Ν		
ание пл	Красный		2	L	Подключение питания от сети 220–240 В и заземление	
Пита			3	PE		

DoorHan[°]

ПРОГРАММИРОВАНИЕ

4.3. СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ФОТОЭЛЕМЕНТОВ





ВНИМАНИЕ!

Если к клемме «STOP» не подключены устройства безопасности, установите между данным и общим контактами (GND) перемычку.

5. ПРОГРАММИРОВАНИЕ

5.1. ВЫБОР РЕЖИМА РАБОТЫ

Выбор режима работы осуществляется нажатием кнопки «Р». Количество нажатий будет соответствовать номеру выбранного режима работы:

- одно нажатие первый режим работы;
- два нажатия второй режим работы;
- три нажатия третий режим работы.

Выбранный режим работы отображается индикатором «Program». Количество миганий соответствует номеру установленного режима.

Таблица 1. Режимы работы платы

Режим работы	Опускание	Поднятие
1	Импульсное нажатие кнопки	Импульсное нажатие кнопки
2	Удержание кнопки	Удержание кнопки
3	Импульсное нажатие кнопки	Удержание кнопки

5.2. НАСТРОЙКА КРАЙНИХ ПОЛОЖЕНИЙ И АВТОМАТИЧЕСКОГО ЗАКРЫВАНИЯ

- 1. Убедитесь, что столб болларда находится в опущенном положении.
- Нажмите и удерживайте кнопку «Р», загорится индикатор «Program». Через три секунды прозвучит короткий звуковой сигнал, и столб болларда начнёт подниматься.
- 3. После полного поднятия столба болларда выдержите интервал 3–5 сек. и нажмите кнопку «Р». Программа запомнит время работы, прозвучит два коротких звуковых сигнала, и программа выйдет в рабочий режим.
- 4. Если требуется настроить функцию автозакрывания, то продолжайте удерживать кнопку «Р», нажатой в положении 3, пока не погаснет индикатор «Program» и не прозвучит короткий звуковой сигнал. Запустится таймер времени

DoorHan[®]_

паузы перед автоматическим закрыванием.

5. Выдержите необходимое время до автозакрывания и нажмите «Р» (максимальное время автозакрывания — 5 минут), прозвучит два коротких звуковых сигнала, и программа выйдет в рабочий режим.

5.3. СБРОС НАСТРОЕК НА ЗАВОДСКИЕ

- 1. Перед подачей питания на плату нажмите и удерживайте кнопку «Р».
- 2. Включите питание платы. Загорятся индикаторы «Remote» и «Program».
- 3. Через 10–12 секунд индикаторы потухнут, программа сбросит настройки на заводские и войдет в рабочий режим.
- 4. Отпустите кнопку «Р».

6. ПРОГРАММИРОВАНИЕ ПУЛЬТОВ ДУ

6.1. ОЧИСТКА ПАМЯТИ ПРИЕМНИКА

Нажмите и удерживайте кнопку записи пультов «R», индикатор «Remote» загорится красным светом. По истечении 10-ти секунд прозвучит длинный звуковой сигнал, индикатор погаснет и загорится на одну секунду в подтверждение стирания пультов, записанных в память. Отпустите кнопку записи пультов «R».

6.2. ЗАПИСЬ ПУЛЬТОВ В ПРИЕМНИК

Для записи пульта нажмите и удерживайте в течение 3-х секунд кнопку «R». Прозвучит короткий звуковой сигнал, и индикатор «Remote» загорится красным светом. Отпустите кнопку «R». Выберите на пульте дистанционного управления кнопку, которой впоследствии будете управлять работой привода. Нажмите два раза на выбранную кнопку, прозвучит короткий звуковой сигнал, и красный индикатор «Remote» мигнет один раз в подтверждение записи кода пульта в приемник.

Если в течение 10 секунд команда с пульта не поступила, то плата выйдет из режима записи пультов.



ПРИМЕЧАНИЯ:

- Появилась возможность записи многоканальных пультов, позволяющая раздельно управлять открыванием, остановкой и закрыванием.
- Многоканальный пульт занимает две ячейки памяти приемника.
- При переполнении памяти приемника прозвучит три средних звуковых сигнала, и индикатор «Remote» мигнет три раза (максимальное количество пультов в памяти приемника 60 шт.).

Для записи нескольких пультов повторите процедуру записи для каждого пульта.

6.3. УДАЛЕННОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ ПУЛЬТОВ

Пункты 1-4 необходимо выполнить в пятисекундном интервале:

- 1. Нажмите и удерживайте кнопку «2» (см. рис. на стр. 6) запрограммированного пульта.
- 2. Не отпуская нажатую кнопку «2», нажмите и удерживайте кнопку «1».
- 3. Отпустите зажатые кнопки.
- 4. Нажмите запрограммированную кнопку пульта, приемник войдет в режим «Программирование пультов» (прозвучит короткий звуковой сигнал, и индикатор «Remote» загорится).
- 5. На новом пульте управления дважды нажмите на кнопку, которой впоследствии будете управлять работой привода. Прозвучит короткий звуковой сигнал, и индикатор «Remote» мигнет один раз в подтверждение записи кода пульта в приемник.

6.4. УДАЛЕННОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ ПУЛЬТОВ ПРИ ПОМОЩИ МНОГОКАНАЛЬНЫХ ПУЛЬТОВ DOORHAN

1. Нажмите кнопку, расположенную на задней поверхности многоканального пульта DoorHan. Данная кнопка выводит плату управления в режим записи пультов (прозвучит короткий звуковой сигнал, индикатор «Remote» загорится) при условии, что данный пульт ранее был записан в плату управления.

DoorHAN[°]_

ПРОГРАММИРОВАНИЕ ПУЛЬТОВ ДУ

2. На новом пульте управления дважды нажмите на кнопку, которой впоследствии будет производиться управление работой привода. Прозвучит короткий звуковой сигнал, индикатор «Remote» мигнет один раз в подтверждение записи кода пульта в приемник.



ПРИМЕЧАНИЯ:

- Программирование пультов необходимо выполнять в радиусе действия приемника платы управления электроприводом.
- Номер кнопки можно определить по точкам на корпусе пульта.



DoorH AN [°]	ДЛЯ ЗАМЕТОК

DoorHan [°]	ДЛЯ ЗАМЕТОК

DoorH AN [°]	ДЛЯ ЗАМЕТОК

Поставщик систем безопасности TELECAMERA.RU



Концерн DoorHan благодарит вас за приобретение нашей продукции. Мы надеемся, что вы останетесь довольны качеством данного изделия.

По вопросам приобретения, дистрибьюции и технического обслуживания обращайтесь в офисы региональных представителей или центральный офис компании по адресу:

Россия, 143002, Московская обл., г. Одинцово, с. Акулово, ул. Новая, д. 120, стр. 1 Тел.: 8 495 933-24-00 E-mail: info@doorhan.ru www.doorhan.ru