# Внутренняя связь- комплект из двух телефонных трубок

# Модель TP-1K

## *Приложение к инструкции по эксплуатации на английском языке*

### Меры предосторожности

Перед началом работы следует внимательно прочитать инструкцию и точно соблюдать все данные рекомендации.

- Не следует устанавливать систему в помещениях с повышенной влажностью, например, в ванных комнатах, плавательных бассейнах, прачечных, кухнях и т.д.
- В месте установки аппарата должна обеспечиваться его вентиляция; например, нельзя устанавливать его на кровать, диван, коврик или другую поверхность, препятствующую прохождению потоков воздуха, а также производить установку в закрытых объемах: например, встраивать систему внутрь рабочего стола, различные ниши и т.д.
- Устройство не должно устанавливаться рядом с нагревательными приборами (радиаторами отопления, кухонной плитой и т.д.)
- Если система в течение длительного периода времени не будет использоваться, то отсоедините ее от источника питания (сети).
- Следует не допускать попадания внутрь через вентиляционные отверстия различных предметов и влаги.

### Функциональные части

| | |
|---|---|
| *Receiver* | *телефон* |
| *Screws* | *шурупы* |
| *Call button* | *кнопка вызова* |
| *Microphone* | *микрофон* |
| *Coiled cord* | *телефонный провод* |
| *Hook* | *рычаг* |
| *Battery lid* | *крышка батареи* |
| *Junction terminal* | *клеммы* |
| *Power Supply jack* | *вход от источника питания* |

### Инструкция по работе

1. Поднимите трубку и нажмите кнопку вызова. На другой станции прозвучит звуковой сигнал После завершения разговора повесьте трубку.
2. Если Вы слышите сигнал вызова на своем аппарате, то поднимите трубку и ответьте. После завершения разговора повесьте трубку.

### Проводка

Соедините проводами клемму (1) первого (set A) и клемму (1) второго (set B) аппарата, затем клемму (2) первого и клемму (2) второго. См. схему проводки на рисунке.

## Установка

### 1. Интерком

1) Вывинтите шурупы и отделите переднюю крышку аппарата от основания.
2) Подсоедините провода к клеммам.
3) Прикрепите основания к стене с помощью шурупов, а затем закройте крышку и заверните шурупы.

### 2. Батарея

Устройство может работать от 4 пальчиковых батареек любого типа (размер UM-3) (4×1.5 В).
Рекомендуется использовать алкалиновые батарейки, т.к. в этом случае увеличивается длительность работы.

**Примечание**: Если система не будет использоваться в течение длительного времени, то выньте батарейки.

### 3. Питание от сети

Система также может работать от источника 6 В пост.тока.
Для безопасности работы следует использовать адаптер пост. тока с регулируемым напряжением.

## Технические характеристики

| | |
|---|---|
| Напряжение питания: | 6 В пост. тока |
| Ток в режиме ожидания: | 15 мА |
| Макс. ток: | 70 мА |
| Эффективное расстояние: | 2 км (для проводов 0.65 мм) |
| Размеры: | 78 × 223 × 65 мм |