

## Переключение AHD 960P видеокамер в аналоговый режим (CVBS)

В камере на задней стороне платы найдите 8-ми пиновый разъём или на передней стороне платы контакты с буквенными обозначениями (G, L, R, E, U, D).

Перед изменением режима работы, отключите и включите питание камеры.

Для переключения камеры в **аналоговый режим (CVBS)** закоротите контакты G и L на пять секунд.

Для переключения камеры в **AHD режим** закоротите контакты G и R на пять секунд.

### Распиновка контактов:

