

## Переключение AHD видеокamеры в аналоговый режим (CVBS)

Данную инструкцию можно применять при отсутствии джойстика в видеокamере, но когда есть необходимость перевести камеру в аналоговый режим.

В камере на задней стороне платы найдите 8-ми пиновый разъём.

Перед изменением режима работы, отключите и включите питание камеры.

Для переключения камеры в **аналоговый режим (CVBS)** закоротите контакты 3 и 4 на пять секунд.

Для переключения камеры в **AHD режим** закоротите контакты 3 и 5 на пять секунд.

### Распиновка контактов:

