

РУССКИЙ - Инструкция

ПРОГРАММИРОВАНИЕ/НАСТРОЙКА ПУЛЬТА РАДИОУПРАВЛЕНИЯ:

Входящие в комплектацию пульты радиуправления запрограммированы и готовы к использованию.

Нажмите P1:

1 раз, чтобы запрограммировать R1 в моностабильном режиме
 2 раза, чтобы запрограммировать R2 в моностабильном режиме
 3 раза, чтобы запрограммировать R1 в бистабильном режиме
 4 раза, чтобы запрограммировать R2 в бистабильном режиме
 удерживайте кнопку на пульте радиуправления, которую вы хотите настроить, пока индикатор не начнет мигать.

Стирание кодов:

Существует два способа отмены.

Отмена одного кода:

Удерживайте кнопку P2 около 2 секунд.
 Отпустите кнопку; индикатор загорится.
 Нажмите на пульте радиуправления кнопку, которую вы хотите отменить.

Отмена всех заданных кодов:

Нажмите и удерживайте P2 до тех пор, пока не загорится индикатор (около 8 секунд).

