


## Паспорт АHD видекамеры

Поддерживаются только камеры 4 в 1.



### Режимы работы и их переключение.

Для переключения режимов работы (таких как АHD, TVI, CVI и CVBS) необходимо воспользоваться функцией управления OSD меню камеры из вашего регистратора. После открытия меню, необходимо перейти в раздел «OUTPUT», далее в параметре «OUTPUT MODE» выбрать нужный Вам режим работы камеры. После этого подтверждаем выбор нажимая «APPLY NOW». Камера будет перезагружена. Теперь для сохранения параметров необходимо вернуться в главное меню и выбрать параметр «EXIT&SAVE» в самом низу списка главного меню. Настройка параметров изображения осуществляется из пунктов меню «EXPOSURE» и «IMG».

### Гарантия

Срок гарантии на оборудование составляет 24 месяца.

В гарантии может быть отказано в следствии:

- выхода изделия из строя по вине покупателя (нарушения им правил эксплуатации, работа в недокументированных режимах, неправильная установка и подключение, превышение допустимой рабочей температуры, перегрев и т.д.);
- .
- наличия внешних и/или внутренних механических повреждений (замятых контактов, трещин, следов удара, сколов и т.д.), полученных в результате неправильной эксплуатации, установки или транспортировки;
- .
- наличия признаков ремонта неуполномоченными лицами;
- .
- наличия повреждений, полученных в результате аварий, воздействия на изделие огня, влаги, попадания внутрь корпуса насекомых, пыли, посторонних предметов и т.д.;
- .
- наличия повреждений, полученных в результате неправильного подключения изделия в электросеть и/или эксплуатации изделия при нестабильном напряжении в электросети, отклонение напряжения более 10%, а также отсутствия (или выполненного с отклонениями от стандарта) заземления;
- .
- наличия следов электрического пробоя, прогар проводников и т.д.

Дата продажи	
--------------	--