


## ЦВЕТНОЙ МОНИТОР ВИДЕОДОМОФОНА TANTOS JOLLI HD Wi Fi XL (ЦИФРОВОЙ)

**ЦВЕТНОЙ СЕНСОРНЫЙ 10"** монитор видеодомофона **TANTOS JOLLI HD Wi Fi XL** предназначен для полнофункциональной работы с подъездным **ЦИФРОВЫМ** аудиодомофоном типа **RAIKMANN** , **MARSHALL** и т.п.

На первый вход подключается только подъездная видекамера.  
Остальные входы монитора работают в штатном режиме.  
Имеется возможность управлять домофоном посредством **Wi-Fi**

### СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ



### ПРОГРАММИРОВАНИЕ НОМЕРА КВАРТИРЫ

Для записи номера квартиры необходимо замкнуть между собой **СЕРЫЕ** провода, затем с вызывной панели подъездного аудиодомофона 3 раза набрать необходимый номер квартиры ,дожидаясь после каждого набора хотя бы одного звонка на подъездном домофоне , затем его сбрасывая.  
После программирования **СЕРЫЕ** проводники разомкнуть и **ЗАИЗОЛИРОВАТЬ!**

Для настройки звука с подъездным аудиодомофоном есть две независимые регулировки:  
регулировка громкости в динамике и регулировка усиления микрофона видеодомофона