

НАЧАЛО РАБОТЫ

**CTV-IP-D6000**

Вызывная IP-панель для видеодомофонов

ВАША НОВАЯ IP-ПАНЕЛЬ

Вызывная IP-панель видеодомофона оснащена видеокамерой с широким углом обзора 130°, ИК-подсветкой и с разрешением 1920x1080 (2Мп). Панель оснащена встроенным контроллером-считывателем карт доступа стандарта MiFare. Вызывная панель поддерживает как проводное подключение к сети через стандартный сетевой коммутатор (роутер), так и беспроводное — по Wi-Fi. Управление панелью осуществляется с монитора видеодомофона и через мобильное приложение CTVisor IP.

Панель может быть запитана от коммутатора с поддержкой PoE-питания или от внешнего блока питания DC12V 2A.

Комплектация

- 1 Вызывная IP-панель CTV-IP-D6000
- 2 Монтажная пластина
- 3 Мастер-карта Mifare
- 4 Монтажный шаблон
- 5 20-пиновый коннектор
- 6 Саморезы (6 шт.), дюбели (6 шт.)
- 7 Шестигранный ключ (1 шт.)
- 8 Отвертка

Производитель оставляет за собой право изменять функциональные возможности, технические характеристики, комплектацию и упаковку без предварительного уведомления.

СПАСИБО, ЧТО ВЫБРАЛИ CTV!

КОНСТРУКЦИЯ IP-ПАНЕЛИ

Микрофон


Видеокамера

Считыватель

Индикаторы статуса

Динамик

Кнопка вызова




Сетевой интерфейс

Многофункциональный разъем: питание 12V DC, тревожные входы, RS-485, контакты для замка

Сервисный порт

Тампер «Антикража»



УСТАНОВКА



ВАЖНО: Обязательно отключите электропитание перед монтажом!

Установка без защитного козырька:

- 1 Приклейте монтажный шаблон к стене. Просверлите отверстия для винтов в соответствии с монтажным шаблоном. Удалите шаблон со стены.
- 2 Закрепите монтажную пластину на стене с помощью 4 саморезов из комплекта в соответствии с ранее просверленными отверстиями.
- 3 Установите вызывную панель на монтажную пластину и закрепите ее с помощью шестигранного винта из комплекта.

Установка с защитным козырьком (в комплект не входит):

- 1 Приклейте монтажный шаблон к стене. Просверлите отверстия для винтов в соответствии с монтажным шаблоном. Удалите шаблон со стены.
- 2 Совместите защитный козырек с монтажным шаблоном.
- 3 Закрепите монтажную пластину и защитный козырек на стене с помощью 4 саморезов из комплекта в соответствии с ранее просверленными отверстиями.
- 4 Установите вызывную панель на монтажную пластину и закрепите ее с помощью шестигранного винта из комплекта.

Рекомендуется устанавливать IP-панель на высоте 140 см от пола до линии ориентира на монтажном шаблоне.

Если вы не уверены в своих силах - рекомендуем доверить установку домофона квалифицированным специалистам.

АКТИВАЦИЯ

Для эксплуатации панели необходимо провести ее активацию после первого включения.


Активация при помощи IP-монитора

- 1 Откройте меню: Настройки - Система - Конфигурация - Управление устройствами - Главный домофон.
- 2 Нажмите на "Деактивировано" напротив названия вашей IP-панели - появится окно: "Активировать?". Пароль на панель будет такой же, как у монитора, с которого производилась активация. Пароль необходимо запомнить.
- 3 При необходимости измените сетевые параметры устройства вручную или включите DHCP-клиент для автоматического получения параметров.

Активация через веб-интерфейс

Параметры вызывной панели по умолчанию:

- IP-адрес: 192.0.0.65
- Порт HTTP: 80
- Имя пользователя: admin

- 1 Включите устройство и подключите его к сети.
 - 2 Введите IP-адрес в адресной строке веб-браузера и нажмите Enter
-  Компьютер и панель должны находиться в одной подсети.
- 3 Задайте пароль для вашей вызывной панели.
 - 4 Нажмите ОК для активации устройства.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Операционная система:
Embedded Linux



Полнодуплексная
аудиосвязь



Видеокамера 2Мп
1920x1080



Объектив
с углом обзора 130°



Невидимая ИК-подсветка
950нм



Тампер «Антикража»



Питание PoE или 12V DC



Габариты:
138 x 65 x 27 мм



Рабочая температура:
-40 ~ +55 °C



Рабочая влажность:
10% ~ 95%

УДАЛЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Удаленное управление панелью осуществляется при удаленном подключении к монитору видеодомофона, к которому подключена эта панель, либо при помощи официального мобильного приложения CTVvisor IP: найдите в Google Play или Apple Store приложение либо отсканируйте QR-код ниже и скачайте приложение.


Если вы не пользовались CTVvisor IP ранее, после установки зарегистрируйте учетную запись.



Google Play



Apple Store

-  Для успешного удаленного подключения необходим стабильно работающий канал связи с Интернет, как на стороне смартфона/компьютера, так и на стороне монитора/вызывной панели.

При удаленном управлении поддерживаются след. функции:

- Получение Push-уведомлений о вызове
- Видеосвязь с посетителем
- Двухсторонняя аудиосвязь с посетителем
- Возможность мониторинга живого видео в любой момент

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Пожалуйста, берегите себя!
Соблюдайте технику безопасности.



ВАЖНО: Обязательно отключите электропитание перед монтажом. Монтаж панели к сети 220В должен производиться только при выключенном питании!

При установке и дальнейшем использовании панели следуйте общим правилам электробезопасности эксплуатации электроприборов, а также требованиям нормативно-правовых актов по электробезопасности. В том числе:

- ! Избегайте установки изделия и прокладки проводов вблизи источников тепла (например, радиаторов отопления) и электромагнитных помех (например, телевизора, усилителя, радиоприемника и т.п.)
- ! Рекомендуется подключать панель к сети питания переменного тока 220В с использованием отдельного защитного автоматического выключателя
- ! Не применяйте моющие средства для чистки изделия - используйте только мягкую влажную тряпку.

Разборку и техническое обслуживание может осуществлять только сотрудник специализированного сервисного центра.

Устройство следует хранить в вентилируемом помещении при температуре от -10°C до +50°C и относительной влажности воздуха до 95%.

С подробной информацией об устройстве и инструкцией по эксплуатации ознакомьтесь на нашем сайте ctvcctv.ru

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия без предварительного уведомления. Реализация товара осуществляется в соответствии с действующими в РФ правилами продажи товаров. Дата изготовления указана на товаре в серийном номере. Устройство подлежит утилизации после утраты им потребительских свойств.

Ознакомиться с декларацией о соответствии можно на сайте ctvcctv.ru в разделе «Сертификаты».

Изготовитель: Ханчжоу Хиквижн Диджитал Текнолоджи Ко., ООО. Адрес: 310052, Китай, Ханчжоу, провинция Биньцзян, улица Кианмо, 555. Сделано в Китае. Импортёр: ООО «Сити Видео», Россия, 107023, г. Москва, ул. М. Семеновская, д. 3А, стр. 2, этаж 2, пом. 211

