

Подключение устройства

Если вы используете подключение напрямую через кабель Ethernet и не используете DSL/кабельный/спутниковый модем, то подключите кабель Ethernet сразу к порту Internet/WAN роутера и пропустите шаги 1,2,4 для завершения подключения.

*Изображения могут отличаться от фактического вида устройств.



Руководство по безопасному использованию

B2. Что делать если у меня пропал доступ в Интернет?

- 1 Отключите modem, выньте резервный аккумулятор, если он используется.
- 2 Подключите modem к порту Internet (или WAN) роутера с помощью кабеля Ethernet.
- 3 Включите роутер и подождите, пока он загрузится.
- 4 Включите modem.

Примечание: Если вы изменили имя и пароль беспроводной сети в ходе настройки, используйте новое имя и пароль для подключения к беспроводной сети.

Компания-изготовитель оставляет за собой право изменять настоящий документ без предварительного уведомления.

Сведения об ограничениях в использовании с учетом предназначения для работы в жилых, коммерческих и производственных зонах

Оборудование предназначено для использования в жилых, коммерческих и производственных зонах без воздействия опасных и вредных производственных факторов.

Правила и условия монтажа технического средства, его подключения к электрической сети и другим техническим средствам, пуска, регулирования и введения в эксплуатацию

Устройство должно устанавливаться и эксплуатироваться согласно инструкциям, описанным в руководстве по установке и эксплуатации оборудования.

Правила и условия хранения, перевозки, реализации и утилизации

Влажность воздуха при эксплуатации: 10% - 90%, без образования конденсата

Рабочая температура: 0°C~40°C

Допустимая температура для оборудования, используемого вне помещения, если предусмотрено параметрами оборудования: -30°C ~70°C

Температура хранения: -40°C ~70°C

Оборудование должно храниться в помещении в заводской упаковке.

Транспортировка оборудования должна производиться в заводской упаковке в крытых транспортных средствах любым видом транспорта.

Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделять устройство от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом — например, сдавать в специальные пункты утилизации. Изучите информацию о процедуре передачи оборудования на утилизацию в вашем регионе.

Информация о мерах, которые следует предпринять при обнаружении неисправности технического средства

В случае обнаружения неисправности устройства необходимо обратиться к Продавцу, у которого был приобретен Товар. Товар должен быть возвращен Продавцу в полной комплектации и в оригинальной упаковке.

При необходимости ремонта товара по гарантии вы можете обратиться в авторизованные сервисные центры компании MERCUSYS.

B3. Как восстановить заводские настройки роутера?

- 1 Подключите ваш компьютер к роутеру (по проводному или беспроводному подключению).

Проводное подключение: Отключите Wi-Fi на вашем компьютере и подключите компьютер к любому порту LAN роутера с помощью кабеля Ethernet.

Беспроводное подключение: Подключите компьютер к роутеру по беспроводному соединению. Имя сети (SSID) указано на нижней панели роутера.

- 2 Настройте роутер с помощью браузера.

- a. Введите в адресной строке вашего браузера <http://mwlogin.net>. Создайте пароль для последующего входа в систему.

Примечание: Если окно входа не появляется, смотрите раздел Часто задаваемые вопросы > B1.

b. Выберите Тип подключения и введите необходимые данные. Если вы не знаете, какой тип подключения выбрать, свяжитесь с вашим интернет-провайдером.

В1. Что делать, если окно входа в устройство не появляется?

- Если в настройках параметров вашего компьютера указан статический IP-адрес, измените настройку на "Получить IP-адрес автоматически".

• Проверьте, правильно ли вы ввели в адресной строке <http://mwlogin.net>.

• Попробуйте использовать другой веб-браузер и повторите попытку.

• Перезагрузите роутер и повторите попытку.

• Отключите сетевой адаптер, а затем снова включите его.

Примечание: Если вы хотите получить больше информации о роутере, посетите сайт <http://www.mercusys.ru>.

B5. Что делать, если я забыл пароль беспроводной сети?

- По умолчанию пароль для беспроводной сети не установлен.

• Если вы указали пароль для беспроводной сети, зайдите на страницу веб-управления, чтобы узнать или сбросить ваш пароль.

• Проверьте, правильно ли вы ввели в адресной строке <http://mwlogin.net>.

• Попробуйте использовать другой веб-браузер и повторите попытку.

• Перезагрузите роутер и повторите попытку.

• Отключите сетевой адаптер, а затем снова включите его.

