



ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВНЕШНЕГО МИКРОФОНА К ВИДЕОКАМЕРЕ XVI

IP видео камеры XVI могут комплектоваться двумя видами аудио разъемов на кабеле.

Разъём TRS 3.5 mm ("мини-джек") - схема подключения:



Разъём RSA ("тюльпан") - схема контактов разъёма



Питание (12 V) для внешнего микрофона в данном случае можно подключить от разъёма питания видеокамеры



схема разъёма питания



полярность

ВАЖНО! ИСПОЛЬЗУЙТЕ УКАЗАННЫЕ РАЗЪЁМЫ ТОЛЬКО ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ МИКРОФОНА ИЛИ ПИТАНИЯ. НЕ ПОДКЛЮЧАЙТЕ ВНЕШНЮЮ НАГРУЗКУ С ПОТРЕБЛЕНИЕМ БОЛЬШЕ 100mA.