

## ⚠ Меры безопасности

- В целях предохранения камеры от повреждений, пожалуйста, не устанавливайте её в суровых условиях, таких как высокая температура, высокая влажность, пыль, смог или дождь.
- Не сжимайте объектив и черный круглый шар на наружной части, иначе оборудование будет повреждено
- Во время установки будьте аккуратны, не тяните провод слишком сильно, а также не царапайте и не режьте его
- Используйте стандартное зарядное устройство, поставляющееся в комплекте. Другие виды зарядных устройств могут не обеспечить зарядку устройства или повредить систему.

## Доступная толщина двери

Диапазон отверстия в двери: 12 мм – 50 мм  
 Диапазон толщины двери: 35 мм – 110 мм


Перед установкой проверьте толщину двери, чтобы выбрать болты подходящего размера.

Толщина двери: 35 – 65 мм, используйте болты 35 мм

Толщина двери: 65 – 95 мм, используйте болты 65 мм

**Толщина двери: 95 – 110 мм, используйте болты 80 мм (не входят в комплект)**

## 1. Детали



ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН: TELECAMERA.RU

*Мы заботимся о безопасности*

[www.eques.ru](http://www.eques.ru)




## Инструкция к звонку

Оптический дверной звонок с пультом управления wi-fi



## 2. Схема установки



Вкрутите соответствующие болты во внешнюю часть, снимите с её задней стенки защитную бумагу из вязкой пены, распрямите провод и проведите провод и внешнюю часть через отверстие в двери (для протягивания провода через отверстие в двери можно использовать свёрнутый в трубку лист бумаги). Закрепите внешнюю часть, затем затяните болты и закрепите внутреннюю часть. После этого соедините белые и медные контакты. Установка завершена

## 3. Комплектация



Внешняя часть	1 шт	Зарядное устройство	1 шт	Болты	2 набора
Внутренняя часть	1 шт	Упрочнённая прокладка	1 шт	USB кабель	1 шт

## 4. Пошаговая инструкция по установке ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН: TELECAMERA.RU



Вкрутите соответствующие болты во внешнюю часть



Снимите с задней стенки защитную бумагу из вискозной пены



Распрямите провод с наружной стороны двери и протяните его через отверстие в двери



Зафиксируйте внешнюю часть



Проведите провода и болты через внутреннюю часть



Установите упрочнённую прокладку (как показано на рисунке, более тонкой стороной вверх)



Затяните болты и закрепите внутреннюю часть



Подключите белый контакт к белому разъёму



Вставьте медный контакт в медное отверстие



Распрямите провод



Закройте крышку (как показано на рисунке, обратите внимание на направление)



При открывании задней крышки используйте изгибы на внутренней части

## 5. Авторизация и добавление устройства

1

Считайте QR код, загрузите приложение Android.




Перейдите в GooglePlay, найдите и скачайте приложение "Eques Dingdong"

Считайте QR код, загрузите приложение IOS.



Перейдите в APP Store, найдите и скачайте приложение "Eques Dingdong"

### Запуск приложения


После установки приложения нажмите на значок  для его запуска.

2

### Регистрация и вход в систему

3

### Добавление устройства

Для добавления нового устройства нажмите 

4

### Активация устройства

5



Нажмите кнопку Set (Установка) и подключитесь к сети Wi-Fi

Нажмите кнопку Set (Установка), она находится под чёрной внутренней частью, затем через 3 секунды нажмите кнопку Next Step (Следующий шаг) и дождитесь, пока устройство автоматически найдёт сеть Wi-Fi. В случае неудачи проверьте статус сигнала Wi-Fi на соответствующем индикаторе.

Введите пароль сети Wi-Fi и дождитесь сообщения об успешной передаче данных по Wi-Fi.

После успешного подключения к сети приложение автоматически найдёт и подключит устройство. Если подключиться не удалось, проверьте, включено ли устройство.

6

### Ввод имени сети Wi-Fi и пароля