

Аксессуары для электромагнитных замков

ST-BRxxxL

L адаптер

Кронштейн L типа предназначен для крепления электромагнитных замков на двери, открывающиеся наружу, когда ширина дверной коробки не допускает непосредственный монтаж замка.

- Совместимость – соответствующая значению **xxx** модель электромагнитного замка
- Материал – алюминий
- Цвет - серебряный



ST-BRxxxLC

LC адаптер

Кронштейн LC типа предназначен для крепления электромагнитных замков на двери, открывающиеся наружу, когда ширина дверной коробки не допускает непосредственный монтаж замка. Декоративная крышка кронштейна позволяет скрыть место крепления замка для обеспечения эстетического вида.

- Совместимость – соответствующая значению **xxx** модель электромагнитного замка
- Материал – алюминий
- Цвет - серебряный



ST-BRxxxZ

Z адаптер

Кронштейн Z типа предназначен для крепления якоря электромагнитных замков на двери, открывающиеся внутрь.

- Совместимость – соответствующая значению **xxx** модель электромагнитного замка
- Материал – алюминий
- Цвет - серебряный



ST-BRxxxU

U адаптер

Кронштейн U типа предназначен для крепления якоря электромагнитного замка на стеклянной двери.

- Совместимость – соответствующая значению **xxx** модель электромагнитного замка
- Материал – алюминий
- Цвет - серебряный



ST-BRxxxI

I адаптер

Кронштейн I типа предназначен для крепления якоря электромагнитного замка на двери без сверления сквозного отверстия.

- Совместимость – соответствующая значению **xxx** модель электромагнитного замка
- Материал – алюминий
- Цвет - серебряный



ST-BR181I

Скользящая тяга с фиксацией

Кронштейн ST-BR181I предназначен для крепления якоря электромагнитного замка заподлицо с поверхностью двери.

- Совместимость – ST-EL181S
- Материал – нержавеющая сталь
- Цвет - серебряный

