

Список ошибок блока вызова DP400, DP300, DP303

[Е Г Г О н]

| Номер ошибки | Рабочий режим Значение |
|--------------|--|
| 3 | <ul style="list-style-type: none"> • Ошибочный набор с клавиатуры • Чтение незаписанного ключа • Прикладывание копий на основе МК2004 и ТМ-08 при включенном режиме защиты • Введен неверно код входа в режим программирования |
| 4 | <ul style="list-style-type: none"> • Обрыв линии • В квартире отсутствует (отключена) трубка |
| 5 | <ul style="list-style-type: none"> • Короткое замыкание линии |
| 6 | <ul style="list-style-type: none"> • Попытка вызова квартиры с заблокированной связью |
| 7 | <ul style="list-style-type: none"> • Нажата кнопка «В» в дежурном режиме при запрете индивидуальных кодов |

| Номер ошибки | Режим записи / чтения Значение |
|--------------|---|
| 9 | <p><u>Загрузка программы из носителя информации</u> В процессе загрузки программного обеспечения произошел сбой связи с БВ</p> |
| 10 | <p><u>Загрузка программы из носителя информации</u> В случае приложения к считывателю носителя информации, с версией прошивки в которой установлен серийный номер, отличный от серийного номера данного блока вызова</p> <p><u>Запись КФ из носителя информации</u> При несовпадении серийного номера БВ и серийного номера в носителе информации</p> |
| 11 | <p><u>Запись КФ в носитель информации (ключ ТМ DS1996)</u> Неудачная попытка перезаписи, вызванная ошибкой связи с ТМ</p> |
| 12 | <p><u>Запись КФ из носителя информации</u> В процессе передачи информации произошел сбой связи с БВ</p> |