

**HIKVISION®**



## **ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ**

Беспроводной идентификатор

**DS-PTS-MF**



[www.hikvision.ru](http://www.hikvision.ru)

## DS-PTS-MF



### Особенности

- Срабатывание на расстоянии до 50 мм
- Частота 868 МГц

### Спецификации

	DS-PTS-MF
Частота передачи	868 МГц
Стандарт	MIFARE
Рабочая температура	-10°C — +50°C
Температура хранения	-20°C — +65°C
Рабочее расстояние	До 50 мм
Габариты	40 x 20 x 5 мм

\*Изображения и спецификации могут быть изменены без дополнительного уведомления.

\*За подробной информацией обращайтесь к вашему персональному менеджеру

## Правила эксплуатации

1. Устройство должно эксплуатироваться в условиях, обеспечивающих возможность работы системы охлаждения. Во избежание перегрева и выхода прибора из строя не допускается размещение рядом с источниками теплового излучения, использование в замкнутых пространствах (ящик, глухой шкаф и т.п.).
2. Все подключения должны осуществляться при отключенном электропитании.
3. Запрещена подача на входы устройства сигналов, не предусмотренных назначением этих входов – это может привести к выходу устройства из строя.
4. Не допускается воздействие на устройство источников электромагнитных излучений, активных химических соединений, электрического тока, а также дыма, пара и других факторов, способствующих порче устройства. Не допускается воздействие прямых солнечных лучей непосредственно на матрицу видеокамеры.
5. Конфигурирование устройства лицом, не имеющим соответствующей компетенции, может привести к некорректной работе, сбоям в работе, а также к выходу устройства из строя.
6. Не допускаются падения и сильная тряска устройства.
7. Рекомендуется использование источника бесперебойного питания, во избежание воздействия скачков напряжения или нештатного отключения устройства.

Для получения информации об установке и включении устройства, пожалуйста, обратитесь к Краткому руководству пользователя этого устройства.