

**8. Свидетельство о приемке:**

<p>СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ</p> <p>Беспроводной комбинированный охранный извещатель</p> <p>№ изделия _____</p> <p>соответствует техническим требованиям: ГОСТ Р52435-2005 (Пп. 5.2.3, 5.2.4; разд.6) ГОСТ Р50009-2000 и признан годным к эксплуатации</p> <p>Отметка ОТК _____</p>
---

**Паспорт****1. Общие сведения:**

Беспроводной пульт постановки/снятия с охраны предназначен для управления режимом работы системы охраны, а также для формирования тревожного сигнала и передачи его на контрольную панель.

**2. Назначение пульта:**

- постановка на охрану;
- частичная постановка на охрану;
- снятие с охраны;
- Включение/отключение любого выхода

**3. Комплектность:**

Таблица 1

Наименование	Количество
Извещатель	1
Батарея 12 VDC (Тип 27A)	1

**4. Регистрация датчика в ПКП:**

Для того чтобы зарегистрировать датчик в приемно-контрольном приборе необходимо нажать кнопку «Тест», после чего датчик выдаст в эфир фиксированный радио код.

ООО «ИПРО»

Россия, г. Рязань, 300037, ул. Зубковой, д.8А, тел. (4912) 77-79-41

e-mail: [support@ipro-gsm.ru](mailto:support@ipro-gsm.ru) <http://ipro-gsm.ru>

**5. Технические характеристики:**

Таблица 2

Напряжение питания	12VDC (батарейка тип 27A)
Радиочастота передатчика	433 МГц
Дистанция передачи (при прямой видимости)	40 м
Вес	15 гр.
Габаритные размеры	63x35x15 мм
Индикатор рабочего режима	Красный светодиод

**6. Гарантии производителя:**

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие извещателя требованиям технических условий при соблюдении условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантийный срок хранения извещателя 3 года со дня отгрузки с предприятия-изготовителя (гарантийный срок эксплуатации не распространяется на элементы питания). Извещатели, у которых во время гарантийного срока при условии соблюдения правил использования и монтажа будет выявлено несоответствия требованиям ТУ, безвозмездно ремонтируются или заменяются предприятием-изготовителем. В случае устранения неисправности извещателя гарантийный срок эксплуатации продлевается на время, в течении которого извещатель не использовался по причине неисправности.