



Рисунок 1 - Расположение органов управления и установочный размер

ПОРЯДОК УСТАНОВКИ

Внешний вид и расположение органов управления **УКП** показаны на рисунке 1.

1. Подключите **УКП** к линии домофона. Подключение производится через два контакта на задней стенке корпуса **УКП** с соблюдением полярности. Полярность контактов указана на этикетке, расположенной на задней стенке корпуса.

2. Закрепите корпус на стене в вертикальном положении шурупами из комплекта принадлежностей

3. Повесьте трубку.

Положение **0** переключателя громкости вызова соответствует минимальной, положение **I** - максимальной громкости вызова. Положение переключателя влияет также на громкость связи.

Кнопка \rightarrow предназначена для открывания замка двери. Замок открывается при нажатии кнопки во время разговора.

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Упакованные **УКП** могут транспортироваться всеми видами транспорта, кроме негерметизированных отсеков самолетов и открытых палуб судов, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на соответствующем виде транспорта.

Не допускается попадание атмосферных осадков на упаковку **УКП**.

УКП должны храниться в упакованном виде при температуре окружающего воздуха от 5 до 40 °С, относительной влажности не более 80% при температуре 25 °С и отсутствии в окружающем воздухе кислотных, щелочных и других агрессивных примесей.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель (изготовитель) гарантирует соответствие устройства **УКП-12** требованиям ТУ 6652-001-18336261-2002 при соблюдении условий эксплуатации, хранения и транспортирования.

Гарантийный срок эксплуатации **УКП** - 18 месяцев со дня продажи, но не более 24 месяцев со дня изготовления.

Гарантийный срок хранения **УКП** - 6 месяцев со дня изготовления. Срок службы **УКП** - не менее 5 лет.

УКП-12

Паспорт



Устройство квартирное переговорное **УКП-12** (в дальнейшем - **УКП**) предназначено для работы в составе домофонов **VIZIT**.

ФУНКЦИИ УКП

- Звуковой вызов абонента
- Дуплексная связь между абонентом и посетителем
- Кнопка открывания замка
- Переключатель громкости вызова
- Индикатор вызова

УКП предназначено для эксплуатации при температуре воздуха от 5 до 45 °С и относительной влажности не более 93% при температуре 25 °С.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Габаритные размеры, мм, не более:

- ширина	54
- высота	200
- глубина	40
Масса, кг, не более	0,18

КОМПЛЕКТНОСТЬ

УКП , шт.	1
Комплект принадлежностей, шт.	1
Паспорт, шт.	1 на 1 ящик

УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

В **УКП** нет напряжений выше 15 В.

Не производите монтажные и ремонтные работы при включённом **УКП**.

Спорные вопросы по работоспособности **УКП** рассматриваются на оборудовании изготовителя.

Изготовитель имеет право производить изменения конструкции **УКП**, не ухудшающие его эксплуатационные параметры.

Гарантийный ремонт **УКП** производится изготовителем или представителем изготовителя.

Гарантийный ремонт не производится в случаях:

- нарушения потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации **УКП**;
- механических повреждений **УКП**;
- действий третьих лиц.

Изготовитель:

ООО "НПО "ВИЗИТ" им. В.Ф.Сотникова", Россия

Штамп ОТК:

Год выпуска:

По заказу:

ООО НПФ "МОДУС-Н", Россия,

127055, г. Москва, ул. Бутырский вал, д. 50

Многоканальный телефон: (499) 251-13-00

E-mail: domofon@domofon.ru

www.domofon.ru

ООО "Торговая домофонная компания", Украина,

03150, г. Киев, ул. В.Тютюнника, д. 5, офис 54

Телефон: (044) 246-65-38

E-mail: sale@doorphone.kiev.ua

www.domofon-vizit.kiev.ua



Поле для заполнения торговой организацией

Дата продажи:

Штамп: