

Паспорт АНД видекамеры

Поддерживаются только камеры 4 в 1.

АНД выход (по умолчанию) – удерживание джойстика влево ← в течении 5 секунд.

TVI выход – удерживание джойстика вправо → в течении 5 секунд.

CVI выход – удерживание джойстика вниз ↓ в течении 5 секунд.

CVBS (аналоговый) выход – удерживание джойстика вверх ↑ в течении 5 секунд.

Дополнительный способ изменения режима работы – в меню перейдите в раздел видео-выход, установите курсор на пункт видео HD качества и с помощью джойстика влево/вправо выберите нужный режим:

АНД – АНД выход, CVI - CVI выход, TVI – TVI выход, CVBS – аналоговый выход. Затем нажмите применить.

Гарантия

Срок гарантии на оборудование составляет 12 месяцев.

Выход изделия из строя по вине покупателя (нарушения им правил эксплуатации, работа в недокументированных режимах, неправильная установка и подключение, превышение допустимой рабочей температуры, перегрев и т.д.);

Наличие внешних и/или внутренних механических повреждений (замятых контактов, трещин, следов удара, сколов и т.д.), полученных в результате неправильной эксплуатации, установки или транспортировки;

Наличие признаков ремонта неуполномоченными лицами;

Наличие повреждений, полученных в результате аварий, воздействия на изделие огня, влаги, попадания внутрь корпуса насекомых, пыли, посторонних предметов и т.д.;

Наличие повреждений, полученных в результате неправильного подключения изделия в электросеть и/или эксплуатации изделия при нестабильном напряжении в электросети, отклонение напряжения более 10%, а также отсутствия (или выполненного с отклонениями от стандарта) заземления;

Наличие следов электрического пробоя, прогар проводников и т.д.

Дата продажи	
--------------	--

Производитель оставляет за собой право без уведомления потребителя вносить изменения в конструкцию изделий для улучшения их технологических и эксплуатационных параметров.