










**Подключение:**





Коричневый	- GND
Красный	+ 12V DC
Оранжевый	Кнопка выхода
Желтый	Датчик положения двери Н.З.
Зеленый	Датчик положения двери СОМ.
Синий	Датчик положения двери Н.О.

Фиолетовый	Датчик положения замка Н.З.
Серый	Датчик положения замка СОМ.
Черный	Датчик положения замка Н.О.



**Установка:**



### Установка на полулю дверь.



### Установка на цельную дверь.



Расположение ответной части, относительно замка.