

DC-050-150 DA+BC PRO

NOTEDO
DOOR CLOSER
ДВЕРИ ЗАКРЫВАЮТСЯ ОСТОРОЖНО®

Паспорт изделия

Общая информация

Наименование: Доводчик DC-050-150 DA+BC PRO

Описание: Доводчик дверной механо-гидравлический, двухскоростной, с функциями: задержкой закрывания - DA, амортизации открывания - BC, регулировки момента закрывания - PA.

Область применения: устанавливается на распашные двери с упором, рекомендуемая ширина дверного полотна до 1250 мм, вес дверного полотна до 150 кг.

Функции доводчика

Скорость "Закрывания"	да
Скорость "Доводки"	да
Задержка закрывания двери Delay Action (DA)	да, до 120 секунд
Амортизация открывания двери Back Check (BC)	да
Регулировка момента закрывания Power Adjustment (PA)	да

Технические характеристики

Вес дверного полотна, кг	до 150
Ширина дверного полотна, мм	до 1250
Усилие доводчика по стандарту EN 1154	EN2-EN5
Максимальный угол открывания двери	180°
Рабочий диапазон температур	от -38° до +60°
Ресурс, циклы закрывания	не менее 500 000
Габариты тела дверного доводчика (ДхШхВ), мм	228х60х46
Страна-изготовитель	KHP

Дверной доводчик - неремонтируемое изделие, разборка ЗАПРЕЩЕНА!

Комплектность

1. Дверной доводчик (тело в комплекте с крышкой)	1 шт.
2. Складной телескопический рычаг (из 2-х частей)	1 шт.
3. Колпачок декоративный	1 шт.
4. Комплект крепежа: винт М6 1 шт., шуруп 6 шт., винт М5 6 шт.	
5. Ключ шестигранный	2 шт.
6. Инструкция по монтажу и регулировке (совмещенная с паспортом изделия)	1 шт.
7. Шаблон (М 1:1) для монтажа на обороте инструкции	1 шт.

ND050-150 DA+BC PRO-V101-1224

Правила эксплуатации и гарантийные обязательства

- НЕ ДОПУСКАЕТСЯ резко толкать дверь и ускорять ее открытие и закрытие, это ведет к выдавливанию масла через резиновые уплотнители, вследствие чего доводчик выходит из строя.
- Техническое обслуживание доводчика: ТРЕБУЕТСЯ РЕГУЛИРОВАТЬ винты «задержки закрывания» (DA) и «амортизации открывания» (BC) каждый раз при снижении или повышении температуры окружающей среды на 15°C таким образом, чтобы открытая на 90° дверь полностью закрывалась примерно за 5 сек. (при отключенных опциях DA и BC).
- ТРЕБУЕТСЯ один раз в 3 месяца затягивать винт крепления рычага к доводчику.
- НЕ ДОПУСКАЕТСЯ полное выкручивание винтов «задержки закрывания» (DA) и «амортизации открывания» (BC)
! Полное выкручивание винтов регулировки приводит к разгерметизации доводчика, вытеканию масла, повреждению защитной крышки и потере работоспособности вследствие неправильной эксплуатации, рис.8 (см. инструкцию).

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации 3 года с даты продажи, но не более 6 лет с даты изготовления (указана на теле доводчика с обратной стороны), при условии монтажа и регулировки доводчика в соответствии с настоящей инструкцией, а также соблюдения правил эксплуатации.

Гарантийные обязательства не распространяются на доводчики:

установленные не в соответствии с размерами, указанными на обороте настоящей инструкции; имеющие внешние механические повреждения; с выкрученными винтами регулировки, с нарушением вследствие этого герметичности доводчика и утечкой масла; не отрегулированные при изменении температуры, вследствие чего производилось принудительное закрывание двери и происходило выдавливание масла из-под резиновых уплотнителей.