

ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН: TELECAMERA.RU

FALCON EYE

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

FALCON EYE

Модель _____

Серийный номер _____

Фирма-продавец _____

Адрес _____

Дата продажи _____ 20__ г.

Печать организации

С условиями гарантии ознакомлен _____

(покупатель)

Сервисный центр: ГК «Бенитэкс»

107370, Россия, г. Москва, Тюменский проезд, д.5, стр. 1

Тел./Факс: +7 (495) 788-38-00 (доб. 217)

Гарантийные обязательства:

Гарантийный срок 12 месяцев с даты продажи, но не более 24 месяцев с даты производства.

Условия, нарушающие гарантийные обязательства:

- неправильное подключение изделия;
- наличие механических, термических или химических повреждений корпуса и электронных плат;
- вскрытие изделия или ремонт силами неавторизованного сервисного центра.

Беспроводной пульт управления



Включение



Для включения охранной системы нажмите кнопку . После этого загорится светодиодный индикатор (сирена однократно подаст звуковой сигнал), что говорит о том, что система включилась.

Отключение



Для отключения охранной системы нажмите кнопку

Сирена дважды подаст звуковой сигнал, что говорит о том, что система отключилась.

В случае вторжения в охраняемую зону сирена будет подавать звуковой сигнал. Для выключения сирены нажмите кнопку отключения

Домашний режим



Для включения домашнего режима нажмите кнопку

После этого загорится светодиодный индикатор. Все датчики, находящиеся вне «домашнего режима», будут включены. Датчики, находящиеся в указанной зоне, будут отключены, что позволит пользователю свободно передвигаться по дому.

Беззвучный режим



Для того, чтобы сирена не подавала звуковых сигналов при включении и отключении охранной системы, необходимо нажать кнопку домашнего режима , а затем кнопку включения или отключения . Это позволит беззвучно включить или отключить систему, не мешая тем самым другим людям.

Экстренный вызов

A blue rounded square icon containing the letters "SOS" in white.



При нажатии кнопки экстренного вызова система переходит в режим аварийной сигнализации независимо от того, в каком режиме находится панель управления.

ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН: TELECAMERA.RU

Подключение к панели управления:

Подготовьте панель управления к регистрации беспроводных устройств. (Ведите пароль «[1234](#)», нажмите кнопку ).

Затем нажмите на оду, а потом другую клавишу брелка.

Подключение будет завершено после появления однократного звукового сигнала, кнопка  погаснет.

Для того, чтобы удостовериться в правильности подключения, необходимо включить контрольную панель с брелка.

Постановка контрольной панели на охрану говорит о том, что подключение выполнено правильно.