


ЦВЕТНОЙ МОНИТОР ВИДЕОДОМОФОНА Tantos Marilyn WiFi HD XL (ЦИФРОВОЙ)

ЦВЕТНОЙ 7" монитор видеодомофона **Tantos Marilyn HD WiFi XL** с возможностью автоматического и ручной записи фото и видео с фиксированием даты и времени и возможностью управления домофоном через Wi Fi предназначен для полноценной работы с подъездным ЦИФРОВОМ аудиодомофоном типа **RAIKMANN**, **MARSHALL** и т.п.
На первый вход подключается **ТОЛЬКО** подъездная видеочка. остальные входы монитора работают в штатном режиме.

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ



ПРОГРАММИРОВАНИЕ НОМЕРА КВАРТИРЫ

Для записи номера квартиры необходимо замкнуть между собой СЕРЫЕ провода, затем с вызывной панели подъездного аудиодомофона 3 раза набрать необходимый номер квартиры, дожидаясь после каждого набора хотя бы одного звонка на подъездном домофоне, затем его сбрасывая.
После программирования СЕРЫЕ проводники разомкнуть и ЗАИЗОЛИРОВАТЬ!

Для настройки звука с подъездным аудиодомофоном есть две независимые регулировки: регулировка громкости в динамике и регулировка усиления микрофона видеодомофона