

**Краткая инструкция
по эксплуатации видеодомофона
RVi-VD7-12M**



Руководство по эксплуатации
Пожалуйста, прочтайте перед эксплуатацией
и сохраните для дальнейшего использования

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ



Этот символ обозначает, что внутри устройства имеется высокое напряжение. Контакт с деталями внутри устройства представляет опасность.



Этот символ указывает, что в документации на изделие имеется важная инструкция по его использованию или обслуживанию.

1. Во избежание пожара или поражения электрическим током не допускайте попадания данного изделия под дождь или в условия высокой влажности.
2. Не устанавливайте изделие во влажных, запыленных или покрытых копотью помещениях. Невыполнение этого требования может привести к пожару или к поражению электрическим током.
3. Если вы почувствуете странный запах или обнаружите дым, выходящий из изделия, прекратите эксплуатацию. В этом случае следует немедленно отсоединить изделие от источника питания. Продолжение эксплуатации изделия в таком состоянии может привести к пожару или к поражению электрическим током.
4. При обнаружении неисправности в изделии свяжитесь с ближайшим сервисным центром. Никогда не разбирайте данное изделие и не вносите изменений в его конструкцию. (Компания RVi не несет ответственности за проблемы, возникшие в результате внесения изменений в конструкцию изделия или в результате попыток самостоятельно выполнить ремонт изделия).
5. При выполнении чистки изделия не допускайте попадания внутрь корпуса жидкостей. Это может привести к пожару или к поражению электрическим током.

ВНИМАНИЕ

1. Не роняйте на изделие никакие предметы и не ударяйте по нему. Не устанавливайте изделие в местах с сильной вибрацией или вблизи источников магнитного поля.
2. Не устанавливайте изделие в местах с высокой (выше 50°C) или низкой (ниже -10°C) температурой или с высокой влажностью. Это может привести к пожару или к поражению электрическим током.
3. Если вы хотите переместить ранее установленное изделие на новое место, то перед тем как выполнить это, отключите питание.
4. Во время грозы отсоедините блок питания видеокамеры от сети переменного тока. Невыполнение этого требования может привести к пожару или к повреждению изделия.
5. Устанавливайте изделие так, чтобы на него не падал прямой солнечный свет и рядом не было источников, излучающих тепло.

УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

Конструкция изделия удовлетворяет требованиям электро- и пожарной безопасности по ГОСТ 12.2.007.0-75 и ГОСТ 12.1.004-91.

Меры безопасности при установке и эксплуатации должны соответствовать требованиям "Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей" и "Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей".

ЮРИДИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Продукция изготовлена в соответствии с ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» Соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», утвержден Решением Комиссии Таможенного союза от 16 августа 2011 года №768; ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», утвержден Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 №879.

Условия хранения в соответствии с ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств». Расчетный срок службы 10 лет.

Регистрационный номер декларации о соответствии ТС №RU Д-СН.АВ45.В.29873.



Правообладатель торговой марки RVi ООО «ЭРВИ групп»

Адрес: Россия, 121471, г. Москва, ул. Рябиновая, д. 45А, стр. 24



СПЕЦИФИКАЦИЯ

Дисплей	Тип монитора	7" цветной ЖК
	Разрешение	800x480
	ТВ-стандарт	PAL/NTSC
	Регулировки	Яркость, Насыщен., Контраст
Звук	Звуковая система	Hand Free
	Количество мелодий	16
	Регулировки громкости	Звонок (расписание) Разговор (мех. кнопка)
Управление	Тип кнопок	Сенсорные (фронтальные) Механические (боковые)
	Подсветка кнопок	Только сенсорных (гаснут в течение 10с в режиме ожидания)
	OSD меню	Текстовое (на русском)
	Прочее	Кнопки для ручной записи
Подключение	Схема подключения	4-х проводная
	Вызывные панели	до 2
	Мониторы в параллели	до 4
	Интерком	Broadcast
	Доп. видеокамеры	2
Память	Встроенная память	Нет
	Внешняя память	MicroSD (до 32ГБ)
	Запись фото	При вызове/Ручная
	Запись видео	При вызове/Ручная
Эксплуатация	Напряжение питания	AC 220В (встроенный БП DC 12В или от внешнего БП)
	Энергопотребление	Макс. 500 mA
	Температура	0...+50°C
	Материал	Пластик, Акрил
	Тип установки	Накладной
	Габаритные размеры	236x142x14 мм

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Перед установкой, вскройте упаковку, и убедитесь в наличии всех ниже перечисленных компонентов:

Домофон	1шт.
Кронштейн	1шт.
Комплект крепежа	1шт.
Инструкция пользователя	1шт.
Коммутационный кабель	5шт.

ЭЛЕМЕНТЫ КОРПУСА И РАЗЪЕМЫ




Таблица 1

	Название	Описание
1	ЖК-дисплей	ЖК-дисплей 7" для отображения видео.
2	Динамик	Динамик для воспроизведения звука.
3	Сенсорные кнопки	Сенсорные кнопки для управления видеодомофоном.
4	Микрофон	Микрофон для общения с посетителем.
5	Индикатор питания	Светодиодный индикатор, отражающий наличие электропитания домофона
6	Индикатор внешнего у-ва	Светодиодный индикатор, загорается при работе с вызывной панелью, подключенной на 1-й канал
7	Индикатор внешнего у-ва	Светодиодный индикатор, загорается при работе с вызывной панелью, подключенной на 2-й канал
8	Кнопка «Меню настроек»	Кнопка для входа в меню настроек и навигации по меню.
9	Регулятор громкости разговора	Регулировка громкости разговора.
10	Регулятор громкости звонка	Регулировка громкости звонка
11	Слот карты памяти	Слот для установки карты памяти, формата microSD.


Описание кнопок домофона приведены в таблице.

Таблица 2

	Обозначение	Описание
1		Кнопка интеркома – осуществления внутренней связи между домофонами, а также перевода вызова на параллельно подключенный домофон.
2		Кнопка просмотра изображения с внешней камеры или вызывной панели.
3		Кнопка для начала разговора с посетителем при вызове с панели или интеркома между домофонами
4		Кнопка для завершения разговора с посетителем.

5		Кнопка для открытия замка, подключенного к вызывной панели.
6		Регулировка громкости разговора
7		Регулировка громкости разговора. 1. Многофункциональная кнопка для входа в меню и настройки 2. Для входа в меню настроек (в режиме ожидания) необходимо нажать на эту кнопку 3. Если выключена запись видео, то нажатием «вверх»/«вниз» можно сделать скриншот вручную. При включенном функции записи видео данной кнопкой активируется запись видео: «вверх» - старт записи, «вниз» - стоп.

МОНТАЖ ДОМОФОНА



К СВЕДЕНИЮ:

- Не устанавливайте устройство в зонах с повышенным радиационным фоном и сильных электромагнитных полей.
- Монтаж и подключение должны производиться только квалифицированным техническим персоналом.
- Не подвергайте устройство ударам и сильным вибрациям.
- Выберите удобное место установки на вертикальной плоскости.
- Не включайте питание до окончания монтажа и подключения.
- Не устанавливайте устройство в местах с повышенной влажностью.

Закрепите домофон на вертикальной поверхности, как показано ниже:




СХЕМА СИСТЕМЫ

Поддерживаемые модели видеодомофонов для работы в параллели:

RVi-VD7-12M

RVi-VD7-11M

RVi-VD10-11

Поддерживаемые модели вызывных панелей: любая панель с четырёхпроводной системой.

При использовании 4-х домофонов в параллели 2 вызывные панели подключаются только к главному домофону.

Для главного домофона в меню настроек должен быть выбран режим – «Основной», для второстепенных – «Дополнительный».

Подключение большего количества вызывных панелей **не предусмотрено**.

Подключение дополнительных домофонов производится к разъёмам «Вход» и «Выход».

К разъёму «Вход» подключается предыдущий домофон в цепи, а к «Выход» - последующий.





СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Если вы используете только одну вызывную панель, то подключать её необходимо к разъёму с маркировкой **Кан.1**. Если Вы подсоедините её к разъёму **Кан.2**, то при нажатии кнопки  будет отображаться чёрный экран.

Распиновка разъёмов **Выз.панель1** и **Выз.панель2** для подключения вызывных панелей:

Красный: Питание+12В 2. Жёлтый: Аудио 3. Чёрный: Земля 4. Белый: Видео



К СВЕДЕНИЮ

! Замок не входит в комплект поставки домофона. Он приобретается отдельно под конкретные условия эксплуатации.

! Вызывные панели обычно имеют релейный выход с нормально разомкнутым реле. Это означает, что в дежурном режиме контакты реле разомкнуты, то есть питание на замок **не поступает**. При нажатии кнопки «Замок» на домофоне контакты замыкаются.

! Перед подачей питания проверьте целостность сетевого кабеля.





! При выборе кабеля для коммутации домофона с вызывными панелями руководствуйтесь следующими критериями:

4-х жильный кабель:


4x0.2 кв.мм - макс. расстояние 28 м

4x0.3 кв.мм - макс. расстояние 50 м

4x0.5 кв.мм - макс. расстояние 100 м



Комбинированный видеокабель (КВК):



Витая пара CAT5 или CAT6 (не рекомендуется использовать):



ПРИНЦИП РАБОТЫ ДОМОФОНА

ПРИЁМ ПОСЕТИТЕЛЯ

Убедитесь, что вызывные панели подключены правильно и функционируют.

Посетитель нажимает кнопку на вызывной панели 1

Посетитель нажимает кнопку на вызывной панели 2

▼ Звучит сигнал вызова в панелях и домофонах

Посетитель отображается на ЖК-дисплее домофона.

К СВЕДЕНИЮ:

Если вызов происходит с двух панелей приблизительно одновременно, то приоритет будет отдан той вызывной панели, кнопка которой была нажата раньше. По завершению разговора домофон автоматически перейдет в режим ожидания.

▼ Нажмите кнопку для разговора с посетителем.

▼ Сигнал вызова затихает

Разговор с посетителем.

К СВЕДЕНИЮ:

При отсутствии каких-либо операций с домофоном по истечению 60 секунд он автоматически переходит в режим ожидания.

▼ Разговор может продолжаться в течение 120 сек.

Нажмите кнопку, чтобы открыть дверь.

Открытие замка

Нажмите кнопку для завершения разговора.

Конец.

① После того, как Вы закончили разговор с посетителем и нажали кнопку «Замок», чтобы открыть дверь, домофон автоматически перейдет в режим ожидания по истечении 20 секунд. Это сделано для того, чтобы Вы убедились в том, что посетитель прошел.

② Если при активированной автоматической видеозаписи при вызове нажать вверх или вниз кнопку настроек (⚙), то запись остановится.

МОНИТОРИНГ

Убедитесь, что вызывные панели подключены правильно и функционируют.



- ① Если Вы используете только одну вызывную панель в режиме мониторинга, то для возврата в режим ожидания достаточно один раз повторно нажать кнопку «Просмотр» (все доп. Панели и камеры должны быть выключены в меню настроек).
- ① Если Вы используете несколько домофонов в параллели, то режим мониторинга также доступен на всех подключенных устройствах.

1. ПЕРЕВОД ВЫЗОВА НА ДРУГОЙ ДОМОФОН

① Для данной функции необходимо иметь как минимум 2 домофона в параллели.

Ведётся разговор с одного домофона через какую-либо вызывную панель.

К СВЕДЕНИЮ:

При переводе вызова с одного домофона на другие переключающий домофон уходит в режим ожидания

Нажмите кнопку для перевода вызова на другой домофон.

Нажмите кнопку для окончания разговора.

▼ Звучит сигнал вызова в панелях и домофонах

Нажмите кнопку для разговора с посетителем на любом домофоне.

Разговор с посетителем.

Нажмите кнопку , чтобы открыть дверь.

- ① На всех домофонах, подключенных в параллель, доступны все возможные функции.

РЕЖИМ ИНТЕРКОМА МЕЖДУ ДОМОФОНAMI

- ❶ Если к Вам пришёл посетитель и нажал кнопку на вызывной панели, то режим интеркома будет автоматически завершён, так как вызов с вызывных панелей имеет больший приоритет.
- ❷ Для данной функции необходимо иметь как минимум 2 домофона в параллели.

РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ

Нажмите кнопку для включения режима интеркома.

▼ Звучит сигнал вызова в домофонах


Нажмите кнопку для приёма вызова на любом домофоне.

Интерком между домофонами.

Нажмите кнопку для окончания разговора.

► Конец.

МЕНЮ НАСТРОЕК



Кнопка имеет несколько функций:

1. Для вызова меню настроек нажмите эту кнопку в режиме ожидания. Для навигации по меню и настройки параметров нажимайте кнопку вверх или вниз.
2. В режиме мониторинга и разговора используйте данную кнопку для ручной записи скриншотов или видео.

ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН: TELECAMERA.RU

• ПАРАМЕТРЫ ЗВУКА



Мелодия	01
Время вызова	30с
Громкость1	08:00 -- 12:00
Громкость2	12:00 -- 19:00
Громкость3	09:00 -- 08:00
Выход	

Мелодия: выбор одной из 16 мелодий вызова.

Время вызова: выбор продолжительности вызова (1-60 сек.).

Громкость 1-3: настройка громкости мелодии вызова в зависимости от текущего времени.

Выход: выход из меню.

• НАСТРОЙКИ ДИСПЛЕЯ



Русский	
Яркость	050
Насыщенность	050
Контраст	050
Звук тревоги	Выкл
Выход	

Русский: выбор языка меню.

Яркость, Насыщенность, Контраст: настройки параметров дисплея.

Звук тревоги: не используется в данной модели.

Выход: выход из меню.

• ПАРАМЕТРЫ ВРЕМЕНИ



Время	2015-09-20	11:46
Звук клавиш		Вкл.
Рестарт		
Тревога		Выкл
Версия	1-0-7	2015-05-05
Выход		

Время: установка текущей даты и времени

Звук клавиш: включение/отключение тонового сигнала при нажатии на кнопки.

Рестарт: принудительная перезагрузка видеодомофона.

Тревога: для каждой подключенной к домофону камере можно настроить тип тревожного события, после которого начинается запись.

- NO: «нормально открытый тип», видеозапись начинается при замыкании контактов, «Трев.» и «Общий»

- NC: «нормально закрытый тип», видеозапись начинается при размыкании контактов, «Трев.» и «Общий»

- Выкл: тревожный вход не используется.

Версия: версия прошивки видеодомофона.

Выход: выход из меню

• НАСТРОЙКИ ВНЕШНИХ УСТРОЙСТВ



Время открытия	10с
Режим	Основн.
Панель 2	Вкл.
Камера 1	Вкл.
Камера 2	Вкл.
Выход	

Время открытия: длительность открытия замка (2-10 сек.).

Режим: выбор режима работы видеодомофона: «Основной», если к домофону подключены вызывные панели и камеры, «Дополнительный» - если домофон является второстепенным и подключен к главному.

Панель 2: включить/выключить вторую вызывную панель.

Камера 1: включить/выключить дополнительную видеокамеру 1.

Камера 2: включить/выключить дополнительную видеокамеру 2.

Выход: выход из меню.

• РАБОТА С КАРТОЙ ПАМЯТИ



Запись видео	Вкл.
Просмотр	
Резервный	
Формат	
Обновление	
Выход	

Запись видео: вкл. - запись видео, выкл. - запись скриншотов при вызове.

Просмотр: просмотр записанных видеозаписей и изображений.

Резервный: не поддерживается данным устройством.

Формат: форматирование карты памяти.

Обновление: обновление прошивки видеодомофона.

Выход: выход из меню.

①Настоятельно рекомендуется использовать microSD карты, начиная с 10 класса.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

- Устройство в транспортной таре перевозятся любым видом крытых транспортных средств (в железнодорожных вагонах, закрытых автомашинах, трюмах и отсеках судов, герметизированных отапливаемых отсеках самолетов и т.д.) в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.
- Условия транспортирования должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150-69.
- Хранение устройства в транспортной таре на складах изготовителя и потребителя должно соответствовать условиям 1 по ГОСТ 15150-69.

УТИЛИЗАЦИЯ

Устройство не представляет опасности для жизни и здоровья людей, а также для окружающей среды после окончания срока службы. Утилизация проводится без принятия специальных мер защиты окружающей среды.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие устройства требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации – 36 месяцев с даты продажи через торговую или монтажную организацию.

При отсутствии отметки о дате продажи гарантийный срок исчисляется от даты производства.

Гарантийные обязательства недействительны, если причиной неисправности устройства являются:

- умышленная порча;
- пожар, наводнение, стихийные бедствия;
- аварии в сети питания;
- электрический пробой микросхем электронной платы вследствие ошибки в полярности питания.

Гарантийные обязательства действуют только при предъявлении настоящего руководства.

Предприятие-изготовитель не несет ответственности и не возмещает ущерба за дефекты, возникшие по вине потребителя при несоблюдении правил эксплуатации и монтажа.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Серийный номер: _____

Дата продажи «_____» 20 ____ г.

ШТАМП
ПРОДАВЦА

Отметки о ремонте:

№ Заказ-наряда	Название СЦ

**Кароткая інструкцыя
па эксплуатацыі відэадамафоны
RVi-VD7-12M**



Кіраўніцтва па эксплуатацыі
Калі ласка, прачытайце перад эксплуатацыяй
і захавайце для далейшага выкарыстання

МЕРЫ ЗАСЦЯРОГІ



Гэты знак пазначае, што ўнутры прылады мaeцца высокая напруга. Кантакт з дэталямі ўнутры прылады уяўляе небяспеку.



Гэты знак паказвае, што ў дакументацыі на выраб мaeцца важная інструкцыя па яго выкарыстанні або абслугоўванні.

1. Каб пазбегнуць пажару або паразы электрычным токам, не дапушчайце траплення дадзенага выраба пад дождж або ва ўмовы высокай вільготнасці.
2. Не ўсталёўвайце выраб у вільготных, запыленых або пакрытых сажай памяшканнях. Невыкананне гэтага патрабавання можа прывесці да пажару або да паразы электрычным токам.
3. Калі вы адчуеце незвычайны пах або выявіце дым, які выходзіць з выраба, спыніце эксплуатацыю. У гэтым выпадку варта неадкладна адлучыць выраб ад крыніцы сілкавання. Працяг эксплуатацыі выраба ў такім стане можа прывесці да пажару або да паразы электрычным токам.
4. Пры выяўленні няспраўнасці ў вырабе звязыцеся з найблізкім сэрвісным цэнтрам. Ніколі не разбірайце дадзены выраб і не ўносьце змен у яго канструкцыю. (Кампанія RVi не нясе адказнасці за праблемы, узніклыя ў выніку ўнясення змен у канструкцыю выраба або ў выніку спроб самастойна выканаць рамонт выраба).
5. Пры выкананні чысткі выраба не дапушчайце траплення ўнутр корпусу вадкасцяў. Гэта можа прывесці да пажару або да паразы электрычным токам.

УВАГА

1. Не кідайце на выраб ніякія прадметы і не ўдарайце па ім. Не ўсталёўвайце выраб у месцах з моцнай вібрацыяй або зблізу крыніц магнітнага поля.
2. Не ўсталёўвайце выраб у месцах з высокай (вышэй 50°C) або нізкай (ніжэй -10°C) тэмпературай або з высокай вільготнасцю. Гэта можа прывесці да пажару або да паразы электрычным токам.
3. Калі вы жадаецце перамясціць раней усталяваны выраб на новае месца, то перад tym як выканаць гэта, адключыце сілкаванне.
4. Падчас навальніцы адлучыце блок сілкавання відэакамеры ад сеткі пераменнага току. Невыкананне гэтага патрабавання можа прывесці да пажару або да пашкоджання выраба.
5. Усталёўвайце выраб так, каб на яго не трапляла прамое сонечнае святло і побач не было крыніц, якія выпраменьваюць цяпло. Гэта можа прывесці да пажару.

УКАЗАННІ МЕР БЯСПЕКІ

Канструкцыя выраба задавальняе патрабаванням электра- і пажарнай бяспекі па ДАСТ 12.2.007.0-75 і ДАСТ 12.1.004-91.

Меры бяспекі пры ўсталёўцы і эксплуатацыі павінны адпавядаць патрабаванням "Правіл тэхнічнай эксплуатацыі электраўстановак спажыўцу" і "Правіл тэхнікі бяспекі пры эксплуатацыі электраўстановак спажыўцу".

ЮРЫДЫЧНАЯ ІНФАРМАЦЫЯ

Прадукцыя выраблена ў адпаведнасці з ТР ТС 020/2011 «Аб бяспецы нізкавольтнага абсталявання», ТР ТС 004/2011 «Электрамагнітная сумяшчальнасць тэхнічных сродкаў» Адпавядзе патрабаванням ТР ТС 004/2011 «Аб бяспецы нізкавольтнага абсталявання», зацверджаны Рашэннем Камісіі Мытнага саюза ад 16 жніўня 2011 года №768; ТР ТС 020/2011 «Электрамагнітная сумяшчальнасць тэхнічных сродкаў», зацверджаны Рашэннем Камісіі Мытнага саюза ад 9 снежня 2011 №879.

Умовы захоўвання ў адпаведнасці з ТР ТС 004/2011 «Аб бяспецы нізкавольтнага абсталявання», ТР ТС 020/2011 «Электрамагнітная сумяшчальнасць тэхнічных сродкаў». Разліковы тэрмін службы 10 гадоў.

Рэгістрацыйны нумар дэкларацыі аб адпаведнасці ТС №RU Д-СН.АВ45.В.29235



Праваўладальнік гандлёвой маркі RVi ООО «ЭРВИ групп»
Адрас: Расія, 121471, г. Москва, вул. Рабінавая, в. 45А, стр. 24



СПЕЦЫФІКАЦЫЯ


Дысплей	Тып манітора	7" цветной ЖК
	Разрозненне	800x480
	ТБ-стандарт	PAL/NTSC
	Рэгулявання	Яркасць, Насычанасць, Кантраст
Гук	Гукавая сістэма	Hand Free
	Колькасць мелодый	16
	Рэгулявання гучнасці	Званок (расклад) Гутарка (мех. Кнопка)
Кіраванне	Тып кнопкак	Сэнсарныя (франтальныя) Механічныя (бакавыя)
	Падсвятленне кнопкак	Толькі сэнсарных
	OSD меню	Тэкставае (па-руску)
	Іншое	Кнопкі для ручной запісу
Падключэнне	Схема падлучэння	4-х проводная
	Вызывная панэлі	до 2
	Маніторы ў паралелі	до 4
	Интерком	Broadcast
	Доп. відэакамеры	2
Памяць	Убудаваная памяць	Нет
	Знешняя памяць	MicroSD (до 32ГБ)
	Запіс фота	Пры выкліку / Ручная
	Запіс відэа	Пры выкліку / Ручная
Эксплуатацыя	Напружанне сілкавання	AC 220В (убудаваны БП DC 12В (ад знешняга БП)
	Энергаспажыванне	Макс. 500 мА
	Тэмпература	0...+50°C
	Доп. відэакамеры	2
	Матэрыйял	Пластык, Акрыл
	Тып ўстаноўкі	Накладной
	Габарытныя памеры	190x120x12 мм

КАМПЛЕКТАЦЫЯ

Перад устаноўкай, выявіце ўпакоўку, і пераканайцесь ў наяўнасці ўсіх ніжэй пералічаных кампанентаў:

Дамафон	1шт.
Кранштэйны	1шт.
Комплект крепежа	1шт.
Інструкцыя карыстальніка	1шт.
Камутацыйны кабель	5шт.

ЭЛЕМЕНТЫ КОРПУСА И РАЗДЫМЫ



Табліца 1


	Назва	Апісанне
1	ВК-дисплей	ВК-дисплей 7 "для адлюстравання відэа.
2	Дынамік	Дынамік для прайгравання гуку.
3	Мікрофон	Мікрофон для зносін з наведвальнікам.
4	Сэнсарныя кнопкі	Сэнсарныя кнопкі для кіравання відэадамафоны.
5	Кнопка «Меню налад»	Кнопка для ўваходу ў меню налад і навігацыі па меню.
6	Рэгулятар гучнасці размовы	Рэгуляванне гучнасці размовы.
7	Слот карты памяці	Слот для ўстаноўкі карты памяці, фармату microSD.

Апісанне кнопкак дамафона прыведзены ў табліцы.

Табліца 2

	Абазначэнне	Апісанне
1	➡	Кнопка интеркома - ажыццяўлення ўнутранай сувязі паміж дамафонамі, а таксама перакладу выкліку на паралельна падлучаны дамафон.
2	👤	Кнопка прагляду малюнка з вонкавага камеры або вызывной панэлі.
3	📞	Кнопка для пачатку размовы з наведвальнікам пры выкліку з панэлі або интеркома паміж дамафонамі
4	📞	Кнопка для завяршэння размовы з наведвальнікам.
5	🔑	Кнопка для адкрыцця замка, падлучанага да вызывной панэлі.
6	🔊	Рэгуляванне гучнасці размовы
7	⚙️	Рэгуляванне гучнасці размовы. 1. Шматфункциянальная кнопкa для ўваходу ў меню і налады Для ўваходу ў меню налад (у рэжыме чакання) неабходна націснуць на гэтую кнопкa 2. Калі выключана запіс відэа, то націскам «ўверх» / «уніз» можна зрабіць скрыншот ўручную. Пры уключанай функцыі запісу відэа дадзенай кнопкай актывуецца запіс відэа: «ўверх» - старт запісу, «уніз» - стоп.

МАНТАЖ ДАМАФОН



Да увагі:

- Не ўстанаўлівайце прыладу ў зонах з павышаным радыяцыйным фонам і моцных электра-магнітных палёў.
- Мантаж і падключэнне павінны вырабляцца толькі кваліфікованым тэхнічным персаналам.
- Не падвяргайце прылада ўдараў і моцным вібрацыям.
- Выбярыце зручнае месца ўстаноўкі на вертыкальной плоскасці.
- Не ўключайце харчаванне да заканчэння мантажу і падключэння.
- Не ўстанаўлівайце прыладу ў месцах з падвышанай вільготнасцю.

Замацуце дамафон на вертыкальной паверхні, як паказана ніжэй:

Пластыковыя дзюбелія Кранштайн Провада




СХЕМА СІСТЭМЫ

Падтрымліваюцца мадэлі відэадамафоны для працы ў паралелі:

RVi-VD7-12M

RVi-VD10-11

Падтрымліваюцца мадэлі вызывная панэляў: любая панэль з четырёхпроводной сістэмай.

Пры выкарыстанні 4-х дамафонаў ў паралелі 2 вызывная панэль падключаюцца толькі да галоўнага дамафоне.

Для галоўнага дамафона ў меню налад павінен быць абраны рэжым - «Основной», для другарадных - «Дополнительный».

Падключэнне большай колькасці вызывная панэляў **не прадугледжана**.

Падключэнне дадатковых дамафонаў вырабляецца да раздымам **«Вход»** и **«Выход»**.

Да раздыму **«Вход»** падключаецца папярэдні дамафон ў ланцугі, а да **«Выход»** - наступны.





СХЕМА ПАДЛУЧЭННЯ

Калі вы выкарыстоўваеце толькі адну вызывная панэль, то падключачь яе неабходна да раздыму з маркіроўкай **Кан.1**. Калі Вы падлучыце яе да раздыму **Кан.2**, то пры націску кнопкі  будзе адлюстроўвацца чорны экран.

Распиновка раздыму Кан.1 і Кан.2 для падлучэння вызывная панэля:
Чырвоны: Харчаванне + 12В 2. Жоўты: Аудыё 3. Чорны: Зямля 4. Белы: Відзяа

Блоки питания для видеокамер
(в комплект не входят)



ДА ЎВАГІ

- ❶ Замак не ўваходзіць у камплект пастаўкі дамафона. Ён набываецца асобна пад канкрэтныя ўмовы эксплуатацыі.
- ❷ Вызывная панэлі звычайна маюць рэлейны выхад з нармальна растуленым рэле. Гэта азначае, што ў дзяжурным рэжыме контакты рэле растуленыя, то ёсць харчаванне на замак не паступае. Пры націску кнопкі «Замак» на дамафон контакты замыкаюцца.

⚠ Перад падачай сілкавання праверце цэласнасць сеткавага кабеля.



- ❶ Пры выбары кабеля для камутацыі дамафона з вызывной панэлёмі кіруйцеся наступнымі крытэрыйямі:

4-х жыльных кабель:

4x0.2 кв.мм - макс. адлегласць 28 м

4x0.3 кв.мм - макс. адлегласць 50 м

4x0.5 кв.мм - макс. адлегласць 100 м



Камбінаваны відэакабель (КВК):



Кручаная пара САТ5 або САТ6 (не рэкамендуецца выкарыстоўваць):



ПРЫІНЦЫП ПРАЦЫ ДАМАФОН

Прыём наведвальнікаў

Пераканайцеся, што вызывная панэлі падлучаныя правільна і функцыянуюць.

Наведвальнік
націскае кнопкую на
вызвыўной панэлі 1

Наведвальнік
націскае кнопкую на
вызвыўной панэлі 2

▼ Звучыт сигнал вызова
в панелях и домофонах

Посетитель отображается
на ЖК-дисплее домофона.

К СВЕДЕНИЮ:

Если вызов происходит с двух панелей приблизительно одновременно, то приоритет будет дан той вызывной панели, кнопка которой была нажата раньше. По завершению разговора домофон автоматически перейдет в режим ожидания.

Нажмите кнопкую
для разговора с
посетителем.

▼ Сигнал вызова затихает

Разговор
с посетителем.

▼ Разговор может
продолжаться
в течение 120 сек.

К СВЕДЕНИЮ:

При отсутствии каких-либо операций с домофоном по истечению 60 секунд он автоматически переходит в режим ожидания.

Нажмите кнопкую,
чтобы открыть дверь.

►
Открытие
замка

Нажмите кнопкую
для завершения
разговора.

►


Конец.

➊ Пасля таго, як Вы скончылі размову з наведвальнікам і націснулі кнопкую «Замак», каб адкрыць дзвёры, дамафон аўтаматычна прайдзе ў рэжым чакання па заканчэнні 20 секунд. Гэта зроблена для таго, каб Вы пераканаліся ў тым, што наведвальнік прайшоў.

➋ Калі пры актываванай аўтаматычнай відэазапісі пры выкліку націснуць уверх ці ўніз кнопкую налад (⚙), то запіс спыніцца.

МОНИТОРИНГ

Пераканайцеся, што вызывная панэлі падлучаныя правельна і функцыянуюць.



- ➊ Калі Вы карыстаецся толькі адну вызывная панель у рэжыме маніторынгу, то для вяртання ў рэжым чакання дастаткова адзін раз паўторна націснуць кнопкую «Прагляд» (усе доп. Панэлі і камеры павінны быць выключаны ў меню налад).
- ➋ Калі Вы карыстаецся некалькі дамафонаў ў паралелі, то рэжым маніторынгу таксама даступны на ўсіх падлучаных прыладах.

2. ПЕРАВОД ВЫКЛІКУ НА ДРУГОЙ ДАМАФОН

➊ Для дадзенай функцыі неабходна мець як мінімум 2 дамафона ў паралелі.



- ➊ На ўсіх дамафонах, падлучаных у паралель, даступныя ўсе магчымыя функцыі.

РЭЖЫМ ИНТЕРКОМА ПАМІЖ ДАМАФОН

- ➊ Калі да Вас прыйшоў наведвальнік і націснуў кнопкую на вызывной панэлі, то рэжым интеркома будзе аўтаматычна завершаны, так як выклік з вызывная панэля мае большы прыярытэт.
- ➋ Для дадзенай функцыі неабходна мець як мінімум 2 дамафона ў паралелі.

РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ

Нажмите кнопкую для включения режима интеркома.

▼ Звучит сигнал вызова в домофонах


Нажмите кнопкую для приёма вызова на любом домофоне.

Интерком между домофонами.

Нажмите кнопкую для окончания разговора.

► Конец.

МЕНЮ НАЛАД



Кнопка мае некалькі функцый:

1. Для выкліку меню налад націсніце гэтую кнопкую ў рэжыме чакання. Для навігациі па меню і налады параметраў націскайце кнопкую ўверх ці ўніз.
2. У рэжыме маніторынгу і размовы выкарыстоўвайце дадзеную кнопкую для ручной запісу скрыншотаў або відэа.

• ПАРАМЕТРЫ ГУКУ



Мелодия	01
Время вызова	30с
Громкость1	08:00 -- 12:00
Громкость2	12:00 -- 19:00
Громкость3	09:00 -- 08:00
Выход	

Мелодия: выбар адной з 16 мелодый выкліку.

Час выкліку: выбар працягласці выкліку (1-60 сек.).

Гучны 1-3: налада гучнасці мелодыі выкліку ў залежнасці ад бягучага часу.

Выход: выход з меню.

• НАЛАДЫ ДЫСПЛЕЯ



Русский	
Яркость	050
Насыщенность	050
Контраст	050
Звук тревоги	Выкл
Выход	

Руская: выбар мовы меню.

Яркасць, Насычанасць, Кантраст: налады параметраў дысплея.

Гук трывогі: не выкарыстоўваецца ў дадзенай мадэлі.

Выход: выход з меню.

• ПАРАМЕТРЫ ЧАСУ



Время	2015-09-20	11:46
Звук клавиш		Вкл.
Рестарт		
Тревога		Выкл
Версия	1-0-7	2015-05-05
Выход		

Час: ўстаноўка бягучай даты і часу

Гук клавіш: ўключэнне / адключэнне тонаў сігналу пры націску на кнопкі.

Рэстарт: прымусовая перагрузка відэадамафоны.

Трывога: не выкарыстоўваецца ў дадзенай мадэлі.

Версія: версія прашыўкі відэадамафоны.

Выход: выход з меню

- НАСТРОЙКІ ВОНКАВЫХ ПРЫЛАД



Время открытия	10с
Режим	Основн.
Панель 2	Вкл.
Камера 1	Вкл.
Камера 2	Вкл.
Выход	

Час адкрыцця: працяглascь адкрыцця замка (2-10 сек.).

Рэжым: выбар рэжыму працы відэадамафоны: «Асноўны», калі да дамафоне падлучаныя вызывная панэлі і камеры, «Дадатковы» - калі дамафон з'яўляецца другарадным і падлучаны да галоўнага.

Панэль 2: ўключыць / выключыць другую вызывную панель.

Камера 1: ўключыць / выключыць дадатковую відэакамеру 1.

Камера 2: ўключыць / выключыць дадатковую відэакамеру 2.

Выход: выход з меню.

- ПРАЦА З КАРТЫ ПАМЯЦІ



Запись видео	Вкл.
Просмотр	
Резервный	
Формат	
Обновление	
Выход	

Запіс відэа: вкл. - Запіс відэа, выкл. - Запіс скрыншотаў пры выкліку.

Прагляд: прагляд запісаных відэазапісаў і малюнкаў.

Рэзервовы: не падтрымліваецца дадзеным прыладай.

Фармат: фарматаванне карты памяці.

Абнаўленне: абнаўленне прашыўкі відэадамафоны.

Выход: выход з меню.

① Настойліва рэкамендуецца выкарыстоўваць microSD карты, пачынаючы з 10 класа.

ТРАНСПАРТАВАННЕ І ЗАХАВАННЕ. ГАРАНТЫІ ВЫТВОРЦЫ

Ізделия ў транспартнай тары перавозяцца любым відам крытых транспартных сродкаў (у чыгуначных вагонах, закрытых аўтамашынах, трумах і адсеках судоў, герметызаваных, абаграваемых адсеках самалётаў і г.д.) у адпаведнасці з патрабаваннямі дзеючых нарматыўных дакументаў.

Прадпрыемства-вытворца гарантуе адпаведнасць відэакамера тэхнічным параметрам, пазначаным у дадзеным кіраўніцтве, пры прытрымліванні спажыўцом умоў транспартавання, захавання, мантажу і эксплуатацыі выраба.

Гарантыйны тэрмін эксплуатацыі - 36 месяцаў з даты продажу праз гандлёвую або мантажную арганізацыю.

Пры адсутнасці адзнакі аб даце продажу гарантыйны тэрмін вылічаецца ад даты зборкі.

Гарантыйныя абавязальніцтвы несапраўдныя, калі чыннікам няспраўнасці відэакамера з'яўляюцца: сумыснае псанаванне; пажар, паводка, стыхійныя бядоты; аварыі ў сетцы сілкавання; Гарантыйныя абавязальніцтвы дзейнічаюць толькі пры прад'яўленні дадзенага кіраўніцтва.

Прадпрыемства-вытворца не нясе адказнасці і не пакрывае шкоды за дэфекты, што узніклі па віне спажыўца пры незахаванні правіл эксплуатацыі і мантажу.

ПАСВЕДЧАННЕ АБ ПРЫЁМЦЫ І ЎПАКОЎКА

Серыйны нумар: _____

Дата продажу «_____» 20____ г.

Штампue
прадаўцы

Адзнакі аб рамонце:

№ Заказ-нарада	Сэрвісны цэнтр

Қысқаша нұсқау
RVi-VD7-12M



Пайдалану жөніндегі нұсқаулық
Θтінеміз, пайдалана алдында оқып шығып,
кейін қолдану үшін сақтаңыз

САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ



Бұл символ құрылғының ішінде жоғары кернеудің бар екендігін білдіреді.
Құрылыштың ішіндегі бұйымдармен жанасу қауіпті болып табылады.



Бұл символ бұйымға арналған құжаттамада оны қолдану және қамсыздандыру
жөніндегі маңызды нұсқаулық бар екендігін көрсетеді.

1. Өрттің немесе электр тоғына ұшырау жағдайының алдын алу үшін осы бұйымның жаңбыр астына немесе жоғары ылғалдықты жағдайларға түсінен жол берменіз.
2. Бұйымды дымқыл, шаңданған немесе ыспен қапталған бөлмелерде орнатпаңыз. Бұл талаптың орындалмауы өртке немесе электр тоғына ұшырауға алып келуі мүмкін.
3. Егер сіз күмәнді иіс сезсеңіз немесе бұйымнан шығып жатқан тұтінді анықтасаңыз, пайдалануды тоқтатыңыз. Бұл жағдайда дереу бұйымды қорек көзінен ажырату керек. Бұйымды мұндай жағдайда пайдалануды жалғасырсаңыз, бұл өртке немесе электр тоғына ұшырауға алып келуі мүмкін.
4. Бұйымда ақаулық анықталған кезде жақын мандағы сервистік орталықпен хабарласыңыз. Осы бұйымды ешқашан бөлшектеменіз және оның құрылымына өзгерістер енгізбеніз. (RVi компаниясы бұйым құрылымына өзгерістер енгізу нәтижесінде немесе бұйымды жөндеу жұмыстарын өздігінен орындау әрекеттерінің нәтижесінде туындаған мәселелер үшін жауапты болмайды).
5. Бұйымды тазартқан кезде корпустың ішіне сұйықтықтың енуіне жол берменіз. Бұл өртке немесе электр тоғына ұшырауға алып келуі мүмкін.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ

1. Бұйымға ешқандай заттар құлатпаңыз және оның соқпаңыз. Бұйымды қатты діріл бар немесе магнитті өріс көзіне жақын жерде орнатпаңыз.
2. Бұйымды жоғары (50°C жоғары) немесе төмен (-10°C төмен) температуралы немесе жоғары ылғалдықты жерлерде орнатпаңыз. Бұл өртке немесе электр тоғына ұшырауға алып келуі мүмкін.
3. Егер сіз бұрын орнатылған бұйымды жаңа орынға ауыстырыңыз келсе, онда орындау алдында қорек көзін сөндіріңіз.
4. Найзагай кезінде бейнекамераның қоректену блогын айнымалы тоқ желісінен ажыратыңыз. Бұл талаптың орындалмауы өртке немесе бұйымның зақымдануына алып келуі мүмкін.
5. Бұйымды оған тұра күн сәулелері түспейтіндей және жанынжа жылу шығаратын көздер болмайтында орнатыңыз. Бұл өртке алып келуі мүмкін.

ЮРЫДЫЧНАЯ ІНФАРМАЦЫЯ

Прадукцыя выраблена ў адпаведнасці з ТР ТС 020/2011 «Аб бяспецы нізкавольтнага абсталявання», ТР ТС 004/2011 «Электрамагнітная сумяшчальнасць тэхнічных сродкаў»
Адпавядзе патрабаванням ТР ТС 004/2011 «Аб бяспецы нізкавольтнага абсталявання», зацверджаны Рашэннем Камісіі Мытнага саюза ад 16 жніўня 2011 года №768; ТР ТС 020/2011 «Электрамагнітная сумяшчальнасць тэхнічных сродкаў», зацверджаны Рашэннем Камісіі Мытнага саюза ад 9 снежня 2011 №879.
Умовы захоўвання ў адпаведнасці з ТР ТС 004/2011 «Аб бяспецы нізкавольтнага абсталявання», ТР ТС 020/2011 «Электрамагнітная сумяшчальнасць тэхнічных сродкаў».

Разліковы тэрмін службы 10 гадоў.

Рэгістрацыйны нумар дэкларацыі аб адпаведнасці ТС №RU Д-СН.AB45.B.29235



Праваўладальнік гандлёвой маркі RVi ООО «ЭРВИ групп»
Адрес: Расія, 121471, г. Москва, вул. Рабінавая, в. 45А, стр.
24



Ерекшелік

Дисплей	Монитордың түрі	7" цветной ЖК
	Рұқсат	800x480
	Тд - стандарт	PAL/NTSC
	Реттеу	Яркость, Насыщен., Контраст
Дыбыс	Дыбыстық жүйе	Hand Free
	Мелодияларды сан	16
	Дауыс қаттылығын реттеу	Звонок (расписание) Разговор (мех. кнопка)
Басқару	Тип кнопок	Сенсорные (фронтальные) Механические (боковые)
	Батырмаларды жарықтандыру	Только сенсорных (гаснут в течение 10с в режиме ожидания)
	OSD меню	Текстовое (на русском)
	Басқа	Кнопки для ручной записи
Қосу	Қосылым сұлбас	4-х проводная
	Шақыру тақталары	до 2
	Параллельде мониторлар	до 4
	Интеркомен	Broadcast
	қосымша. бейнекамера	2
Жады	Кіріктірме жады	Нет
	Внешняя память	MicroSD (до 32ГБ)
	Фото жазба	При вызове/Ручная
	Бейне жазба	При вызове/Ручная
Пайдалану	Қоректендіру кернеуі	AC 220В (встроенный БП DC 12В или от внешнего БП)
	Энергия тұтыну	Макс. 500 мА
	Қызу	0...+50°C
	Материал	Пластик, Акрил
	Қондырудың түрі	Накладной
	Габариттік өлшемдер	236x142x14 мм

Құрамдау

Қондыруды алдында, ораманы ашыңыз, және атап өтілген құрамдастар тәмен болғанда барлық сендіріңіз:

Домофон	1шт.
Кронштейн	1шт.
Бекіткіштің жинағы	1шт.
Қолданушының нұсқауы	1шт.
Коммутацилық кәбіл	5шт.

Түркүйнің элементтері және ағытпалар




Таблица 1

	Атау	Баяндау
1	ЖК-дисплей	ЖК - бейне кейіптеу үшін 7-ші дисплей.
2	Серпіндер	Дыбыс жаңғырту үшін серпіндер.
3	Сенсор батырмалары	Видеодомофонның басқаруы үшін сенсор батырмалары.
4	Микрофон	Келушімен қарым-қатынасы үшін микрофон.
5	Қоректің көрсеткіші	Домофонның қоректенуін бар болу шағылатын жарықдиодты көрсеткіш
6	Қасында көрсеткіш сыртқы - ва	Жарықдиодты көрсеткіш, 1-ші арна қосылған шақыру тақтасымен жұмыстың жаңында тұтанады
7	Қасында көрсеткіш сыртқы - ва	Жарықдиодты көрсеткіш, 2-ші арна қосылған шақыру тақтасымен жұмыстың жаңында тұтанады
8	Батырма «теңшелімдерді Меню»	Теңшелімдерді менюге батырма кіруге арналған және меню арналған навигация.
9	Әңгіменің дауыс қаттылығының реттегіші	Әңгіме дауыс қаттылығын реттеу.
10	Қоңыраудың дауыс қаттылығының реттегіші	Қоңырау дауыс қаттылығын реттеу
11	Жадының картасын слот	Пішім microSD жадының картасын қондыру, үшін слот.


Домофонның батырмаларын сипаттама кестеде әкелінген.

Таблица 2

	Белгілеу	Баяндау
1		Интеркома батырма - домофондардың өзара байланыстарының жүзеге асыруы, сонымен бірге параллель қосылған домофонға шақырудың аудармасы.
2		Сыртқы камерадан бейненің қарап шығуын батырма немесе шақыру тақтасы.
3		Келушімен әңгімесі батырма бастапқыда тақтадан шақыруында немесе домофондардың арасындағы интеркома
4		Келушімен әңгіменің аяқтауы үшін батырма.

5		Шақыру тақта қосылған құлыштың ашуы үшін батырма..
6		Әңгіме дауыс қаттылығын реттеу
7		<p>Әңгіме дауыс қаттылығын реттеу.</p> <p>1. Менюге көп функционалды батырма кіруге арналған және тәңшелім 2. (күтудің режимінде) тәңшелімдерді менюге кіруге арналған батырма керек бұл басылу</p> <p>3. Егер бейне жазба выключена болса, онда »/« басуымен скриншот қолмен жасауға боладуға тәмен» «үстінеді. Осы батырма бейне жазбаның функциясы қосылған күйінде бейне жазбаны активтендіреді: «үстіне - жазбаның старты, «тәмен» - стоп.</p>


Домофонның монтажы



Мәлімет үшінгे:

- Көтерілген радиациялық аянемен аймақтардағы құрылғы орнатпаңыз және магнитті алаң мықты электр.
- Монтаж және қосу білікті техникалық қызметкер ғана таратуы керек.
- Соққыларға құрылғыға душар болмаңыз және мықты тербелулерге.
- Тік жазықтықта қондыру жайлы орынды таңдаңыз.
- Монтаждың аяқталуына дейін қорегін қосылмаңыз және қосу.
- Көтерілген ылғалдықпен орындардағы құрылғы орнатпаңыз.

Тәмен көрсететін тік бетте домофонды бекітіңіз:



Жүйенің сұлбасы

Параллельде жұмыс үшіннің видеодомофондарының қосталатын үлгілері:

RVi-VD7-12M
RVi-VD7-11M
RVi-VD10-11


Шақыру тақталарын қосталатын үлгілер: төртсымды жүйемен кез келген тақта. 2 шақыру тақталары параллельде 4-ші домофондардың пайдалануында басты домофонға ғана қосады.

Теңшелімдерді менюге басты домофон үшін режим таңдалған болуы керек - «Негізгі», үшін қосалқы - «Қосымша».

Шақыру тақталарын үлкенірек санды қосу ескермеген.

Қосымша домофондардың қосуы ағытпаларға тарат «кіру» және «шығу».

Ағытпаға «кіру» шынжырда алдыңғы домофон қосады, ал «шығу» - келесі.




ҚОСЫЛЫМ СҰЛБАС

Егер сіз жалаң шақыру тақтасын пайдалансаңыз, онда каноларды таңбалаумен онының керек ағытпасына қосу.1. Если Вы подсоедините её к разъёму Кан.2, то

при нажатии кнопки  қара экранды бейнелейді.

Выездың ағытпаларын Распиновка. панель1 және Выз. шақыру тақталарын қосу үшін панель2:

Қызылы: + 12В 2-ші қорек. Сарысы: Аудио 3. Қарасы: 4-ші жер. Ағы: Бейне



МӘЛІМЕТ ҮШІНГЕ

① Су болып қал домофонның жеткізілімін жинаққа кірмейді. Ол нақты қажетке жарату шарттарларға бөлек келеді.

② Шақыру тақталары қалыпты ажыратылған релемен әдетте релелік шығуы болады. Яғни, бұл ажыратылған қорек реле түйіспе режим кезекшіде су болып қал жасамағанын білдіреді. Басу кезінде батырма түйіспе домофонда «су болып қалды» түйіктайды.

⚠ Қоректің беруін алдында торлық кабілді тұтастық тексеріліңіз.



① Шақыру тақталары бар домофонның коммутациясы үшін кабілдің таңдауында келесі белгілермен негізге алыныз:

4-х желілі кабіл:

4x0.2 кв.мм - Макс. қашықтық 28 м

4x0.3 кв.мм Макс. қашықтық 50 м

4x0.5 кв.мм - Макс. қашықтық 100 м



Қыстырылған видеокабель (КВК):



Бұ САТ5 қалқып жүре немесе (пайдалануға ұсынбайды) САТ6::



Домофон жұмыс принципы

Келушінің қабылдауы

Дұрыс қосылған шақыру тақталарын сендірініз және не істейді.

Посетитель нажимает
кнопку на вызывной
панели 1

Посетитель нажимает
кнопку на вызывной
панели 2

▼ Звучит сигнал вызова
в панелях и домофонах

Посетитель отображается
на ЖК-дисплее домофона.

К СВЕДЕНИЮ:

Если вызов происходит с двух панелей приблизительно одновременно, то приоритет будет дан той вызывной панели, кнопка которой была нажата раньше. По завершению разговора домофон автоматически перейдет в режим ожидания.

Нажмите кнопку  для разговора с
посетителем.

▼ Сигнал вызова затихает

 Разговор
с посетителем.

К СВЕДЕНИЮ:

При отсутствии каких-либо операций с домофоном по истечению 60 секунд он автоматически переходит в режим ожидания.

▼ Разговор может
продолжаться
в течение 120 сек.

Нажмите кнопку, 
чтобы открыть дверь.

► Открытие
замка

Нажмите кнопку  для завершения
разговора.




Конец.

❶ Сіз сияқтығаннан кейін бітір келушімен сөзге айналдырған және батырма басыл «су болып қалды», үшін есік, домофон ашыл 20 секундтерді ағып кету арналған күтудің режіміне автоматты түрде өтеді. Бұл сол үшін жасалған, үшін сіз сендір келушіні өтетінін зарықкан.

❷ Егер белсендірілген автоматты бейнежазба шақырудада үстіне басылса немесе теңшелімдерді батырма тәмен болса (), бірде жазбаны тоқтатады.

МОНИТОРИНГ

Дұрыс қосылған шақыру тақталарын сендіріңіз және не істейді.



- Егер сіз бақылаудың режимінде жалаң шақыру тақтасын пайдалансаңыз, онда күтудің режимінә қайтару үшін батырма әжептәүір бір рет қайта басыл (тақта қосымша бәрі және камера теңшелімдерді менюге выключены болуы керек бол) «қарап шығу».
- Если Вы используете несколько домофонов в параллели, то режим мониторинга также доступен на всех подключенных устройствах.

3. БАСҚА ДОМОФОНҒА ШАҚЫРУДЫҢ АУДАРМАСЫ

- Осы функция үшін параллельде минимум 2 домофон керек сияқты ие болу.

Ведётся разговор с одного домофона через какую-либо вызывную панель.



К СВЕДЕНИЮ:

При переводе вызова с одного домофона на другие переключающий домофон уходит в режим ожидания

▼ Нажмите кнопку для перевода вызова на другой домофон.

Нажмите кнопку для окончания разговора.

▼ Звучит сигнал вызова в панелях и домофонах

Нажмите кнопку для разговора с посетителем на любом домофоне.

► Разговор с посетителем.

► Нажмите кнопку чтобы открыть дверь.

- Қол жететін функция мүмкін параллель қосылған барлық домофондарға.

ДОМОФОНДАРДЫҢ АРАСЫНДАҒЫ ИНТЕРКОМА РЕЖІМ

- Егер сізгеге келуші келсе және шақыру тақтасында батырма басылса, өйткені шақыру тақталарымен шақыру үлкенірек басымдығы болады, онда интеркомасы режімі автоматты түрде біткен болады.
- Осы функцияның Дұйысы параллельде минимум 2 домофон керек сияқты ие болу.

РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ

Нажмите кнопку для включения режима интеркома.

▼ Звучит сигнал вызова в домофонах


Нажмите кнопку для приёма вызова на любом домофоне.

Интерком между домофонами.

Нажмите кнопку для окончания разговора.

▶ Конец.

ТЕҢШЕЛІМДЕРДІ МЕНЮ



Батырма бірнеше функциялары болады:

- Теңшелімдерді меню шақыру үшін күтудің режімінде мынау батырманы басылыңыз. Меню арналған навигация үшін және параметрлерді теңшелім үстінен клавишыңыз немесе төмен.
- Бақылаудың режімінде және өндіме скриншоттарды қол жазба үшін осы батырманы пайдаланыңыз немесе бейне.

ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН: TELECAMERA.RU

• Дыбыстың параметрлері



Мелодия	01
Время вызова	30с
Громкость1	08:00 -- 12:00
Громкость2	12:00 -- 19:00
Громкость3	09:00 -- 08:00
Выход	

Күй: шақырудың 16 мелодияларының бірі таңдау.

Шақырудың уақыты: 1-60 секунд шақырудың ұзақтығын таңдау.).

Дауыс қаттылығы 1-3: байланысты шақырудың мелодиясын дауыс қаттылығының тәңшелімі ағымдағы кешік.

Шығу: менюден шығатын есік.

• Дисплейдің тәңшелімі



Русский	
Яркость	050
Насыщенность	050
Контраст	050
Звук тревоги	Выкл
Выход	

Орыс: меню тіл таңдау.

Жарықтық, толықтық, керегарлық: дисплейдің параметрлерін тәңшелім.

Мазасыздықтың дыбысы: осы үлгіде пайдаланбайды.

Шығу: менюден шығатын есік.

• Параметр кешік



Время	2015-09-20	11:46
Звук клавиш		Вкл.
Рестарт		
Тревога		Выкл
Версия	1-0-7	2015-05-05
Выход		

Мезгіл: ағымдағы күннің қондыру және кешік

Пернелерді дыбыс: батырмада тондық дабылды қосу/сөндіру басу кезінде.

Рестарт: видеодомофонның мәжбүрлі қайта тиеуі.

Абыржу: осы үлгіде пайдаланбайды.

Хабар: видеодомофонның тігуін нобай.

Шығу: менюден шығатын есік

- Сыртқы құрылғыларды тәңшелім



Время открытия	10с
Режим	Основн.
Панель 2	Вкл.
Камера 1	Вкл.
Камера 2	Вкл.
Выход	

Ашудың уақыты: құлыштың ашуын ұзақтық (2-10 сек.).

Құрылыш: видеодомофонның жұмыс режимінің таңдауы: «Егер шақыру тақталары және қосылған камераларды домофон болса, негізгі «Қосымша» - егер домофон қосалқы болып көрінеді және қосылған бастыға.

Жаяужол 2: екінші шақыру тақтасын.

Бөлме 1: қосымша бейнекамераны 1.

Бөлме 2: қосымша бейнекамераны 2.

Шығу: менюден шығатын есік.

- Жадының картасымен жұмыс



Запись видео	Вкл.
Просмотр	
Резервный	
Формат	
Обновление	
Выход	

Бейне жазба: қос - бейне жазба, выкл. - скриншоттарды жазба шақыруда.

Көрү: жазылған бейнеказбалардың қарап шығуы және бейнелер.

Резервтік: құрылғы дерек қосталмайды.

Тұрпат: жадының картасын қалыптау.

Жаңарту: видеодомофонның тігіүін жаңару.

Шығу: менюден шығатын есік.

- ① Кarta, 10 сыйыптан бабастала microSD пайдалануға табанды ұсынады.

ТАСЫМАЛДАУ ЖӘНЕ САҚТАУ. ӨНДІРУШІ КЕПІЛДІГІ

Бейнетіркегіштер тасымал ыдысында қолданыстағы нормативтік құжаттарға сәйкес жабық көлік құралдарының кез келген түрімен (темір жол вагондарында, жабық автокөліктерде, кемелердің трюмдары мен бөлімдерінде, ұшақтардың герметикалық жылтырылатын бөлімдерінде және т.б.) тасымалданады.

Өндіруші кәсіпорын тұтынушы тарапынан бұйымды тасымалдау, сақтау, құрастыру және пайдалану шарттары сақталған жағдайда бейнетіркегіштің осы нұсқаулықта көрсетілген техникалық параметрлерге сәйкес келетіндігіне кепілдік береді.

Кепілді сақтау мерзімі – сауда желісі немесе құрастыру үйымы арқылы сатылған күннен бастап 36 ай.

Сатылған күні туралы белгі болмаған кезде кепілдік мерзімі жиналған күннен бастап есептеледі.

Егер бейнетіркегіш ақаулығына келесі тармақтар себепші болса, кепілдік міндеттемелері күшін жояды:

- қасақана бұлдіру;
- өрт, су тасқыны, дүлеj апаттар;
- қоректендіру желісіндегі апаттар;

Кепілдік міндеттемелері тек осы нұсқаулықты ұсынған кезде әрекет етеді.

Өндіруші кәсіпорын пайдалану және құрастыру ережелері сақталмаған жағдайда тұтынушы кінәсі бойынша туындаған ақаулықтар үшін жауапты болмайды және зиянды өтемейді.

КЕПІЛДІК ТАЛОН

Сериялы нөмір: _____

Сатудың күнісі «_____» 20 ____ г.

САТУШЫ

МӨРТАБАНЫ

Жөндеу туралы белгі:

№ Тапсырыс	Сервис орталығы