


Блоки управления **БУД-302М**, **БУД-302К-20** и **БУД-302К-80** (в дальнейшем – блоки управления) используются в составе многоквартирных домофонов и видеодомофонов **VIZIT** и обеспечивают двухстороннюю связь между посетителем и абонентом, а также открывание замка двери подъезда.

**БУД-302М** позволяет подключить до **200** абонентов.

**БУД-302К-20** (со встроенным блоком коммутации) позволяет подключить до **20** абонентов.


**БУД-302К-80** (со встроенным блоком коммутации) позволяет подключить до **80** абонентов.

### Внешний вид блока управления




1. Отверстия для крепления блока управления на стену
2. Сетевой кабель
3. Сетевой выключатель
4. Кронштейн для крепления блока управления DIN-рейку
5. Клеммы для подключения блока вызова и замка
6. Клеммы для подключения подъездной линии связи

### КОМПЛЕКТНОСТЬ



Блок управления



Инструкция

Вставка плавкая

Крепёжные элементы



T200mA



Шуруп 4x40



Дюбель 6x40

### УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

**ВНИМАНИЕ!** Во включённом в сеть блоке управления имеется опасное напряжение - **220 В.**

Перед заменой вставки плавкой выключите блок управления из сети.

Не применяйте самодельные вставки плавкие.

Не производите монтажные и ремонтные работы при включённом питании.

Сетевая розетка должна быть легко доступна.

Не допускайте попадания на корпус и внутрь блока жидкостей, а также металлических предметов.

**СОСТАВ ДОМОФОНА / ВИДЕОДОМОФОНА**

Блок управления может использоваться с оборудованием торговой марки **VIZIT®**:

- блоком вызова (**БВД**) серии **300**;
- замком электромагнитным **VIZIT-ML400x**, **VIZIT-ML300x**;
- замком электромеханическим, с сопротивлением обмотки не менее 10 Ом;
- кнопкой "**EXIT 300M**", "**EXIT 300**", "**EXIT**" ("ВЫХОД");
- разветвителями видеосигнала **PBC-4**;
- мониторами **VIZIT-M** серии **400** и / или УКП, кроме УКП серии 100;
- блоками коммутации **БК-4V(MV)**, **БК-4(M)**, **БК-10**, **БК-30(M)**, **БК-100(M)**;
- пультом консьержа **VIZIT-ПК200** или **VIZIT-ПК800**.

Вышеперечисленное оборудование поставляется потребителю по отдельному заказу. Комплекты поставки, технические характеристики приведены в их инструкциях.

**ФУНКЦИИ**

- ♦ Вызов абонента набором номера квартиры.
- ♦ Дуплексная связь между посетителем и абонентом (до **80** секунд).
- ♦ Открывание замка входной двери:
  - при нажатии кнопки открывания замка на устройстве квартирном переговорном (в дальнейшем - УКП) во время связи;
  - при наборе 4-х значного общего кода; \*
  - при наборе 3-х значного индивидуального кода; \*
  - при нажатии кнопки для выхода;
  - ключами RF (**VIZIT-RF** / **PROXIMITY** / 125 кГц) или ключами TM (**VIZIT-TM** / DS1990A / iButton®), в дальнейшем-ключ.
- ♦ Программируемая продолжительность открывания замка (**от 1 до 20 секунд**).
- ♦ Запись ключей по квартирному списку в режиме сервисных установок.\*\*
- ♦ Стирание ключей.
- ♦ Запись индивидуальных кодов открывания замка в режиме сервисных установок.
- ♦ Изменение индивидуального кода открывания замка абонентом.
- ♦ Включение / выключение вызова любой квартиры (открывание замка индивидуальным кодом сохраняется).
- ♦ Формирование звуковой сигнализации режимов работы.
- ♦ Сигнал вызова в УКП и дублирование сигнала в блоке вызова.
- ♦ Сигнализация в УКП соответствующей квартиры при использовании индивидуального кода, ключа. \*
- ♦ Вывод информации о режимах работы домофона на 4-х разрядный индикатор блока вызова БВД-342x, БВД-343x.

**Дополнительно для БУД-302M:**

- ♦ Работа с пультом консьержа.
- ♦ Связь "Консьерж - посетитель" по инициативе консьержа\*\*\*

\* Функция может быть включена или выключена в процессе программирования блока.

\*\* Общий и индивидуальные коды открывания замка, а также ключи записываются в микросхему памяти, установленную в панель на плате блока управления. При установке в эту панель микросхем памяти из блоков вызова **БВД-SM100**, **БВД-N100**, **БВД-C100**, блоков управления (**БУД**) серии **300** и устройств управления кодовым замком **VIZIT-K100**, **БУ-K100**, записанные в микросхемах коды открывания замка и ключи опознаются и поддерживаются в дальнейшем.

\*\*\* Процедура связи "Консьерж - посетитель" описана в паспортах блоков управления пульта консьержа **VIZIT-ПК200**, **VIZIT-ПК800**.

**Внимание!**

В качестве ключей RF могут быть использованы только оригинальные идентификаторы торговой марки **VIZIT®**.

В качестве ключей TM могут быть использованы только оригинальные идентификаторы iButton®.

**РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ БЛОКОВ ДОМОФОНА / ВИДЕОДОМОФОНА****Блок управления.**

**БУД-302M** позволяет подключить до **200** абонентов.

**БУД-302K-20** имеет встроенный блок коммутации и позволяет подключить до **20** абонентов.

**БУД-302K-80** имеет встроенный блок коммутации и позволяет подключить до **80** абонентов.

**Блок вызова.**

К блоку управления может быть подключен любой блок вызова **VIZIT®** серии 300.

Блок вызова выбирается в зависимости от:

- необходимого типа монтажа - врезной или накладной;
- наличия телекамеры.

**Замок.**

Рекомендуется применять электромагнитные замки **VIZIT-ML300**, **VIZIT-ML400x** или электромеханические замки с сопротивлением обмотки **не менее 10 Ом**.

При использовании электромеханического замка к его клеммам следует подключить диод (50 В / 1 А, в комплект поставки не входит) с соблюдением полярности.

**Запрещается использовать электромагнитные замки с сопротивлением обмотки менее 20 Ом, а также не имеющие цепей размагничивания.**

**Запрещается использовать электромеханические замки с сопротивлением обмотки менее 10 Ом.**

**Кнопка для выхода.**

Для выхода из помещения рекомендуется использовать кнопки "**EXIT 300M**", "**EXIT 300**", имеющие цепи аварийного управления электромагнитным замком.

**Блоки коммутации (только для БУД-302М) и разветвители видеосигнала.**

Блоки коммутации обеспечивают подключение абонентских устройств (УКП и мониторов) к подъездной линии домофона / видеодомофона.

Возможно применение блоков коммутации **БК-4V**, **БК-4MV**, **БК-4**, **БК-4M**, **БК-10**, **БК-30(M)**, **БК -100(M)**.

К блокам коммутации **БК-4V**, **БК-4MV**, **БК-4**, **БК-4M** подключается до 4 абонентских устройств, к **БК-10** – до 10, к **БК-30(M)** – до 30, к **БК -100(M)** – до 100.

При использовании блоков коммутации **БК-4**, **БК-4M**, **БК-10**, **БК-30(M)**, **БК-100(M)** в составе видеодомофонов, дополнительно должны применяться разветвители видеосигнала **PVC-4**, которые обеспечивают подключение мониторов к подъездной линии видеосигнала. К одному **PVC-4** можно подключить до 4 мониторов.

Блоки коммутации **БК-4MV** (**БК-4V**) интегрируют основные функции блоков коммутации **БК-4M** (**БК-4**) и разветвителя видеосигнала **PVC-4**. **БК-4MV** (**БК-4V**) являются наиболее предпочтительным вариантом для применения в составе многоквартирных видеодомофонов.

Допустимое количество блоков коммутации, подключаемых к блоку управления **БУД-302М** (до 200 абонентов): **БК-4V**, **БК-4MV**, **БК-4**, **БК-4M** - до 50, **БК-10** – до 20, **БК-30(M)** – до 7, к **БК -100(M)** – до 2, **PVC-4** - до 50.

**Примечание.**

Если количество **БК-4V**, **БК-4MV**, **PVC-4** в составе видеодомофона менее или равно 25 штук, то для их питания используется блок управления. Если количество применяемых **БК-4V**, **БК-4MV**, **PVC-4** превышает 25 штук, то для их питания следует применять дополнительный блок питания **БПД18/12-1-1** или **SA03010029**.

Возможно комбинированное использование разных типов блоков коммутации.

**Абонентские устройства.**

Используются мониторы **VIZIT-M** серии **400** и устройства квартирные переговорные УКП, кроме УКП серии 100. Возможно комбинированное использование мониторов и УКП в составе видеодомофона.

**Пульт консьержа (только для БУД-302М).**


Возможно использование пультов консьержа **VIZIT-ПК200** и **VIZIT-ПК800**.

**ПОРЯДОК УСТАНОВКИ**

Блок управления следует устанавливать в отапливаемом помещении, в месте обеспечивающем доступ воздуха для естественной вентиляции. Для установки блока управления рекомендуется использовать монтажный бокс **VIZIT-MB1**. Допускается установка блока управления на стене. Клеммы блока управления должны располагаться горизонтально. При этом вентиляция блока будет максимально эффективной.


**ЗАПРЕЩАЕТСЯ устанавливать блок вблизи отопительных и нагревательных приборов.**

Конструкция блока предусматривает его установку на DIN-рейку и на стену.



- 1 - Упоры на основании блока
- 2 - DIN-рейка шириной 35 мм и толщиной 1-2 мм
- 3 - Кронштейн

**Установка блока управления на DIN-рейку**



- 1 – Отверстие (x4)  
диаметром 6 мм  
и глубиной 30 мм  
2 – Дюбель (x4) из комплекта  
принадлежностей  
3 – Шуруп (x4) из комплекта  
принадлежностей  
4 – Блок управления

#### Установка блока управления на стену

Установка других блоков видеодомофона производится в соответствии с инструкциями на эти блоки.

### ПОДКЛЮЧЕНИЕ БЛОКОВ ДОМОФОНА / ВИДЕОДОМОФОНА

Для подключения блока управления к другим блокам домофона / видеодомофона используются клеммы на печатной плате блока. Для доступа к клеммам снимите верхнюю крышку блока управления. Наименование и назначение клемм для подключения блока управления к БВД, кнопке "EXIT 300(M)" и замку приведено в таблице 1.

Таблица 1.

Клемма	Назначение	Адрес
+DL	Управление замком	К замку и кнопке "EXIT 300(M)"
-DL		
OP	Сигнал от кнопки для выхода	К кнопке "EXIT 300(M)"
GND	Общий провод	К блоку вызова и кнопке "EXIT 300(M)"
TM	Сигнал от считывателя ключей блока вызова	К блоку вызова
SP+	Сигнал на громкоговоритель блока вызова	
SP-		
+E	Питание блока вызова	
MIC	Сигнал микрофона блока вызова	
DSD	Данные из блока вызова	
RX		
TX	Данные из блока управления	

Наименование и назначение клемм для подключения блока управления к подъездной линии приведено в таблицах 2-4.

Таблица 2.

Для БУД-302М

Клемма	Назначение	Адрес
LINE	Линия связи к блокам коммутации	
GND	Общий провод	
Ek	Питание и адрес для блоков коммутации	К блокам коммутации
SEL0		
SEL1	Активация блоков коммутации	

Таблица 3.

Для БУД-302К-20

Клемма	Назначение	Адрес
D0, D1	Подключение абонентских устройств	К мониторам и УКП

Таблица 4.  
Для БУД-302К-80

Клемма	Назначение	Адрес
D0...D7	Подключение абонентских устройств	К мониторам и УКП
E0...E9		

Для монтажа цепей следует использовать провода с медными жилами в соответствии с таблицей 5.

Таблица 5.

ЦЕПИ		Максимальная длина, м		
БУД - БВД*		10	20	50
БУД-302М - БК - УКП (монитор)		75	200	300
БУД-302К-20 (БУД-302К-80) - УКП (монитор)		75	200	300
БУД - Электромеханический замок ( $R \geq 10 \text{ Ом}$ )		-	10	30
БУД - Электромагнитный замок VIZIT- ML400		-	30	50
Провод	Сечение, $\text{мм}^2$	0,07	0,2	0,5
	Диаметр, мм	0,3	0,5	0,8

\* - БУД – блок управления БУД-302М (БУД-302К-20, БУД-302К-80),  
БВД – блок вызова, БК – блок коммутации.

Подключение к сети производится с помощью шнура питания блока управления.  
Схемы соединений приведены в разделе **ПРИМЕРЫ СХЕМ СОЕДИНЕНИЙ**.

#### Подключение блока вызова, замка и кнопки для выхода.

Схемы соединений блоков управления с различными блоками вызова, замками и кнопками для выхода приведены на рисунках 1-6.

Для устойчивой работы считывателя ключей блоков вызова суммарная ёмкость между цепью ТМ (см. рисунки 4, 5, 6) и остальными проводами в кабеле, соединяющем БВД и БУД, не должна превышать 1500 пФ.

Магистральную линию видеосигнала между блоком вызова и блоками коммутации следует выполнять коаксиальным кабелем. К клеммам VO и VG последнего блока коммутации БК-4V или разветвителя видеосигналов РВС-4 необходимо подключить резистор 82 Ом (см. рисунки 17 - 22).

#### Подключение блоков коммутации и пульта консьержа к БУД-302М

Схемы соединений БУД-302М с различными блоками коммутации и пультом консьержа приведены на рисунках 7-16.

Клемма SEL блоков коммутации, к которым подключены УКП (мониторы) квартир с номерами из **чётной** сотни (например, 085, 285), соединяется с цепью SEL0, подключённой к клемме SEL0 БУД-302М.

Соответственно, клемма SEL блоков коммутации, к которым подключены УКП (мониторы) квартир с номерами из **нечётной** сотни (например, 185, 385), соединяется с цепью SEL1, подключённой к клемме SEL1 БУД-302М.

Клеммы SEL0 и SEL1 БУД-302М необходимо соединить при использовании в составе домофона / видеодомофона до 100 абонентов.

Программирование блоков коммутации и порядок подключения к ним абонентских устройств описаны в инструкциях соответствующих блоков.

#### Подключение УКП (мониторов) с БУД-302К-20

Схемы соединений БУД-302К-20 с УКП (мониторами) приведены на рисунках 17, 18.

Клемма "+" УКП (или LN+ монитора) каждой квартиры подключается к одной из клемм D0 или D1 блока управления, в зависимости от **десятка** в номере квартиры.

Если десяток **чётный**, "+" УКП подключается к клемме D0.

Если десяток **нечётный**, "+" УКП подключается к клемме D1.

Клемма "-" УКП (или LN - монитора) каждой квартиры подключается к одной из клемм E0...E9 блока управления, в зависимости от **единицы** в номере квартиры.

Примеры подключений:

Чётный десяток      Нечётный десяток

№ кв. →	01	02	03	...	08	09	10	11	...	18	19	20
"+" УКП	D0	D0	D0	...	D0	D0	D1	D1	...	D1	D1	D0
"-" УКП	E1	E2	E3	...	E8	E9	E0	E1	...	E8	E9	E0

(См. рис. 17)

или

№ кв. →	38	39	40	41	...	48	49	50	51	...	56	57
"+" УКП	D1	D1	D0	D0	...	D0	D0	D1	D1	...	D1	D1
"-" УКП	E8	E9	E0	E1	...	E8	E9	E0	E1	...	E6	E7

(См. рис. 18)

### Подключение УКП (мониторов) с БУД-302К-80

Схемы соединений **БУД-302К-80** с УКП (мониторами) приведены на рисунках 19-22.

К клеммам **D0-D7** блока управления подключается шина десятков, а к клеммам **E0-E9** шина единиц подъездной линии связи.

Клеммы "+" УКП / LN+ мониторов подключаются к соответствующим проводам шины десятков, а клеммы "-" УКП/LN- мониторов - к соответствующим проводам шины единиц.

На рисунке 19 приведен пример подключения УКП квартир с номерами **08, 34**:

УКП квартиры № 08 соединяется с проводом 0 десятка (**D0**) и проводом 8 единицы (**E8**),

УКП квартиры № 34 соединяется с проводом 3 десятка (**D3**) и проводом 4 единицы (**E4**).

Если в подъезде есть квартиры с номером больше **79**, необходимо установить «смещение» номеров квартир (см. Системные установки). «Смещение» представляет собой константу, которая автоматически вычитается из набираемого на клавиатуре номера квартиры для приведения его к диапазону обслуживаемых номеров (**0 - 79**).

Для упрощения монтажа используйте «смещения», кратные десяти.

Пример: домофон установлен в подъезде жилого дома. Номера квартир в этом подъезде находятся в диапазоне 73...108. В этом случае можно установить «смещение» - **70**, что позволит системе обслуживать квартиры с номерами **70...149**.

**73-70=3** и **108-70=38**, т.е.

УКП квартиры № 73 соединяется с проводом 0 десятка (**D0**) и проводом 3 единицы (**E3**),

УКП квартиры № 108 соединяется с проводом 3 десятка (**D3**) и проводом 8 единицы (**E8**).

На рисунке 20 приведен пример подключения УКП квартир с номерами **73, 108**.

## ПРИМЕРЫ СХЕМ СОЕДИНЕНИЙ




Рисунок 1 - Схема соединений блока управления с блоком вызова **БВД-342x**, электромагнитным замком **VIZIT-ML400** и кнопкой "EXIT 300(M)"




Рисунок 2 - Схема соединений блока управления с блоком вызова **БВД-342x**, электромагнитным замком **VIZIT-ML400** и кнопкой для выхода




Рисунок 3 - Схема соединений блока управления с блоком вызова **БВД-343x** и электромеханическим замком




Рисунок 4 - Схема соединений блока управления с блоком вызова **БВД-311(R)**, электромагнитным замком **VIZIT-ML400** и кнопкой “**EXIT 300(M)**”




Рисунок 5 - Схема соединений блока управления с блоком вызова **БВД-313x**, электромагнитным замком **VIZIT-ML400** и кнопкой для выхода





Рисунок 6 - Схема соединений блока управления с блоком вызова **БВД-321x**, электромагнитным замком **VIZIT-ML400** и кнопкой для выхода

К следующим  
блокам коммутации



Клемма **SEL** блоков коммутации, к которым подключены УКП квартир с номерами из **чётной** сотни (например, **085, 285**), соединяется с цепью **SEL0**, подключённой к клемме **SEL0 БУД-302М**.

Соответственно, клемма **SEL** блоков коммутации, к которым подключены УКП квартир с номерами из **нечётной** сотни (например, **185, 385**), соединяется с цепью **SEL1**, подключённой к клемме **SEL1 БУД-302М**.

Рисунок 7 - Схема соединений блока управления БУД-302М  
с блоками коммутации БК-4(М) и УКП  
в составе домофона до 200 абонентов




Рисунок 8 - Схема соединений блока управления **БУД-302М**  
с блоками коммутации **БК-10** и **УКП**  
в составе домофона до **200** абонентов




Рисунок 9 - Схема соединений блока управления БУД-302М с блоками коммутации БК-30 и УКП в составе домофона до 200 абонентов




Рисунок 10 - Схема соединений блока управления **БУД-302М**  
с блоками коммутации **БК-100(М)** и УКП  
в составе домофона до **200** абонентов




Рисунок 11 - Схема соединений блока управления **БУД-302М**  
с пультом консьержа **VIZIT-ПК200** в составе  
домофона до **200** абонентов

Резистор 82 Ом должен быть подключен между клеммами VO и VG последнего блока коммутации





Рисунок 12 - Схема соединений блока управления БУД-302М  
с блоками коммутации БК-4MV и мониторами VIZIT  
в составе видеодомофона до 200 абонентов

Резистор 82 Ом должен быть подключён между клеммами VO и VG последнего РВС-4


К следующим блокам коммутации и разветвителям видеосигнала



В случае применения **БУД-302М** в составе видеодомофона до 100 абонентов следует соединить между собой клеммы SEL0 и SEL1 **БУД-302М**.

Рисунок 13 - Схема соединений блока управления **БУД-302М** с блоками коммутации **БК-4М**, разветвителями видеосигнала **РВС-4**, мониторами и УКП в составе видеодомофона до 100 абонентов


Резистор 82 Ом должен быть подключен между клеммами VO и VG последнего РВС-4



В случае применения **БУД-302М** в составе видеодомофона до 100 абонентов следует соединить между собой клеммы **SEL0** и **SEL1** **БУД-302М**.

Рисунок 14 - Схема соединений блока управления **БУД-302М** с блоками коммутации **БК-10**, разветвителями видеосигнала **РВС-4**, мониторами и УКП в составе видеодомофона до 100 абонентов


Резистор 82 Ом должен быть подключён между клеммами VO и VG последнего РВС-4



В случае применения **БУД-302М** в составе видеодомофона до 100 абонентов следует соединить между собой клеммы **SEL0** и **SEL1** **БУД-302М**.

Рисунок 15 - Схема соединений блока управления **БУД-302М**) с блоками коммутации **БК-30**, разветвителями видеосигнала **РВС-4**, мониторами и УКП в составе видеодомофона до 100 абонентов

Резистор 82 Ом должен быть подключен между клеммами VO и VG последнего РВС-4



В случае применения **БУД-302М** в составе видеодомофона до 100 абонентов следует соединить между собой клеммы **SEL0** и **SEL1** **БУД-302М**.

Рисунок 16 - Схема соединений блока управления **БУД-302М** с блоками коммутации **БК-100**, разветвителями видеосигнала **РВС-4**, мониторами и УКП в составе видеодомофона до 100 абонентов




Рисунок 17 - Пример схемы соединений блока управления БУД-302К-20 с УКП




Рисунок 18 - Пример схемы соединений блока управления БУД-302К-20 с УКП и мониторами




Рисунок 19 - Пример подключения УКП квартир с номерами 08, 34 к блоку управления **БУД-302К-80**




Рисунок 20 - Пример подключения УКП квартир с номерами 73, 108 к блоку управления **БУД-302К-80**




Рисунок 21 - Пример схемы соединений блока управления  
**БУД-302К-80** с УКП




Рисунок 22 - Пример схемы соединений блока управления БУД-302К-80 с УКП и мониторами

## ПРОГРАММИРОВАНИЕ БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ

При программировании выполняются **системные и сервисные** установки.

Установки выполняются с клавиатуры блока вызова после соединения блоков домофона. Программирование сопровождается определёнными звуковыми сигналами и выводом надписей на светодиодный индикатор (при его наличии в блоке вызова).

Заводские установки приведены в таблице:

Начальные установки	Значение
Общий код	4230
Общий и индивидуальные коды	Включены
Тип замка	Электромагнитный
Продолжительность открывания замка, с	7
Сигнализация использования ключей	Включена
Пароли входа в режимы установок	1234
Уровень громкости блока вызова	7

Условные обозначения, использованные при описании **системных и сервисных** установок:

**[0 ... 9]**, **[#]**, **[★]** - нажатия кнопок “0...9”, “#”, “★”;

**[Общий код]** - набор 4-хзначного общего кода открывания замка;

**[Инд.код]** - набор 3-хзначного индивидуального кода открывания замка;

**[Пароль]** - набор 4-хзначного пароля;

**[№ кв.]** - набор номера квартиры;

**[9 9 9]** - набор указанной последовательности цифр;

**[8888]** - сообщение на индикаторе;

**[1...20]** - установка времени открывания замка;

**[0...99]** - установка “смещения” номеров квартир (только для **БУД-302К-80**);

**[◀]** - звуковой сигнал.

Блок-схема программирования в режиме системных установок приведена в приложении 1.

Блок-схема программирования в режиме сервисных установок приведена в приложении 2.

### Системные установки

1. Включение/выключение общего кода открывания замка.
2. Включение/выключение индивидуальных кодов открывания замка (для всех квартир).
3. Сигнализация использования индивидуального кода, ключа.  
Функция включает или выключает подачу короткого звукового сигнала в трубку (монитор) соответствующей квартиры при использовании индивидуального кода, ключа, записанных для этой квартиры.
4. Продолжительность открывания замка (от 1 до 20 секунд).
5. Установка номера консьержа (только для **БУД-302М**).
6. Установка «смещения» номеров квартир (только для **БУД-302К-80**).
7. Выбор типа замка.  
Определяет логику работы замка: электромагнитный замок (**HL**) открывается при снятии напряжения питания, электромеханический замок (**EL**) открывается при подаче напряжения питания.
8. Изменение пароля для режима системных установок.
9. Изменение пароля для режима сервисных установок.

Вход в режим системных установок возможен с помощью:

- пароля (при первом программировании используйте заводской пароль - **1234**);
- **МАСТЕР-ключа**, который должен быть предварительно записан в сервисных установках;
- перемычки **WORK/PRG** на плате блока управления, которую для этого следует установить в положение **PRG**.

1. Нажмите **[#]** на блоке вызова. На индикаторе появится сообщение **[Code]**.
2. Наберите **[9 9 9]**. Звучат два сигнала (**◀◀**), на индикаторе - **[1-2]**.
3. Нажмите **[2]** (режим системных установок). **◀ [P\_5]**.

4. Введите 4-значный пароль  Пароль ( заводская установка - 1234) или приложите **МАСТЕР-ключ** к считывателю блока вызова.  $\leftarrow\leftarrow$   .

Данный пункт пропускается при установке перемычки в положение **PRG**.

#### **Примечание.**

Если набран неправильный пароль или приложенный ключ не является **МАСТЕР-ключом**, то звучит сигнал ошибки  $\leftarrow\leftarrow$   Егг .

5. Выполните установки.

**Для сохранения изменений** нажмите  # . Иначе, при выключении питания или нажатии  \* (возврат в дежурный режим) изменения будут потеряны, и восстановлены прежние установки.

#### ♦ **Включение / выключение общего кода открывания замка**

1. Войдите в режим системных установок  SI\_ .
2. Нажмите  1 .  SI\_ 1  $\leftarrow$   0--1 (цифра, соответствующая текущей установке мигает).
3. Для включения общего кода открывания замка нажмите  1 .  On  $\leftarrow\leftarrow$   SI\_ .  
Для выключения общего кода открывания замка нажмите  0 .  OFF  $\leftarrow\leftarrow$   SI\_ .
4. Нажмите  # .  YES  $\leftarrow\leftarrow$   SI\_ .
5. Нажмите  \* для возвращения в дежурный режим или продолжите системные установки.

#### ♦ **Включение / выключение всех индивидуальных кодов открывания замка**

1. Войдите в режим системных установок  SI\_ .
2. Нажмите  2 .  SI\_2  $\leftarrow$   0--1 .
3. Для включения индивидуальных кодов открывания замка нажмите  1 .  On  $\leftarrow\leftarrow$   SI\_ .  
Для выключения индивидуальных кодов открывания замка нажмите  0 .  OFF  $\leftarrow\leftarrow$   SI\_ .
4. Нажмите  # .  YES  $\leftarrow\leftarrow$   SI\_ .
5. Нажмите  \* или продолжите системные установки.

#### ♦ **Сигнализация использования индивидуального кода, ключа**

1. Войдите в режим системных установок  SI\_ .
2. Нажмите  3 .  SI\_3  $\leftarrow$   0--1 .
3. Для включения сигнализации нажмите  1 .  On  $\leftarrow\leftarrow$   SI\_ .  
Для выключения сигнализации нажмите  0 .  OFF  $\leftarrow\leftarrow$   SI\_ .
4. Нажмите  # .  YES  $\leftarrow\leftarrow$   SI\_ .
5. Нажмите  \* или продолжите системные установки.

♦ **Продолжительность открывания замка (от 1 до 20 секунд)**

1. Войдите в режим системных установок **51\_**.
2. Нажмите **4**. **51\_4** **8**.
3. Наберите число от **1** до **20**, в зависимости от необходимой продолжительности открывания замка. **YES** **51\_**.
4. Нажмите **#**. **YES** **51\_**.
5. Нажмите **\*** или продолжите системные установки.

♦ **Установка номера консьержа (только для БУД-302М)**

1. Войдите в режим системных установок **51\_**.
  2. Нажмите **6**. **51\_6** **A**.
  3. Наберите номер консьержа и нажмите **#**. **YES** **51\_**.
- При наборе 3-значного номера нажимать **#** не нужно.
4. Нажмите **#**. **YES** **51\_**.
  5. Нажмите **\*** или продолжите системные установки.

♦ **Установка «смещения» номеров квартир (только для БУД-302К-80)**

1. Войдите в режим системных установок **51\_**.
2. Нажмите **6**. **51\_6** **8**.
3. Наберите «смещение» (2 цифры). **YES** **51\_**.
4. Нажмите **#**. **YES** **51\_**.
5. Нажмите **\*** или продолжите системные установки.

♦ **Выбор типа замка**

1. Войдите в режим системных установок **51\_**.
  2. Нажмите **7**. **51\_7** **0-1** (цифра, соответствующая текущей установке мигает).
  3. Для выбора электромагнитного замка нажмите **1**. **HL** **51\_**.
- Для выбора электромеханического замка нажмите **0**. **EL** **51\_**.
4. Нажмите **#**. **YES** **51\_**.
  5. Нажмите **\*** или продолжите системные установки.

♦ **Изменение пароля для режима системных установок**

1. Войдите в режим системных установок **51\_**.
2. Нажмите **8**. **51\_8** **P\_51**.
3. Наберите новый 4-значный пароль для входа в режим системных установок. **YES** **51\_**.
4. Нажмите **#**. **YES** **51\_**.
5. Нажмите **\*** или продолжите системные установки.

♦ Изменение пароля для режима сервисных установок

1. Войдите в режим системных установок **51\_**.
2. Нажмите **9**. **51\_9** **← P\_SE**.
3. Введите новый 4-значный пароль для входа в режим сервисных установок. **YES** **←← 51\_**.
4. Нажмите **#**. **YES** **←← 51\_**.
5. Нажмите **\*** или продолжите системные установки.

### Сервисные установки

1. Изменение общего кода открывания замка.

2. Запись индивидуальных кодов открывания замка (для каждой квартиры).

3. Запись ключей.

4. Стирание ключей.

5. Запись МАСТЕР-ключей.

С помощью МАСТЕР-ключей можно войти в режим системных или сервисных установок, не набирая пароль.  
Количество МАСТЕР-ключей - не более 5.

6. Стирание МАСТЕР-ключей.

7. Регулировка громкости блока вызова.

8. Включение/выключение вызова в квартиру.

#### Вход в режим сервисных установок

Вход в режим сервисных установок возможен с помощью либо пароля, либо МАСТЕР-ключа.

**#** **9 9 9** **1** **Пароль**

1. Нажмите **#**. **Code**.

2. Наберите **9 9 9**. **←← 1-2**.

3. Нажмите **1** (режим сервисных установок). **← P\_SE**.

4. Введите 4-значный пароль\*, либо приложите МАСТЕР-ключ к соответствующему считывателю.  
**←← SE\_**.

Если набран неправильный пароль, либо приложенный ключ не является МАСТЕР-ключом, то звучит сигнал ошибки (**←**). **Егг**.

\* Заводская установка - код "1234".

Если перемычка WORK/PRG в блоке управления находится в положении PRG, то п. 4 пропускается.

♦ Изменение общего кода открывания замка

1. Войдите в режим сервисных установок **SE\_**.

2. Нажмите **1**. **SE\_1** **← Code**.

3. Наберите новый 4-значный общий код **Общий код** **YES** **←← SE\_**.

4. Нажмите **\*** или продолжите сервисные установки.

♦ Запись индивидуальных кодов открывания замка

1. Войдите в режим сервисных установок **SE\_**.

2. Нажмите **2**. **SE\_2** **← A\_**.

3. Наберите номер квартиры **№ кв.**.

4. После набора 1-значного или 2-значного номера нажмите **#**. **← Code**.

При вводе 3-значного номера нажимать **#** не нужно.

5. Наберите три цифры индивидуального кода **Инд.код** **←← A\_**.

6. Повторите п. 3-5 для записи кодов доступа остальных квартир.

7. Нажмите **\*** для возвращения в дежурный режим.

#### ♦ Запись ключей

Для каждой квартиры можно записать:

- до **6** ключей для БУД-302К-20, БУД-302К-80;
- до **12** ключей для БУД-302М.

1. Войдите в режим сервисных установок **SE\_**.

2. Нажмите **3**. **SE\_3** **◀ R\_**.

3. Наберите номер квартиры **№ кв.**, для которой записываются ключи.

4. Нажмите **#** (при вводе 3-значного номера нажимать **#** не нужно).

При наличии свободных ячеек памяти - **◀ R--d**.

При отсутствии свободных ячеек памяти - **◀◀◀◀ FULL**.

5. Приложите ключ к считывателю блока вызова.

**YES** **◀◀ R--d** - ключ записан.

Приложите следующий ключ к считывателю, и т.д.

При записи 6-го ключа - **FULL** **◀◀◀◀ R\_**.

Если ключ уже записан - **Err** **◀◀◀◀ R--d**.

6. Повторите п. 3-5 для записи кодов для остальных квартир.

7. Нажмите **\***.

Если для квартиры записывается менее 6 ключей, то, после записи необходимого количества ключей наберите номер следующей квартиры, выполните п. 4,5.

#### ♦ Стирание ключей

Возможно стирание отдельных ключей или всех ключей определённой квартиры.

1. Войдите в режим сервисных установок **SE\_**.

2. Нажмите **4**. **SE\_4** **◀ R--d**.

##### 3.1 Стирание **отдельных** ключей

Приложите ключ к считывателю блока вызова.

**YES** **◀◀ R--d** - ключ стёрт.

Если ключ не найден в списке - **Err** **◀◀◀◀ R--d**.

Приложите следующий ключ, и т.д.

##### 3.2 Стирание **всех** ключей определённой квартиры

Наберите номер квартиры **№ кв.**.

Нажмите **#**. **YES** **◀◀ R--d** - все ключи для этой квартиры стёрты.

Наберите номер следующей квартиры, и т.д.

4. Нажмите **\***.

♦ Запись МАСТЕР-ключей

1. Войдите в режим сервисных установок **SE\_**.
2. Нажмите **5**. **SE\_5** **◀ d\_**.
3. Наберите порядковый номер ключа (от 0 до 4), например 3. **d3** **◀ a\_**.
4. Приложите ключ к считывателю. **YES** **◀◀ d\_** - ключ записан.

Повторите п. 3 и 4 для записи кодов остальных МАСТЕР-ключей.

5. Нажмите **\***.

♦ Стирание МАСТЕР-ключей

1. Войдите в режим сервисных установок **SE\_**.
2. Нажмите **6**. **SE\_6** **◀ d\_**.
3. Наберите порядковый номер ключа (от 0 до 4), например 3. **◀ d3**.
4. Нажмите **#**. **YES** **◀◀ d\_** - ключ стёрт.

Повторите п. 3 и 4 для стирания очередного МАСТЕР-ключа.

5. Нажмите **\*** для возвращения в дежурный режим.

♦ Регулировка громкости блока вызова

Регулировку громкости блока вызова должны выполнять два человека. Один из них должен быть около блока вызова, другой - около трубы УКП / монитора (абонент).

1. Войдите в режим сервисных установок **SE\_**.
2. Нажмите **7**. **SE\_7** **◀ A\_**.
3. Наберите номер квартиры **№ кв.**, например 3. **3**.

В УКП выбранной квартиры и блоке вызова звучит вызывной сигнал.

4. Абонент должен снять трубку. На индикаторе блока вызова - **L7** (7 - заводская установка).
5. В режиме дуплексной связи установите необходимый уровень громкости нажатием одной из цифровых кнопок (от **0** до **9**).

Например, нажмите **5**. **L5**.

При нажатии **0** устанавливается минимальный уровень громкости,

при нажатии **9** - максимальный уровень громкости.

6. Для возвращения в дежурный режим нажмите **\*** или абонент должен повесить трубку.

Если в блоке вызова и УКП прослушивается свист, устраните его с помощью резистора **BALANCE**, расположенного на плате блока управления, и, при необходимости, уменьшением громкости блока вызова.

◆ Включение/выключение вызова в квартиру

1. Войдите в режим сервисных установок. **SE\_**.
2. Нажмите **8**. **SE\_8** **← A\_**.
3. Введите номер нужной квартиры **№ кв.**.
4. Нажмите **#**. **---**. При вводе 3-значного номера нажимать не нужно.
5. Нажмите одну из следующих кнопок:  
**0** - чтобы выключить вызов в квартиру. **OFF** **← ← A\_**.  
**1** - чтобы включить вызов в квартиру. **On** **← ← A\_**.
6. Повторите п. 3-5 для включения или выключения вызова в очередную квартиру и т.д.
7. Нажмите **\***.

**Внимание!** При изменении индивидуального кода для определённой квартиры, вызов в эту квартиру разрешается автоматически.

После выполнения **системных** и **сервисных** установок верните перемычку **WORK/PRG** в положение **WORK**.

### ПРОВЕРКА РАБОТЫ И РЕГУЛИРОВКА БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ

После установки блоков домофона и проверки правильности монтажа временно отключите УКП любой квартиры от блока коммутации. Вместо квартирного УКП подключите контрольное УКП с соблюдением полярности.

Включите блок управления. Нажмите кнопку **\*** блока вызова. Нажатие любой кнопки сопровождается звуковым сигналом. Наберите номер квартиры, к которой подключено контрольное УКП. Вызывной сигнал звучит в УКП и дублируется в блоке вызова.

Снимите трубку УКП. Проверьте наличие дуплексной связи между УКП и блоком вызова.  
Нажмите на УКП кнопку открывания замка, при этом замок открывается на установленное время (от **1** до **20 с**), на индикаторе - **OPEN**. На время удержания кнопки в нажатом состоянии в блоке вызова звучит сигнал открывания замка. После отпускания кнопки звуковой сигнал прекращается. Связь между блоком вызова и УКП сохраняется в течение **80** секунд с начала разговора, или до установки трубки в держатель, или до нажатия **\***, после чего домофон возвращается в дежурный режим.

При необходимости отрегулируйте громкость блока вызова в сервисных установках.

Отключите контрольное УКП, и подключите квартирное УКП.

Последовательно проверьте возможность вызова каждой из квартир, связь, дистанционное открывание замка от УКП или монитора вызванного абонента.

Установите общий код и индивидуальные квартирные коды открывания замка, если они не были установлены ранее.

Проверьте открывание замка от общего и индивидуальных кодов (см. **ПОРЯДОК РАБОТЫ**).

Проведите запись ключей и проверьте открывание замка всеми ключами.

При неправильном наборе кода, наборе несуществующего номера квартиры или использовании не записанного ключа звучит сигнал ошибки. Через **5 с** домофон переходит в дежурный режим. Для перевода домофона в дежурный режим до окончания **5 с** нажмите кнопку **\***.

## ПОРЯДОК РАБОТЫ

Для вызова абонента наберите номер требуемой квартиры. Вызывной сигнал звучит в УКП или мониторе вызванной квартиры и дублируется в блоке вызова. При снятии абонентом трубки вызывной сигнал прекращается. Говорите с абонентом.

Для открывания замка входной двери подъезда абонент должен нажать кнопку открывания замка на УКП или мониторе. Замок открывается, звучит сигнал. Откройте дверь и войдите. Для перевода домофона в дежурный режим абонент должен повесить трубку.

Для открывания замка с помощью общего кода нажмите кнопки **\***, **#** и наберите код. При наборе правильного кода замок открывается, звучит сигнал, на

индикаторе - **OPEN**. Откройте дверь и войдите.

В случае ошибки нажмите кнопку **\*** и повторите набор.

Для открывания замка с помощью индивидуального кода наберите без пауз номер квартиры, **#** и индивидуальный код для данной квартиры. Короткий сигнал звучит в УКП или мониторе соответствующей квартиры (если функция сигнализации использования индивидуального кода, ключа включена в системных установках). При наборе правильного кода замок открывается. Индикация режима аналогична открыванию замка с помощью общего кода.

В случае ошибки нажмите кнопку **\*** и повторите набор.

Для открывания замка ключом коснитесь им соответствующего считывателя блока вызова. Звучит один короткий сигнал. Если код ключа найден в памяти, то замок открывается. При этом в квартире, ключ которой использовался, звучит короткий сигнал (если функция сигнализации использования индивидуального кода, ключа включена в системных установках). Если код ключа не найден в памяти, звучит сигнал ошибки.

Для открывания замка изнутри подъезда нажмите кнопку для выхода ("**EXIT 300(M)**").

Если посетитель у блока вызова говорит с абонентом, то сигнализация открывания замка при нажатии кнопки для выхода или использовании ключа не производится.

### **Изменение индивидуального кода абонентом**

Абонент может самостоятельно (без входа в режим сервисных установок) изменить индивидуальный код открывания замка. Для этого должен быть включён вызов в квартиру в сервисных установках и включены индивидуальные коды в системных установках.

Изменение кода должны выполнять два человека. Один из них (посетитель) должен быть около блока вызова, другой (абонент) - около УКП или монитора.

- ♦ Посетитель набирает номер квартиры.
- ♦ Услышав вызывной сигнал, абонент снимает трубку УКП или монитора и нажимает кнопку открывания замка **6 раз**.
- \* В блоке вызова звучит сигнал.
- \* Для УКП и мониторов VIZIT-M401x, VIZIT-M402x, VIZIT-M403x – нажатия **без пауз**.
- Для мониторов VIZIT-M430C, VIZIT-MT460CM длительность нажатия – **до «бипа»**.
- ♦ Посетитель набирает три цифры нового кода. В блоке вызова звучит сигнал.
- Посетитель сообщает абоненту, что новый код набран (связь все еще работает).
- ♦ Абонент нажимает кнопку открывания замка.
- ♦ Посетитель нажимает **\***, или абонент вешает трубку.


## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Максимальное количество абонентов:	
- БУД-302М	200
- БУД-302К-20	20
- БУД-302К-80	80
Максимальное количество индивидуальных кодов:	
- БУД-302М	200
- БУД-302К-20	20
- БУД-302К-80	80
Максимальное количество ключей на одну квартиру:	
- БУД-302М	12
- БУД-302К-20	6
- БУД-302К-80	6
Максимальное количество ключей на домофон:	
- БУД-302М	2400
- БУД-302К-20	600
- БУД-302К-80	600
Напряжение управления замком (выход "+DL" "-DL"):	
- нестабилизированное напряжение постоянного тока, В	$12 \pm 1,2$
- ток нагрузки, А	0,6
- максимальный импульсный ток (в течение 1 сек.) в цепи замка, А:	
- БУД-302М	1,2
- БУД-302К-20	1,5
- БУД-302К-80	1,5
Продолжительность открывания замка, с	1...20
Сопротивление разговорной линии, Ом, не, более	30
Напряжение питания переменного тока 50 Гц, В	187...242
Максимальная потребляемая мощность , Вт, не более	30
Габаритные размеры блока управления, мм, не более:	
- ширина	188
- высота	114
- глубина	62
Масса блока управления, кг, не более	1,2

## УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Температура воздуха	от 1 до 40 °C
Относительная влажность воздуха	до 93% при 25 °C

Блок-схема программирования блока управления  
в режиме системных установок






Для выхода из режима системных установок на любом этапе нажмите **\***.

Блок-схема программирования блока управления  
в режиме сервисных установок

**Вход в режим сервисных установок**



SE\_

**Изменение общего кода открывания замка**

(1) SE\_1 ↶ [Code] → Общий код YES ↶ ↶

**Запись индивидуальных кодов**

(2) SE\_2 ↶ R\_ → № кв. # ↶ [Code] → Инд.код ↶ ↶

**Запись ключей**

(3) SE\_3 ↶ R\_ → № кв. # ↶ ↶ ↶ ↶ FULL


R - 3



Ключ записан

Приложен  
ключ

Ключ записан ранее

Записано 6 ключей



**Регулировка громкости блока вызова****Включение/выключение вызова в квартиру**

Для выхода из режима сервисных установок на любом этапе нажмите **\***.