


# Шаблон для установки доводчика NOTEDO DC-080



## Стандартная установка

Данный вид установки является наиболее предпочтительным.

При стандартной установке дверной доводчик располагается на дверном полотне, рычаг крепится на дверную коробку.

## Другие виды установки

Монтажные шаблоны и информацию о верхней и параллельной видах установки Вы сможете найти в инструкции, входящей в комплект поставки каждого дверного доводчика NOTEDO.

## Правила монтажа, регулировки и эксплуатации

Монтаж доводчика должен производиться строго по инструкции, входящей в комплект поставки каждого доводчика NOTEDO. После монтажа соблюдайте правила регулировки и эксплуатации дверного доводчика.