



NOTEDO DC-080 DA


Шаблон для установки




Вариант 1
Стандартная установка со стороны петель для левой двери





Вариант 2
Верхняя установка с обратной стороны петель для правой двери



ВНИМАНИЕ! Обязательна установка ограничителя открывания двери (дверной упор), в комплект поставки не входит. Бумажный носитель шаблона для установки может искажаться из-за влажности воздуха. При установке руководствуйтесь только указанными размерами. При установке не по шаблону и не по инструкции - задержка закрывания двери Delay Action и другие функции дверного доводчика могут работать некорректно.



ВНИМАНИЕ! Убедитесь, что при выбранном варианте установки дверного доводчика и с учетом конструкции двери будет обеспечен доступ к регулировке функции задержки закрывания двери Delay Action.



DC-080 DA

Легкий характер

Инструкция по монтажу и регулировке

Перед началом монтажа
ВНИМАНИЕ!

1. Устанавливать доводчик допускается только на ровную поверхность. При несоблюдении этого требования при затягивании крепежа может произойти разлом корпуса доводчика и потеря работоспособности.
2. Убедитесь, что размеры двери и косяка не выходят за пределы максимальных и минимальных размеров, указанных на рис. 1.
3. Выберите подходящий вариант установки из представленных в шаблоне: вариант расположения доводчика на двери и расстояние от оси петель до первых посадочных отверстий доводчика (влияет на мощность доводчика, максимальный угол открывания и диапазон работы дополнительных функций, рис. 2). На двери входных групп доводчик может быть установлен как со стороны улицы, так и со стороны помещения. Для продления срока службы изделия его рекомендуется устанавливать со стороны помещения. **ВНИМАНИЕ!** Убедитесь, что при выбранном варианте установки дверного доводчика и с учетом конструкции двери будет обеспечен доступ к регулировке функции задержки закрывания двери Delay Action.
4. Установите дверной упор (в комплект поставки не входит), согласно выбранному варианту установки доводчика, учитывая максимальный угол открывания двери при выбранном варианте установки.
5. Сделайте разметку по шаблону согласно выбранному варианту установки. Проверьте размеры рулеткой на соответствие указанным в настоящем шаблоне (рис. 3).

