



IP- ВИДЕОКАМЕРА

TGB-IPD01

Технический паспорт



9. Юридическая информация

Сделано в Китае
Разработка и контроль -
правообладатель торговой марки
TIGRIS
ООО «ПРЕСТИЖ»

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР И
ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА:
394051, Россия,
г. Воронеж, ул. Юлуса Янониса, д. 24
8-800-777-82-05, доб. 1
(бесплатный звонок по России)

С более подробной информацией Вы
можете ознакомиться на сайте:
www.tigris-cctv.ru

10. Свидетельство о приемке


Изделие признано годным к эксплуатации и
полностью соответствует требованиям нор-
мативных документов:

- ТР ЕАЭС 004/2011 «О безопасности низ-
ковольтного оборудования»,
- ТР ЕАЭС 020/2011 « Электромагнитная
совместимость технических средств»
- ГОСТ Р 51558-2014 «Системы охранные
телевизионные»

Проверено ОТК

М.П.

Дата



8. Доступ через CMS


1. Установка ПО для доступа к IP-видеокамере (CMS)

Найдите установочный файл программы
"CMS.exe" на диске в комплекте с каме-
рой и установите ее на ПК. Запустите
CMS. По умолчанию установлено имя
пользователя: super, пароль отсутству-
ет.


2. Поиск и добавление IP-видеокамеры

Чтобы добавить IP-видеокамеру в CMS
вам необходимо:

- зайти во вкладку меню System
- далее Device manage:
- добавить IP адрес через «поиск IP» или
вручную добавить IP адрес камеры за-
полнив поля: Имя, IP адрес, Порт, Логин
(Имя), Пароль.
- Подтвердите добавление камеры «ОК».




Подключение устройства: на основном
экране дважды кликните по имени уст-
ройства, затем выберите тип потока -
основной или дополнительный.



2. Изменение настроек

Убедитесь, что IP-видеокамера включена
и подключена в одну сеть с ПК. Нажмите
кнопку IP Search для поиска, затем выбо-
рите камеру и задайте необходимые на-
стройки IP-адреса, шлюза, порта и маски
подсети. Для подтверждения изменений
нажмите кнопку Modify.



7. Подключение через IE

1. Настройка IE

Откройте IE браузер, нажмите Сервис→
Свойства браузера→ Безопасность→
Другой→ ActiveX, включите все пункты.

2. Введите адрес IP-видеокамеры :

<http://192.168.1.10> (по умолчанию).

3. Установка ПО

Для доступа к видеокамере при первом
запуске вам необходимо установить про-
грамму ОСХ. Нажмите DOWNLOAD, на-
жмите "ОК", выполните установку.

4. Вход

После установки ОСХ обновите страни-
цу, введите имя пользователя и пароль
по умолчанию: имя: admin, пароль отсут-
ствует.

1. Комплектность

Наименование	Количество
IP-видеокамера	1
Технический паспорт	1
Гарантийный талон	1
Крепежный комплект	1
Диск с программным обеспечением	1

2. Рекомендации

Перед установкой видеокамеры проверьте комплектность и ознакомьтесь с рекомендациями по установке:

1. Проверьте внешний вид, соответствие артикула и серийного номера, наличие гарантийных пломб.
2. Перед подключением видеокамеры проверьте соответствие напряжения и силы тока блока питания указанным в данном паспорте.
3. Не рекомендуется направлять на объектив источник яркого света в течение длительного времени для предотвращения выхода видеокамеры из строя.
4. Если на объектив попала пыль-используйте для очистки сухую мягкую ткань.
5. Видеокамеру не рекомендуется устанавливать под кондиционером, во избежание появления на линзе конденсата.
6. При установке, ремонте или очистке убедитесь, что видеокамера отключена от блока питания.
7. Не используйте оборудование вблизи источников тепла, рекомендуется установка в хорошо вентилируемых местах.
8. Не подвергайте видеокамеру механическим ударам, сильным вибрациям и перегрузкам.
9. Не рекомендуется использование оборудования в среде сильного магнитного поля и лазерного излучения.

10. Примите меры по заземлению и молниезащите оборудования.
11. Не помещайте видеокамеру в воду или очень влажную среду, это может привести к выходу ее из строя.
12. Не используйте камеру за пределами ее температурного диапазона.

3. Описание

Видеокамера предназначена для работы в составе цифровых систем видеонаблюдения. Имеет конструктивно встроенную ИК-подсветку, автоматически включающуюся при низкой освещенности.

Ключевые особенности:

1. Высокая детализация транслируемого видеоизображения достигается за счет применения CMOS-матрицы с прогрессивной разверткой.
2. Высокопроизводительный процессор обеспечивает высокую чувствительность, четкое изображение и качественную цветопередачу.
3. Широкий набор дополнительных функций (AGC, D-WDR, DNR и т.д.) с помощью которых можно максимально точно подстроить изображение под окружающие условия.
4. Наличие механического ИК-фильтра, позволяющего формировать максимально качественное изображение в любое время суток.
5. Универсальность - поддержка стандартов ONVIF и NETIP обеспечивает совместимость практически с любым оборудованием на рынке систем видеонаблюдения.
6. Поддержка доступа к видеокамере с помощью популярных браузеров, специального ПО (CMS) на 64 камеры, а также приложений для мобильных платформ (Android / iOS).
7. Поддержка облачного сервера xmeye.net позволяет получить доступ к видеокамере без статического IP-адреса и проброса портов.
8. Поддержка ПО крупнейших производителей (Trassir, Macroscop, Линия).



Прочтите инструкции и внимательно изучите рекомендации по использованию данного оборудования.

4. Параметры


Матрица	1/4" 1.0 Megapixel H42 CMOS
Процессор	Dual core 32-bit DSP (XM510A)
Объектив	f=2.8 мм
Угол обзора объектива по горизонтали	65 гр
Чувствительность	Цв. 0.01Лк (F1.2), 0 Лк при вкл. ИК
ИК-подсветка	24 ИК-диода, дальность до 20 м
Соотношение сигнал/шум	>50d
Битрейт	32-8000 Kbps
Аудиовход	Нет
Аудиосжатие	Нет
Эффективные пиксели	1280x720
Разрешение и скорость видеопотока	До 30кc@1280x960/1280x720/4CIF/CIF
Безопасность	Защита по паролю
Протоколы	Onvif 2.4 , NETIP
Дополнительные характеристики	AGC, BLC, Mirror, Anti-Flicker
Тревога	Детектор движения, пропадание сигнала, закрытие камеры
Протоколы сети	RTSP, FTP, PPPOE, DHCP, DDNS, NTP, UPnP
Действия по тревоге	Снимок экрана, Отправка на E-mail, Загрузка снимка на FTP
Браузер	Microsoft Internet Explorer IE 9-11
Облачный сервер	xmeye.net
Степень защиты	IP 50
Интерфейс	RJ45 (10M/100M)
Конфигурация	Web-интерфейс, CMS 64 канала
Температурный режим	-10C~50C
Питание	DC 12±5%
Ток потребления/мощность	350 мА/4,2 Вт
Габариты, мм	Ф 90x65
Вес, гр	175



При использовании высокого напряжения возможно поражение электрическим током.


5. Подключение

1. Назначение разъемов.



NO.	Соединение	Функция
1	Разъем питания	12V DC вход питания
2	Сетевой разъем	Сетевой вход

2. Варианты подключения.



6. Настройки

1. Установка программного обеспечения.

Найдите установочный файл программы "Upgrade Tool" на диске в комплекте с камерой и установите ее на ПК.



При монтаже оборудования не забывайте предварительно обесточить систему видеонаблюдения.